| あ | 行 | | | ページ | Ž. |
|----------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| ア・ | イコン | <i>,</i> | | | 4 |
| 暗語 | 証番号 | } 登録 | | | 22 |
| 暗語 | 証番号 | 取消し | | | 25 |
| 暗 | 証番号 | 入力 | | | 23 |
| | | | | | |
| — i | 番組限 | 度額 | | | 2 |
| | | | | | |
| イ | ンフォ | ・メーシ | ション | | 7 |
| 裏 | 番組 | | | 17、 | 4 (|
| 衛 | 星デー | タ放記 | 送 | | 28 |
| 映作 | 像切掉 | ž | | | 2 9 |
| お | 好み選 | 晶 . | | | 14 |

| か [、] 行 | | ページ |
|------------------|---|-----|
| カーソル | | 5 |
| 開始時刻修 |] | 51 |
| 画面表示 | | 12 |
| 機器操作 | | 61 |
| 契約 | | 9 |
| 購入記録 | | 21 |

お好み設定15 音声切換29

時間変更追従49、57

視聴可能年齢24 視聴購入20 視聴制限......9、22~26 視聴制限設定23 視聴制限の解除31 字幕27 字幕言語27 ジャンル検索18、41 終了時刻修正51 信号設定50 選局対象26

| に付 | ページ |
|---------|-------|
| タイマー予約 | 48、53 |
| ダウンロード | 32、33 |
| チャンネル一覧 | 16 |
| 電話発信記録 | 30 |
| トピックス | 42 |

| は 行 | ページ |
|----------------|--------|
| 番組購入 | 20 |
| 番組内容 | .13、38 |
| 番組ナビ | 6、35 |
| 番組表10、 | 11、36 |
| 番組予約 | 44 |
| プリセット選局 | 8 |
| プログラム予約 | 54 |
| プログラムナビ | 64 |
| ペイ・パー・ビュー | 9、20 |
| ボード(CS1、CS2) | 33 |

| マルチビュー録画51、 | 5 |
|-------------|---|
| メール | 3 |
| 文字スーパー | 2 |
| 文字スーパー言語 | 2 |
| | |

| や 行 | ページ |
|-----------------|-----|
| 有料番組 | · |
| 予約 予約一覧 | • |
| 予約変更9. 予約取消し | |
| 予約の優先順位 | |
| 予約方式 | 44 |


| ら 行 | ページ |
|------|-------|
| 連動予約 | 48、53 |
| 録画機器 | 48 |
| 録画購入 | 20 |
| 録画モー | F49 |

BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ 取扱説明書

> 品番 TH-50PX10 TH-42PX10 (42V型)

衛星デジタルや地上波EPGの 応用/機器操作 番組表などEPG番組ナビの操作や接続した機器の操作はこの冊子





S0103-0A

- ●この説明書と別冊の「設置/接続と設定」 「テレビの使い方」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ●ご使用のまえに、「テレビの使い方」の 安全上のご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよ う、分冊にしています。各説明書の主な内 容は、表紙に書いてあります。

- G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセン スに基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する 放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いか なる責任も負いません。

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する 情報・機器・サービスの提供または使用に関わる いかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

● 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。



衛星デジタルや 地上波EPGの 応用/機器操作 (A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味する ものではありません。

番組表を見たい 番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて SDメモリーカードについて



テレビの使い方 (B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味する ものではありません。 ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい 2画面の機能を使いたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき



設置 / 接続と設定 (C編)

Connectionの「C」です 読む順番を意味する ものではありません。

はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい

/故障かな?と思うとき

衛星デジタル放送を楽しむ

まずお読みください

衛星デジタルについて 6ページ~

| 番組ナビについて6 | |
|------------------|--|
| インフォメーション画面について7 | |
| 衛星デジタル番組の楽しみかた8 | |

表示機能について 10ページ~

| 衛星デジタル番組表を表示する10 |
|-----------------------|
| 見ている番組のタイトルなどを表示する…12 |
| 番組の詳細内容を表示する13 |

番組を選ぶとき 14ページ~

| お好み選局14 |
|-------------------|
| お好み設定15 |
| 衛星チャンネル一覧から選局する16 |
| 裏番組一覧表から選局する17 |
| 番組をジャンル別に検索する18 |

地上波放送を楽しむ

| 地上波EPG(電子番組ガイド)機能について34 | |
|-------------------------|--|
| 地上波EPG機能をお楽しみいただくには34 | |
| 番組ナビについて 35 | |

地上波EPGについて 34ページ~

表示機能について 36ページ~

| 地上波番組表を表示する36 | ò |
|----------------|---|
| 番組の詳細内容を表示する38 | 6 |
| CMの詳細内容を表示する39 |) |

有料番組や視聴制限について 20ページ~

| 有料番組(ペイパービュー)を購入する | 320 |
|-------------------------|------|
| 購入記録を確認する | 21 |
| 暗証番号の登録と、「視聴制限設定」画面の出した | 方…22 |
| 視聴可能年龄 / 一番組限度額 | 24 |
| 暗証番号変更/取り消し | 25 |
| 選局対象を指定したいとき | 26 |

文字放送コンテンツについて 27ページ~

| 字幕や文字スーパーを見たいとき | 27 |
|-----------------------|----|
| 衛星データ放送を見たいとき | 28 |
| 同一チャンネルの複数コンテンツを切換える. | 29 |

インフォメーションの確認 30ページ~

| 電話発信記録を見るとき30 |
|--------------------|
| 視聴制限を一時的に解除したいとき31 |
| メールを見る32 |
| ボードを見る33 |

番組を選ぶとき 40ページ~

| 裏番組一覧表から選局する40 |
|-----------------|
| 番組をジャンル別に検索する41 |

トピックスについて 42ページ~

予約する

| 番組の録画や予約をする(番組予約)4 |
|-----------------------|
| 日時を指定して予約する(プログラム予約)5 |

| 予約の事前部 | 定 | | 56 |
|--------|-----|--------|----|
| 予約の確認、 | 変更、 | 取消しをする | 58 |

i.LINKやSDカードについて

| i.LINKについて60 | |
|----------------------------|--|
| i.LINK対応機器を操作する61 | |
| D-VHSデッキやハードディスクビデオレコーダー62 | |
| プログラムナビについて64 | |

60 ~->~


| DVD機能を操作する66 |
|--------------------|
| アンプ機能を操作する68 |
| i.LINK対応機器の確認、設定76 |
| SDメモリーカードの操作78 |
| |

番組を選ぶとき視聴制限・有料番組文字放送

本機はテレビの画面上に操作が必要な情報を表示します。 画面の表示を見ながらご活用ください。

アイコン表示は

(例)BSデジタル放送のとき



●画表示 ボタンを押したときや各種一覧画面を出したときなど、画面上部にシンボルマークによる情報表示としてアイコンが表示されます。 アイコンの種類と意味はB編:56ページをご覧ください。

操作ボタンの絵表示が出ているときは




操作ボタンの絵表示

例「番組ナビ」画面の場合

表示されている画面で操作するボタンを示しています。



各種一覧画面内の▲▼◀▶表示は



一覧画面の中に上下または左右に表示される△▽
<▷表示が黄色表示のときは選べる情報がまだある ことを示します。

表示と同じ向きの▲▼◀▶ボタンを押して操作できます。

説明書に記載している各種イラストおよびマークの意味は

(ボタンイラストについて)



この説明書に記載しているボタンのイラストは、操作に使用する ボタンを示しています。



番組ナビーなど

(カーソルについて



この説明書に記載しているカーソルとは、▲▼または◀▶ボタンを押したときに、画面上でどの項目が選ばれているかを示すものです。

ーカーソル

例「衛星デジタル設定」画面の場合

インフォメーション画面について

番組ナビ画面は、衛星デジタルの各機能を操作する入り口です。 (番組表はリモコンボタンでも直接呼び出せます)



衛星デジタル放送のとき 押すと 表示します

地上波放送の番組 ナビについては 『 35ページ



「番組ナビ画面」

番組表(で 10、44ページ)

衛星デジタル放送の番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示して、選局や 予約ができます。

裏番組(『2717ページ)

現在視聴している衛星デジタル番組の画面上に、放送中の衛星チャンネル の番組タイトルが一覧表示されます。

衛星チャンネル一覧(© 16ページ) 衛星デジタル放送のチャンネルを一覧にして表示します。

ジャンル検索(で 18ページ)

お好きな番組をジャンル別に検索して選局や予約ができます。

プログラム予約(©254ページ)

日時を指定して予約ができます。

予約一覧(12758ページ)

予約した番組の確認、変更、取り消しができます。

インフォメーション(『宮7ページ)

(お知らせ)

●番組ナビの各項目はBSのときはBS、CS1のときはCS1、CS2のときはCS2の 各画面を表示します。(ただし、予約一覧はBS、CS1、CS2共通)




衛星デジタル放送では、電話回線や、B-CASカードによる有料番組の購入など、 情報の管理が必要です。インフォメーション画面は、これらの情報を管理する 機能の入り口です。



衛星デジタル放送のとき 押して、

「番組ナビ」画面にし、



押して、 「インフォメーション」 を選び、

中央の決定ボタン を押す

メール(『電32ページ)

衛星デジタル放送受信者(お客様)へ送られてきた メッセージを見ることができます。

購入記録(『全21ページ)

購入した有料番組の金額の履歴を確認することができます。

電話発信記録(です30ページ)

本機からセンターへの発信記録を確認することができます。

B-CASカード

B-CASカードの情報が表示されます。

ID表示

本機の情報が表示されます。

(デコーダID、ステータス)

CS1ボード(©(33ページ)

110度CSデジタル放送のプラットワンから送られてきたメ ッセージを見ることができます。

CS2ボード(で) 33ページ)


110度CSデジタル放送のスカパー!2から送られてきた

メッセージを見ることができます。





「インフォメーション」画面



Panasonic


例 BSデジタルの放送局を選局する場合

1 電源

押して、 本機の電源を入れる

放送切換

押して、 放送を「BS」に 切換える



押すごとに切換わります。

3番組を選ぶ

「あらかじめ設定されているチャンネルを選局する場合`

プリセット選局

本機では、あらかじめ ① ~ ① ボタンに下記のBSデジタル放送チャンネルが設定されています。(CS1、CS2はB編25ページ参照)



1 ... NHK1(NHK BS1) 6 ... BS-i

② ... NHK2(NHK BS2) ⑦ ... BSJ(BSジャパン)

③ ... NHKh(NHK ハイビジョン) **⑧** ... BSフジ

4 ... BS日テレ

9 ... WOW(WOWOW)

を選局する場合 **⑤** … BS朝日

① ... スター(スターチャンネル)

放送局名は実際の表示と異なる場合があります。

チャンネルのその他の選びかた

番号入力選局(『全 B編:26ページ) (チャンネル番号を入力して選局できます。)

アップダウン選局 (© B編: 25ページ) (チャンネルを順送りして選局できます。)

お好み選局(で全14ページ)

(画面上に「お好み選局」画面を出して選局できます。)


(お知らせ)

- ●番組表は、衛星デジタル放送を選局しているときに表示できます。
- ●お好み設定(『全音 15ページ)や衛星チャンネル設定(『全音 C編:54ページ)で、プリセット設定を変更することもできます。

4. 番組を楽しむ(視聴する)

無料の番組や契約済みの番組(追加料金のかからないもの)を選んだとき

(例)



......そのまま楽しむことができます。

ペイ・パー・ビューなどの

有料番組ゃ追加料金が必要な 番組を選んだとき

(例)



…………購入の画面が表示されます。 番組の購入については20ページをご覧くだ さい

予約しておきたい番組を選んだとき



…………予約の画面が表示されます。 予約の方法については44ページをご覧ください。

予約の内容を変更したい番組を選んだとき(現在時刻以降の予約済み番組)

(例



…………予約変更の画面が表示されます。 予約の変更については46ページの「予約済みの 番組を選んだ場合」をご覧ください。

視聴制限対象になる番組を選んだとき

(1列)



………暗証番号の入力画面が表示されます。 暗証番号を入力しないと、この番組は視聴できま せん。視聴制限の解除方法は31ページ、視聴制 限の設定は22~24ページをご覧ください。

(お知らせ)


●チャンネルにより契約しないと視聴できないものがあります。また番組により無料で視聴できる番組と有料番組があります。

ペイ・パー・ビューとは……ご覧になった番組の分だけ料金を支払うシステムです。

(観点で) 一句 をいまる (観点で) かい (観点で) かい (観点で) かい (観点で) かい (はん) かい (はん) かい (はん) はん) はん (はん) はん) はん (はん) はん) はん (はん) はん) はん (はん) はん) はん (はん) はん) はん (はん) はん) はん (はん) はん (はん) はん) はん) はん (はん) はん) はん) はん (はん) はん) はん) はん) はん (はん) はん) はん) はん) はん

番組表を表示する

本機は衛星デジタル各放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。 (地上波放送の番組表を見たいときはです36ページ)



(お知らせ)

- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、 実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。
- ●110度CSデジタル放送の番組表は110度CSデジタル放送を受信してから 番組表ボタンを押します。


お知らせ

- ●番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- ●衛星デジタルの ① ~ ② ボタンを押したり、お好み入力でチャンネルを選ぶと、プリセットされているチャンネルが中央に表示されます。また、チャンネル番号入力ボタンを押して ① ~ ② ボタンでチャンネル番号を入力すると、指定したチャンネルが中央に表示されます。ただし、指定したチャンネルがない場合は、指定したチャンネルに近い番号のチャンネルが中央に表示されます。
- ●「選局対象」の設定により、表示される内容が変わります。(© 26ページ)
- ●番組表を表示中にリモコンの「テレビ」「ラジオ」、独立データ」ボタンを押すと、その選局対象だけの番組表を表示することができます。

見ている番組のタイトルなどを表示する


に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

本機は衛星デジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上



番組の詳細内容を表示する

選局中の番組や番組表、各種検索結果一覧などで選んでいる番組の詳しい 内容を知ることができます。



衛星デジタル放送の視聴中

番組表表示中

裏番組一覧表示中


各検索結果一覧表示中

予約一覧表示中 (プログラム予約は除く)

番組予約表示中

例番組表表示中の場合





機能マークは、ボタン が使用できる画面です。 (『写B編15ページ)

お知らせ

- ●現在時刻の表示は衛星電波で送られてきます。本機で時刻設定をする必要は ありません。
- ●「次の番組:」の表示は、番組開始の3分前に表示されます。

(お知らせ)

- ●「視聴可能年齢」に設定した視聴制限の対象になる番組を選んだときは暗証番号の入力 が必要です。(で31ページ)暗証番号入力後は、再度 1990 ボタンを押してください。
- ●スクロールバーについて


「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。 隠れている ▼ で字送り(スクロール)してご覧になれます。

お好み選局

出荷時にあらかじめ設定されているプリセットチャンネル (*©* 8ページ) や、15ページで設定したチャンネルを簡単に呼び出せます。

お好み設定

今、見ているチャンネルを画面上に表示させた選局ボタンに登録(お好み設定)して、 簡単に呼び出す(お好み選局する)ことができます。




(お知らせ)


●「お好み選局」画面は、BSを見ているときはBS、CS1を見ているときはCS1、CS2のときはCS2の「お好み選局」画面が表示されます。

(お知らせ)

- ●「お好み設定」画面ではBS、CS1、CS2、それぞれ30チャンネルずつ設定できます。
- ●「お好み設定」画面に設定したチャンネルを削除するときは、上記1、2の手順で削除したいチャンネルを 選んでから、 ボタンを1秒以上押してください。

衛星デジタル 放送のとき 押して、 「番組ナビ」 画面にする







押して、 「衛星チャンネ: ル一覧」を選び: 中央の決定 ボタンを押す



BSの「衛星チャンネル一覧」画面 便利機能






選んだ番組により、以降の 操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき (電20ページ)
- ●視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (電31ページ)


戻りかた 〔元の画面〕押すと テレビ画面に戻る








衛星デジタル 放送のとき 押して、 「番組ナビ」 画面にする



「番組ナビ」画面



「裏番組」 を選び、 中央の 決定ボタン・ を押す



BSの「裏番組」一覧画面 見ている番組の画面上に、 現在放送されている各衛星 チャンネルの番組名を一覧 表示します。



押して、 見たい番組 を選び 中央の 決定ボタン



選んだ番組により、以降の 操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき (『雪20ページ)
- ●視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (電31ページ)

戻りかた 元の画面 押すと テレビ画面に戻る

機能マークは、ボタン が使用できる画面です。 (©でB編15ページ)

(お知らせ)

●基本的な選局方法についてはB編:26ページをご覧ください。


(お知らせ)

- ●BSを見ているときはBS、CS1はCS1、CS2はCS2の裏番組を表示します。
- ●基本的な選局方法についてはB編:26ページをご覧ください。

衛星デジタル放送を楽しむ 番組を選ぶとき

番組をジャンル別に検索する

このジャンル検索結果一覧からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。




手順2で「スポーツ」「教養・情報」 「映画」「その他」を選んだときは、 さらに細かいサブジャンル一覧が 出ます。




|例 スポーツを選んだとき



「サブジャンル」画面



さらに、押して 「サブジャンル」から、 お好みのスポーツを 選び、 中央の決定ボタン



押して、 見たい番組を選び

中央の決定ボタン を押す



「ジャンル検索結果」一覧画面



選んだ番組により、以降の操作が 異なります。

- ●現在放送中の番組を選んだとき 番組を見るか、予約するかの選択 画面になります。 (予約するときはごご44ページ 手順**4**より)
- ●将来の番組を選んだとき (ごで44ページ 手順4より)
- ●有料番組を選んだとき (曜20ページ)
- ●視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (電31ページ)

戻りかた

- (戻る) 押すと1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すとテレビ画面に戻る

(お知らせ)

- BSを見ているときはBS、CS1はCS1、CS2はCS2の番組のみが検索できます。
- スクロールバーについて
- 「検索結果」の件数が多く、1ページを超えているときに表示します。 隠れている内容は/ で字送り(スクロール)してご覧になれます。

(お知らせ)

●「サブジャンル」画面で、項目をすべて検索したい場合は、 「すべて」を選んで決定ボタンを押してください。

を押す

- 検索が終了すると、「検索状況:100%検索完了」と表示されます。 ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。 (検索途中でも、既に表示されている番組の選局や予約は可能です。)
- ジャンル検索結果の一覧画面で、リモコンの「テレビ」「ラジオ」「独立デ ータ」ボタンを押すと、その選局対象だけで再検索することができます。

18

19

機能マークは、ボタン が使用できる画面です。 (『宣B編15ページ)

視聴制限。有料番組

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する


衛星デジタル放送には無料と有料のものがあります。無料チャンネルと契約済みチャンネルについては選局操作をするだけで視聴できます。

またペイ・パー・ビュー (番組単位で購入できる)の番組を視聴や録画したいときには、 表示画面上での購入操作が必要です。

ペイ・パー・ビューの番組を選ぶ

- 番組によってはプレビュー(選局した有料番組を 購入前にわずかな時間視聴できるサービスのこと) が表示されます。
- プレビュー中のときは を押すと購入画面が表示されます。







購入する

番組を購入したことになり視聴できます。ただし、コピーガードがかかっている番組は録画機器で 録画できません。

購入しない

番組を購入しません。他のチャンネルを選局してください。

追加料金を支払うと、視聴できる場合や録画機器で録画できる場合に次の項目が表示されます。

視聴購入

番組を購入したことになり、視聴できますが、コピーガードがかかっているため録画機器では 録画できません。

録画購入

番組を購入したことになり、視聴できます。録画機器で録画したいときに選択してください。

コピーガードについて 衛星デジタル放送の中には、 ビデオデッキなどで録画でき ないようにコピーガードをか けている番組があります。

コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。


コピーガードを解除できない番組の場合は<u>録画購入</u>の 選択項目が表示されません。

(お知らせ)

- ●画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●「購入する」「視聴購入」「録画購入」の項目に表示される金額は、購入金額です。
- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切換えたり、再度購入した番組の チャンネルに戻すことができます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点で 購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局したときは、暗証番号の入力の画面が表示されます。視聴制限の設定や解除の方法は24ページをご覧ください。
- 購入した番組を録画する場合は、録画機器側の録画操作が必要です。
- ●番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。 画面の説明に従って操作を行ってください。

購入記録を確認する

お客様が購入した有料番組の購入日や番組名、金額などの履歴(最新のもの25番組まで)を確認することができます。また購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット(0円に戻す)もできます。累計金額がリセットされた項目はうすい文字で表示されます。




お願い

(お知らせ)

● 表示されている金額は途中で改定される場合もあり参考金額です。実際に請求される金額とは異なる場合があります。









初めて暗証番号を登録する場合

視聴制限を利用するには暗証番号登録が必要です。 暗証番号を入力してください。

暗証番号入力 - - - -

「暗証番号登録」画面

● 画面の説明に従って、同じ暗証

● 暗証番号は忘れないようにメモ


をしておいてください。

番号(4桁)を2回入力してくだ

。 。 。 房る

○元の画面 ○~9番号入力

さい。



6

「視聴制限設定」画面

番組により視聴可能年齢を制限する 設定ができます。(🖾 24ページ)

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を 購入するとき、一番組あたりの購 入限度額を制限する設定ができま す。(『宣24ページ)

必要により暗証番号の変更が可能 です。(『②25ページ)

暗証番号を取消しすることで、視 聴制限の設定が無効になります。 (『全25ページ)

(すでに暗証番号が登録されている場合)

● 暗証番号を登録している場合 は、「暗証番号入力」画面が表 示されます。

暗証番号(4桁)を入力してく ださい。

(お知らせ)

番組が視聴年齢制限の対象になるときは番組名が「●●●」表示され、暗証番号の 入力をしない限り番組を視聴したり、詳細情報も見ることができません。


- (#) ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。
- 暗証番号の数字は、画面上には表示されません。(****と表示されます。)
- 暗証番号入力(登録)画面で暗証番号を入力せずに数秒経過すると暗証番号入力(登録)画面は消えます。

(お知らせ)

視聴可能年齢の設定

番組によっては視聴できる対象年齢を制限しているものがあります。 設定年齢より高い視聴年齢制限の番組は、各一覧表などで番組名が 「 ● ● ● ₁ 表示されます。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。



視聴可能年齡 を選び、

年齢を設定する


視聴可能年齡

無制限 ▶

番組限度額の設定

一番組限度額とは、有料番組や有料信号を購入する際に、料金が設定してい る一番組限度額より高額であれば、暗証番号を入力しない限り視聴(購入) できないようにする機能です。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定されています。



一番組限度額 を選び、

金額を設定する

一番組限度額

無制限

(お知らせ)

視聴可能年齢の設定は...

- ●「4オ」から「19オ」までの1オ単位の設定と「無制 限」の設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると番組の対象年齢に関係なく番 組が視聴できます。
- ●「視聴可能年齢」で設定した年齢より、視聴年齢制限の 高い番組を視聴したいときには、視聴制限が一時解除 されていない限り、暗証番号の入力が必要となります。
- 一番組限度額の設定は...
- ●「100円」、「500円」、「1000円」、「1500円」 「2000円」「2500円」「3000円」「無制限」の 設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると、一番組の料金に関係なく番 組を購入することができます。
- ●「一番組限度額」で設定した金額より高額の番組を視 聴したいときには、暗証番号の入力が必要となります。

暗証番号变更

暗証番号の変更を必要とする場合のみ、次の手順で新しい暗証番号を入力してください。



電源)チャンネル 音量

 入力切換
 V
 —

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

NHK 2 2 BS #8

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

GUIDE

Panasonic


NHKh

BS-1

^ | + | - -




中央の決定ボタン を押す



リモコンの数字ボタンで 暗証番号(4桁)を変更する



(#) ボタンを押すごとに最後 の桁を取消すことができます。




- 画面の説明に従って、変更操作をしてください。
- 暗証番号の登録が終わると、「暗証番号変更」画面が 消え、約10秒後、「視聴制限設定」画面に戻ります。

お願い

● 暗証番号は変更された時点で忘れないように、メモをしておいてください。

暗証番号取消し

暗証番号の取消しをすると、再度暗証番号を登録するまで視聴制限の設定が無効になります。



暗証番号取消し を選び、

中央の決定ボタン を押す

- 暗証番号取消しの確認画面が表示されます。画面の説明に 従って暗証番号を削除してください。
- 暗証番号の取消しが終わると、約10秒後、「衛星デジタル設定」画面に戻ります。

暗証番号変更は...

● 暗証番号を入力しても画面上では****と表示 されます。

暗証番号取消しは...

● もう一度、視聴制限を有効にするときは、暗証番号 の登録が必要です。再度、「視聴制限設定」を選んで 暗証番号を登録してください。

衛星チャンネルを指定する設定です。

選局対象 を選び、 対象項目を 切換える

| 衛星デジタル設定 | ページ1 / 3 |
|-----------------------|----------------|
| 選局対象 □ | すべて ▷ |
| デジタル音声出力 | PCM |
| i . L I N K 待機 | しないする |
| ダウンロード予約 | 手動自動 |
| 設定変更 <u>で</u> 元の画面 | ──項目選択 ○→戻る |

「衛星デジタル設定」画面

お好み

... リモコンのBS / 110度CSデジタル数字ボタンに設定し ているプリセットチャンネルと、「衛星チャンネル設定」 で設定した11~30までのチャンネルを選局したり、表 示させることができます。

したり表示させることができます。

ラジオ

...ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ順送り選局したり 表示させることができます。

データ

.. データ放送のチャンネルのみ順送り選局したり表示させ ることができます。

すべて

..現在放送されているすべてのチャンネルを順送り選局し たり表示させることができます。

設定を終了するときは

元の画面ボタンを押す


●「衛星デジタル設定」画面が消えます。

お知らせ

- 設定した項目に該当するチャンネルが1つしかない場合はチャンネル \Lambda 🔻 ボタンで切換えできません。
- ●「プリセット」については、8ページをご覧ください。
- ●工場出荷時は「すべて」に設定されています。



まず、56ページの手順①、②の操作で「衛星デジタル設定」画面にする。



ページ2/3の 各項目を選び、

設定を切り換える

| 衛星デジタル設定 | ページ2 / 3 |
|----------------|----------------|
| 字幕 | 【オフ】 オン ▷ |
| 字幕言語 | 日本語 英語 |
| 文字スーパー | オフトオン |
| 文字スーパー言語 | 日本語 英語 |
| 設定変更(う 元の画面 | - 項目選択 ○-戻る |

「衛星デジタル設定」画面

字幕

オン 字幕を表示します。

オフ」…字幕を表示しません。ただし、放送により強制的に表示 される字幕の場合は、この設定は無効になります。

字幕言語

日本語 …日本語の字幕を表示します。

英語 …英語の字幕を表示します。

文字スーパー

オン … 文字スーパーを表示します。

オフ | ... 文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示される文字スーパーの場合は、 この設定は無効になります。

文字スーパー言語

日本語 ... 日本語の文字スーパーを表示します。

英語 ... 英語の文字スーパーを表示します。

文字スーパーは視聴者にお知らせしたいことを番組放送中の画面上に文字で表示します。

設定を終了するときは

「元の画面」ボタンを押す

●「衛星デジタル設定」画面が消えます。

お知らせ

● 設定しても送られてくる情報によっては設定が無効になる場合があります。

衛星データ放送を見たいとき

衛星データ放送の番組では、画面に表示される説明に従い操作することでご希望の情報を 引き出すことができます。衛星データ放送番組は次のものがあります。

- テレビ放送やラジオ放送に連動して衛星データ放送が行われるもの
- 番組自体が衛星データ放送のもの(選局すると衛星データ放送画面が表示されます)

同一チャンネルの複数コンテンツを切換える

番組により、映像や音声などの信号を切換えて楽しむことができます。 切換え可能な信号の内容は番組により異なります。また切換えた信号が有料な場合もあります。

衛星データ放送の確認のしかた

画面表示

例

BSデジタル放送のとき 押す 番組の内容がー 表示されます。

2000-2200 クリスマス特集世界のクリスマスイヴ 生界のクリスマスイブ 生 次の番組:サンタはどこに住んでいる

下記いずれかのアイコンが表示されているときは データ放送の番組です。



テレビ ・





●番組の途中で衛星データ放送が始まる場合は、 右のような画面が表示されます。



操作のしかた






押す

衛星データ放送画面が表示されます。 (選局すると自動的にデータ放送画面になる番組もあります。)





- 項目を選び、

- 中央の決定ボタン を押す


お願い

衛星データ放送の番組によって画面に 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。また、本機のボタン機能は 衛星データ放送の番組で使用するとき のみ機能が変わる場合があります。そ れらの場合の操作は、画面に表示され る説明に従ってください。

衛星データ放送を終了したい場合は、 元の画面 ボタンを押す

(お知らせ)

- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。
- ●情報の多いデータ放送の場合、 ボタンを押しても すぐにデータ放送画面が表示されない場合があります。
- 衛星データ放送の番組で電話回線を使用中には、同じ回線に接続の電話機などは使用できません。
- 衛星データ放送の番組では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合もあるため、通信中は (電源)ボタン、テレビ操作用ボタン以外は本機の操作ができなくなる場合があります。




(お知らせ)

- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。
- ●衛星データ放送の番組で電話回線を使用中には、同じ回線に接続の電話機などは使用できません。

電話発信記録を見る

電話発信記録では、「衛星データ放送の番組から発信した最近の発信履歴内容」と「まだセン ターへ送っていない番組購入記録の有無」が確認できます。もし未発信の番組購入記録があ る場合は、手動ですぐに発信することもできます。(通常は定期的に自動的に発信されます)

まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。



電話発信記録を選び、

中央の 決定ボタンを 押す





- 購入記録が送信できる場合は▲▼ ボタンで「発信」を選んで ボタンを押すと、電話回線を通してセンターへ番組の購入記録など を発信できます。
- i.LINKに接続したD-VHSビデオデッキから本機を通じて電話発信 を行ったとき、区分表示に LIMK のアイコンが表示されます。

確認を終了するときは

元の画面ボタンを押す



視聴制限の対象になる番組を選んだとき

選局した番組がお客様の設定された制約(視聴可能年齢/一番組限度額)の対 象になる場合には、「暗証番号入力」画面が表示されます。

視聴制限を一時的に解除したいとき





リモコンの ① ~ ⑨ ボタンで暗証番号(4桁)を入力 すると、視聴制限が一時解除できます。

視聴制限を一時解除すると、本機の電源をオフ(または機能待機)にするまで 解除状態が続きます。

ただし、一番組限度額の対象になる番組を選んだ場合は、視聴制限を解除して も必ず「暗証番号入力」画面が表示されます。

お願い

● 暗証番号を間違えると再度「暗証番号入力」画面が表示されます。 暗証番号を確認のうえ入力してください。


(お知らせ)

- (#) ボタンを押すと最後の桁を取消すことができます。
- 視聴制限の設定は(©22~25ページ)。
- 暗証番号が未登録の場合は(©222~25ページ)。

メールを見る


メールとは衛星デジタル放送受信者(お客様)に送られるメッセージです。メールの内容 には電話回線の通信異常や、予約番組の無効内容、機能向上のためのダウンロード情報など もありますので、下記の手順で届いたメールの内容を必ず確認してください。 (このメールはインターネットのメールではありません。)

まる 6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。



中央の 決定ボタン を押す






中央の 決定ボタン を押す

\rightarrow BS メールタイトル・・ 1 BS メールタイトル・ BS メールタイトル・ BS メールタイトル・

内容を確認する



● 他のメールを読みたいときは戻る ボタンを押し、 手順2から操作してください。

確認を終了するときは

元の画面 ボタンを押す

お願い

B-CASカードが挿入されていないとメールを受信することができません。 B-CASカードは本機に異常が発生しない限り抜かないでください。

(お知らせ)

●メールの未読、既読についてはアイコンで表示されています。



既読メール

● メールは24通(1つの放送局には最大13通)まで保存できます。 合計で24通(または1つの放送局で13通)を超えるメールは古い順から



ボードを見る

ボードとは110度CSデジタル放送のプラットワンとスカパー!2から送られるお知らせ です。掲示板のようなものと考えて、定期的に確認するようにしてください。


まず、6、7ページの手順でインフォメーション画面にする。

CS1ボード または CS2ボード を選び、

> 中央の決定ボタン を押す




- ・CS1ボード...プラットワン
- ・CS2ボード...スカパー!2




確認したいボード 項目を選び、

中央の決定ボタン を押す



内容を確認する



●他のボードを読みたいときは(戻る)ボタンを押し、 手順2から操作してください。

確認を終了するときは

元の画面ボタンを押す

電話回線の通信異常通知

電話回線を使用した通信で異常があ った場合に次のメールが届きます。



- 通信異常のメールが届いた場合 は、電話回線の接続(CTC編: 65ページ) 電話設定(© C編 48~51ページ)を確認のうえ、 正しく接続や設定を行ってくださ い。電話回線の接続や設定に問題 がない場合は、PPV(ペイ・パ ー・ビュー)の契約をしている放 送局のカスタマ - センターにお問 い合わせください。
- ઁ ボタンを押すと「電話発信 記録」画面が表示されます。 (喧30ページ)

予約の警告、失敗の通知

予約が失敗した場合に次のメール が届きます。



● ◯ ボタンを押すと「予約一覧」 画面が表示されます。(🖾 58 ページ)

ダウンロードの通知

ダウンロードの予約やダウンロー ドの実行結果のメールが届きます。 ダウンロードについてはC編:60 ページをご覧ください。



自動的に削除されます。 32

35

[′]**まず、**お読みください

地上波EPG(電子番組ガイド)機能について

●地上波EPG機能は、ホスト局(番組データ送信局) から、テレビ電波のすき間を利用して送られてく る番組表などの情報を本機で受信し、数日先までの番組表を表示したり、番組の録画予約をするなど、様々な便利機能が楽しめます。 表示できる番組表の日数は、送られてくる番組データにより決まります。本機は最大2日分までの番組表が表示できます。 (ジャンル検索は最大8日分まで表示)

番組表情報



画面と画面のすき間 (この部分に番組表情報などが送られています。この部分は普通見られません。)


番組表画面

| 12/24 (火) 16:35 | |
|-----------------|---|
| | 12月24日(火) ドラマ サスペンス劇場 18:00~19:55 マリモの誘惑」 中日 翌日 C M |
| | チャンネル広告のご用命は、当局にお問い合わせを! |
| • | <u> </u> |
| CM4 | 16 00 |
| C M 1 | 17 00 今夜の料理 00 英会話 00 怪傑 30 スポーツ |
| | 18 00 ニュース 00 サスペンス劇場 00 ニュース 7 マリモの誘惑」30 みんなの |
| | 19 00 ドラマ広場 |
| C M 2 | 20 00 時代劇ファン 00 父の料理 00 パソコン道場 30 母の日曜大工 |
| | 局の都合により番組が変更される場合があります。 |

地上波EPGで送られてくる各放送局の番組データを、 新聞などのテレビ欄のように画面表示できます。 (© 36ページ)

地上波EPG機能をお楽しみいただく には

- ●TH-42PX10は衛星アンテナが接続されていることをご確認ください。(© C編:62ページ)衛星アンテナが接続されていないと、地上波EPG機能が働きません。
- ●まず、正しくチャンネル設定されていることをご確認ください。(『全音 C編:20ページ)チャンネル設定が誤っていると、地上波EPG機能が正しく働かない場合があります。特に、ホスト局(番組データ送信局)が正しく設定されていない場合は、地上波EPG機能はご使用になれませんので、ご注意ください。
- ●受信されているチャンネルはすべて「放送局名」を設 定してください。
- 「放送局名」が正しく設定されていないチャンネルは、番組表に正しく表示されません。
- ●番組データの内容は、局によって異なります。 市外局番チャンネル一覧表(©倉 C編:24ページ)で ホスト局が複数受信できる地域の場合、実際の放送 内容と異なる番組表が表示されるときは、ホスト局 を再設定してください。
- ホスト局(番組データ送信局)






番組ナビについて

番組ナビ画面は、地上波EPGの各機能を操作する入り口です。 (番組表はリモコンボタンでも直接呼び出せます)



地上波(VHF/UHF)放送のとき 押すと 表示します (衛星デジタルの番組ナビについては©〒6ページ)



「番組ナビ画面」

番組表(で36ページ)

地上波放送の番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示して、選局や予約ができます。

裏番組(ご240ページ)

放送中の地上波チャンネルの番組タイトルが一覧表示されます。

トピックス(『宣子42ページ)

話題の映画、音楽、スポーツなどについての情報を表示します。

ジャンル検索(『20141ページ)

お好きな番組をジャンル別に検索して選局や予約ができます。


プログラム予約 (*©* 54ページ) 日時を指定して予約ができます。

予約一覧(で256ページ)

予約した番組の確認、変更、取り消しができます。

地上波番組表を表示する

本機は地上波各放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。 (衛星デジタル放送の番組表を見たいときはでご10ページ)



(お知らせ)

- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまで最大半日程度 かかる場合があります。(詳しくは♥´´´´ C編17ページ手順**①**)
- ●地上波番組表の子画面は、地上波放送だけがご覧になれます。
- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、 実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

(お知らせ)

- ●番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。 赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- ●本機では地上波番組表は最大2日分まで表示できます。

内容を知ることができます。

1 次のいずれかの状態にする。

地上波放送の視聴中

番組表表示中


裏番組一覧表示中

各検索結果一覧表示中

番組予約表示中

例番組表表示中の場合







かないずれかの状態に する。

番組表表示中

裏番組一覧表示中

各検索結果一覧表示中

トピックス表示中


トピックス詳細表示中

番組内容表示中

CM詳細表示中

例番組表表示中の場合





例 文字CM」を選ぶ







CMの詳細情報が 表示されます

「パネルCM」を選んだときは でかるなくても、自動的に CM詳細情報が表示されます。

お知らせ

●スクロールバーについて

「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。隠れている情報は で字送り(スクロール)してご覧になれます。

●2画面時は左画面の番組内容を表示します。

(お知らせ)

- ●番組表表示中に (黄色) ボタンを押しても、各CMを選択することができます。
- ●CMの詳細情報表示中、画面の右上に予約 (青色) ボタンが表示されている場合 は、(二) (青色) ボタンを押すと、予約設定画面になります。
- ●パネルCM表示中に上のCMで▲ボタン、下のCMで▼ボタンを押すと、CM画面が切り換わります。(大画面1枚、または小画面2枚)このCM画面(枠が水色の状態)から元に戻すには▶ボタンを押します。

地上波放送を楽しむ

番組をジャンル別に検索する

このジャンル検索結果一覧からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。




地上波放送の とき 押して、 「番組ナビ」 画面にする



「番組ナビ」画面




押して、 「裏番組」 を選び、



「裏番組」一覧画面

現在放送中の各地上波の番 組名(裏番組)を一覧表示し ます。







選んだ放送に切換わります。

戻りかた


元の画面 押すと

テレビ画面に戻る





地上波放送 のとき 番組ナビ 押して、


「番組ナビ」 画面にする



「番組ナビ」画面










この中からお好みの ジャンルを選ぶ





「ジャンル検索結果」一覧画面

*スクロールバー



押して、 見たい番 組を選び、 押す



「ジャンル検索結果」一覧画面



選んだ番組により、以降 の操作が異なります。

- ●現在放送中の番組のとき 番組を見るか、予約をする かの選択画面になります。 予約するときは 【 2 44ページ 手順 4より
- ●将来の番組を選んだとき (『2744ページ 手順4へ)

戻りかた

- 戻る 押すと 1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すと テレビ画面に戻る

(お知らせ)

● スクロールバーについて

「検索結果」の件数が多く、1ページを超えているときに表示します。 ▼ で字送り(スクロール)してご覧になれます。 隠れている内容はん

● ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。 (検索途中でも、既に表示されている番組の選局や予約は可能です。)

(お知らせ)


- ●基本的な選局方法についてはB編:20ページをご覧ください。
- ●手順②で番組を選んだあと、決定ボタンを押さずに「番組内容」ボタンを押すと 番組の詳細内容を確認することができます。

トピックス情報を表示する


地上波EPGでは、番組表の他に、話題の映画・音楽・スポーツなどに関する簡単な情報(トピックス)も送られてきます。








「番組ナビ」画面




─押して、 「トピックス」 を選び、 ─押す







最大28件まで表示されます。 (7件×4ページ)








トピックスの詳細情報が 表示されます

トピックスを保存したいとき トピックスは最大28件まで保存する ことができます。(7件×4ページ)



保存したい トピックスを 選び、






青ボタン を押す

選んだトピックスが、保存用の ページに保存されます

保存したトピックスを削除したいとき




削除したい トピックスを 選び、



赤ボタン を押す





戻りかた

- 戻る 押すと1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すとテレビ画面に戻る

(お知らせ)

- 削除できるのは保存用のページに記憶したトピックスのみです。
- トピックスの保存や削除して、約1分以内に主電源をオフ・オンしたとき、保存や削除はされません。

....

番組の録画や予約をする(番組予約)

番組表や、ジャンル検索結果一覧表から現在放送中の番組を選んで録画したり、現在時刻 以降に放送開始の番組を選んで予約することができます。また、Irシステムやi.LINK接続を したビデオデッキなどに録画予約の設定も行えます。(『全 48ページ)



予約操作の流れ


「番組表」画面から予約する場合



BSデジタル 放送のときに 押す

番組表 を選び、 中央の決定

プログラム 予約 衛星チャンネルー 覧 インフォメーション 決定戻る ジャンル検索




予約したい 番組を選び、

ボタンを押す

中央の便利 機能 決定 ボタンを押す



現在放送中の番組の場合、番組を見るか、予約するかの選択画面が表 示されますので「予約」を選んで決定してください。




予約方式 を選び、

緑画 視聴 を切換える

OF FE

(例) 詳細な設定も行えます



予約する を選び、

中央の決定 ボタン を押す



「予約完了」画面が数秒間表示されます。

予約を中止したいときは 手順❸で「予約しない」を選び ○ を押す。(❸の画面に戻ります。) マークは、衛星デジタ ル放送のときに「ボタンが 終了するときは

使用できる画面です。 (© B編15ページ)

「元の画面」ボタンで視聴していた画面に戻ります。

予約の状況によっては

番組を予約しようとしたとき、状況によって別の画面が表示されます。

- ●予約済みの番組を選んだ場合(です46ページ)
- ●予約ができない場合(*©* 47ページ)
- ●予約がいっぱいの場合(© 47ページ)

録画 について

- ●放送中の番組の録画や将来の番組を予約録画したいときは、「録画」を選択してください。また、必要 に応じて下記の「録画機器」などの詳細な設定を行ってください。ただし、コピーガードが解除でき ない番組の場合は正しく録画することができません。
- ●有料番組の場合、お客様がビデオデッキなどに録画されていなくても料金が請求されます。

視聴 について

●本機の電源をオン(受像)にしておけば予約開始時刻の約30秒前に予約実行の予告画面が表示され、 5秒前に番組が切換わります。予約開始時刻前には電源をオン(受像)にしておいてください。

詳細な設定を行う場合

予約設定では、次の詳細な設定ができます。

- ●録画機器…予約録画する場合にどの録画機器で録画するかを設定します。(『賞 48ページ)
- ●録画モード…標準、3倍などの録画機器側の録画時間を設定します。(☞ 49ページ)
- ●時間変更追従…番組の時間変更に追従して予約を実行するかを設定します。(応管 49ページ)
- ●信号設定…予約実行時の「マルチビュー」「映像」「音声」「二重音声」「データ」の信号設定を行います。 「信号設定」を選び 🌦 を押すと、設定画面が表示されます。(🖙 50ページ) (地上波放送の場合は表示されません。)
- ●その他の設定…上記の他に設定できる項目があります。「その他の設定」を選び 🎽 を押すと、 設定画面が表示されます。(☞ 51ページ)
- ●プログラム予約へ...日時を指定して予約を設定するプログラム予約を行います。「プログラム予約へ」を 選び、🎢 を押すと設定画面が表示されます。(🖾 54ページ) (地上波放送の場合は表示されません。)

予約したあとは(2252ページ)

- ●予約が重なっている場合(『26247ページ)
- ●予約の優先順位について(©253ページ)

- (お知らせ)●「予約設定」画面に表示される金額は、購入合計金額です。無料の場合は表示されません。
 - 予約設定中は(戻る) ボタンで予約操作を中止し、前の画面に戻ることができます。
 - 視聴制限の対象になる番組を選んだときには暗証番号の入力が必要となります。 視聴制限の解除の方法は31ページをご覧ください。


- ●「録画機器」の設定を「ビデオ(タイマー)」「DVDレコーダー(タイマー)」にした場合、手順**⑤**で「予約する」 を選ぶとリモコン信号の送信確認の画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。
- 番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動作時間がないため、番組の開始時刻から予約が実行できな い場合があります。Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合、予約が実行される90秒前には予約設定を終了 してください。DVDレコーダーで現在放送中の番組を録画予約するときは90秒前にはDVDレコーダーの電源を 入れておいてください。ビデオデッキの場合は、予約が実行される30秒前には予約設定を終了してください。
- ハードディスクビデオレコーダーの場合は、予約が実行される30秒前には予約設定を終了してください。

番組の録画や予約をする(つづき)

予約済みの番組を選んだ場合 …衛星デジタルのみ

すでに予約した番組を選んだ場合、予約の設定内容を変更できる 「予約変更」画面が表示されます。(地上波の場合は変更できません。)





変更したい項目を選び、設定を変更する



● 設定変更については、48~51ページの「予約の詳細な設定」を ご覧ください。



または 修正しない を選び、

> 中央の決定 ボタンを押す



元の画面に戻ります。

修正する を選ぶと

● すでに予約している番組の音声や字幕などの設定を変更された状態で 予約します。ただし、本機からはIrシステムを使用したタイマー予約で、 録画機器に設定した予約の変更はできません。録画機器側で変更操作 をしてください。

修正しない を選ぶと

● 予約の修正を行わずに前の画面に戻ります。



電源)チャンネル 音量

 Λ

入力切換

音声切換

+

- 地上波 -

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

予約ができない場合

契約されていないチャンネルの番組を予約操作した場合に 右のような画面が表示され、番組の予約はできません。 また、番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動 作時間がないため、予約が設定できない場合があります。ビ デオデッキの場合は予約が実行される15秒前、ハードディ スクビデオレコーダーの場合は予約が実行される30秒前、 Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合は予約が実行さ れる90秒前には予約設定を終了してください。

予約できません。

予約がいっぱいの場合

予約がいっぱい(最大24個)の場合、さらに番組を 予約しようとすると右のような画面が表示されます。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

●「予約一覧」画面で予約を削除してから、もう一度 予約してください。(で258ページ)

予約が重なっている場合

すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を 予約したときは、右のような画面が表示されます。

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

●重なった予約を削除したい場合は、「予約一覧」画面で 予約を削除してください。(🖙 58ページ)

お願い

● 予約実行開始の約2分前からは、予約の設定を変更しないでください。 予約が正しく実行されない場合があります。

(お知らせ)


● 予約を取消したい場合は、「予約一覧」画面で予約の取消しができます。 (曜58ページ)

(お知らせ)

● 予約が重なった場合の予約実行には、優先順位があります。53ページをご覧ください。


録画モードについて

Irシステムやi.LINK接続機器を使用して録画予約する場合に設定します。



を選び、

設定を 変更する



(電源) チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

「テレビ」 「ランオ」 (独データ)

元の画面

GSUIDE

Panasonic

入力切換 🚺

NHK1

BS B T J B S J

*

十 音声切

NHKh BS-i

wow 9

(#)

衛星デジタル放送の画質にあわせて各録画機器で自動的にデジタル記録します。 ただし、デジタル記録できない場合は、録画機器に設定している録画モードで アナログ録画されます。(HDR* の場合は、ハードディスクビデオレコーダー 側に設定している録画モードでエンコード録画します。)

予約した番組を、設定した各録画モードで録画します。

本機背面のモニター出力(映像/音声)を録画します。(地上波放送は

S2映像端子からは出力されません)(ででC編:67ページ)

HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG2-TSエンコード

録画します。(NV-HDR1000)

予約した番組を「標準」でアナログ録画し、テープ残量が少なくなると自動的

に「3倍」に切換わります。

..........と定できません。(録画機器側で設定してください。)


| XP | SP | LP | EP | FR | …録画機器が | DVDレコーダー(タイマー) のときに選べます。

設定した録画モードでエンコード録画します。

時間変更追従について

…衛星デジタルのみ(地上波では表示されません。)

番組の時間変更に追従して予約を実行するかしないかを設定します。(『宣 57ページ)



「時間変更追従」 を選び、

.設定を 変更する



する …番組の時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、ビデオ(タイマー)


DVDレコーダー(タイマー)のときは対応しません。(機器側で時間変更操作をしてください。)

しない ... 予約した番組の放送開始時間が変更しても最初の予約設定時間で予約を実行します。 ただし、放送の開始時刻が予約設定の終了時刻より後の場合は予約が実行されません。

予約の詳細な設定

録画機器について

録画予約する場合に、どの録画機器で録画するかを設定します。



録画機器 1 を選び、

設定を 変更する

番組の録画や予約をする(つづき)

D-VHS*i.LINK接続のD-VHSビデオデッキで録画す

る場合に設定します。(末尾の*印は、

「i.LINK接続設定」で表示される番号です。)

.....i.LINK接続のハードディスクビデオレコー HDR*

> ダーで録画する場合に設定します。(末尾の *印は、「i.LINK接続設定」で表示される番

号です。)

......lrシステムを使用してビデオデッキに、タイ ビデオ(タイマー)

マー予約で録画する場合に設定します。

ビデオ(連動)lrシステムを使用してビデオデッキに、連動

予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(タイマー) ...lrシステムを使用してDVDレコーダーに、タ

イマー予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(連動) ...lrシステムを使用してDVDレコーダーに、連 動予約で録画する場合に設定します。

>lrシステムやi.LINK接続を使用できない録画 機器の場合に設定します。

> > 録画機器の録画予約の設定は、録画機器側

で設定してください。

(お知らせ)

- ●「連動予約」、「タイマー予約」については53ページをご覧ください。
- ビデオ(タイマー) 、ビデオ(連動)、DVDレコーダー(タイマー) DVDレコーダー(連動) の項目は、Irシステ ムの設定を行わなければ表示されません。(© C編:72ページ)

また、ビデオ(タイマー) DVDレコーダー (タイマー) はIrシステムの設定の「メーカー」の設定を「松下」にし、 「リモコン種別」の設定を「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」「DVDレコーダー1~3」に設定したときのみ表示 されます。(『全 C編:72、73ページ)

- ハードディスクビデオレコーダーをi.LINK接続して録画される場合は「HDR*」での使用をお勧めします。
- D-VHS * HDR * の項目は「i.LINK接続設定」で「使用する」に設定しなければ表示されません。 (曜76ページ)

(お知らせ)

- 設定した録画モードの機能のない録画機器の場合は、録画機器に設定されている録画モードでアナログ録画されま す。ただし、ビデオ(タイマー)で「5倍」に対応していない録画機器の場合は「標準」でアナログ録画されます。
- 本機背面のモニター出力(S2映像端子)から地上波放送は出力しません。「録画機器」の設定を「D-VHS*」や HDR* にして、録画モードの設定「標準」「3倍」「5倍」でアナログ録画する場合は、S映像コードを接続 せずに、映像/音声コードのみ接続して録画してください。

番組の録画や予約をする(つづき)

予約の詳細な設定(つづき)

信号設定について


…衛星デジタルのみ(地上波では表示されません。)

勝入 追加購入 1 追加購入 2 追加購入 3

予約実行時の「マルチビュー」「映像」「音声」「二重音声」「データ」の状態を設定します。また、追加購入 が必要な信号の選択もできます。

▲まず、44ページの ●~ ●の手順で 「信号設定」を選び ॅ を押す

2



項目を選び

- 設定を変更する

|マルチビュー|...番組がマルチビュー放送の場合に番組を設定します。

音吉 ………音声が複数ある場合に音声を設定します。


二重音声 …二重音声の場合に「自動」、「主」、「副」、「主+副」を設定します。「自動」に設定すると 予約方式が「視聴」の場合、予約時に設定されている二重音声の設定になり、「録画」の

場合、「主+副」の設定になります。

「データ」……データが複数ある場合にデータを設定します。「 - - 」に設定すると、予約実行時に、データ放送 の指示にしたがいデータ放送画面を表示します。必ず表示させたい場合は、「 - - 」以外を選択し てください。

追加購入選択について

ボタンで「追加購入選択」を選び、◯ボタンを押すと 番組の中に購入が必要な信号がある場合、 表示される「追加購入選択」画面で信号を購入設定できます。



購入したい信号 を選び、

中央の決定ボタン を押す

- 購入選択した信号には購入アイコンが表示されます。
- 購入選択を終る場合は(戻る) ボタンを押してください。



押す(設定終了)

●「予約設定」画面に戻ります。

(お知らせ)

- i.LINK接続を使用してD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーでデジタル録画する場合は、複数の信号が あるときに優先して録画する信号の設定になります。(信号によっては、自動的に複数の信号を録画する場合もあります。)
- ●「プログラム予約」からは「信号設定」は「二重音声」のみ設定できます。



その他の設定について

信号設定などの他にも設定できる内容があります。

まず、44ページの①~ ②の手順で 「その他の設定」を選び 🅌 を押す



項目を選び

設定を 変更する



イベントリレー予約 …予約した番組と同様な番組が引き続き別のチャンネルで 行われる場合に続けて予約を実行したいときは「オン」に 設定します。

(地上波放送の場合は表示されません)

開始時刻修正 ……番組の一部分だけを録画したい(余分な放送部分をカ ットしたい)ときに設定します。録画を実行する時間を 番組の開始時刻の1分前から終了時刻の6分前まで修正 できます。

終了時刻修正

.番組の一部分だけを録画したい(余分な放送部分を力 ットしたい)ときに設定します。録画を終了する時間を 録画開始時刻の6分後から番組の終了時刻の1分後まで 修正できます。

マルチビュー録画 ...予約した番組がマルチビュー放送の場合に、副番組も同 時に録画したいときは「オン」に設定します。本機や i.LINK接続の機器にデジタル録画予約する場合に設定で

(地上波放送の場合は無効です)



押す(設定終了)

●「予約設定」画面に戻ります。

(お知らせ)

- ●「プログラム予約」から「その他の設定」画面を表示させた場合、「イベントリレー予約」、「開始時刻修正」 「終了時刻修正」の項目は表示されません。
- ●「録画機器」の設定が「ビデオ(タイマー) DVDレコーダー(タイマー) の場合、「イベントリレー予約」の項目は 表示されません。
- 番組時間が6分以内の番組は「開始時刻修正」「終了時刻修正」は設定できません。

番組の録画や予約をする(つづき)

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- 有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画をされていなくても料金が請求されます。
- ●番組によっては放送時間が変更される場合があります。「時間変更追従」の設定を「する」にすると、 最大3時間までに確定した時間変更に対応できます。(『全記49、57ページ参照)
- ●「衛星アンテナ設定」画面と「受信設定」画面を表示中に予約が始まると予約が無効になります。

録画

を選んだ場合

- ●「録画」で予約した場合は、予約が終了するまで本体の電源ボタンで電源を切らないでください。電源を切るときはリモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切ると、予約録画が無効になる場合があります。
- 予約録画の実行中は、番組ナビや番組表、選局など一部の機能が使用できなくなります。これらの機能を操作すると画面に予約録画を中止してもよいかの確認画面が表示されます。予約録画を中止する場合は画面の説明に従って操作してください。
- ●「録画」で予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。また、D-VHSビデオデッキでは、デジタルコピーガードによってi.LINKでのデータ出力がされない番組の場合、アナログ録画になります。
- Irシステムを使用して録画機器に予約録画(連動予約、タイマー予約)する場合は下記の点にご留意ください。(連動予約、タイマー予約については53ページ参照)
- 1. 連動予約の場合、録画機器の電源は「切」にし、予約録画の待機状態にはしないでください。タイマー予約の場合、録画機器は予約録画の待機状態のままにしておいてください。
- 2. 連動予約を設定している場合は、録画機器の入力を本機に接続した入力に切換えてください。また、録画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
- 3. 連動予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- i.LINK接続を使用して録画機器に予約録画を設定した場合、録画機器は予約録画の 待機状態のままにしておいてください。
- Irシステムやi.LINK接続を使用できない録画機器で録画する場合は、録画機器側で 録画予約の設定を行ってください。
- 予約録画実行中にi.LINKケーブルの抜き差しは行わないでください。予約が終了して もi.LINK接続を使用した録画機器の録画停止ができません。
- 予約した番組が始まる20~30秒前には本機の電源をオン(受像)にしておいてください。電源をオフ(機能待機)にしていると予約が無効になります。

視聴

を選んだ場合

予約の優先順位について

予約した番組の放送開始時間が他の予約した番組 と重なってしまったときは、本機内部で優先順位 をつけ、自動的に予約動作を行います。

「予約の優先順位)

動放送開始時間の早い番組を優先部分:録画しません

2開始時刻が同じ場合

ペイ・パー・ビュー番組を優先

ペイ・パー・ビュー番組同士、またはペイ・パー・ビュー以外の番組同士の場合は衛星デジタル放送、VHF/UHF放送、CATV放送の順でチャンネル番号の小さい番組から優先します。

お知らせ

- 録画機器側で別の予約を設定されて予約が重なった 場合などは、ご希望の番組が録画できない場合があ ります。
- 一度開始した予約動作を中止して他の予約を実行することはありません。
- チャンネルが異なる番組を時間を続けて録画予約した場合、前の番組の録画が約5秒早く終了します。

連動予約とタイマー予約について

Irシステムを使用した録画機器への録画予約の設定には次の2種類があります。

連動予約

予約した番組の開始時と終了時に、本機と接続した 録画機器へ録画開始と終了のリモコン信号を自動的 に送信して番組を録画する方式です。予約実行前に は録画機器の入力を本機に接続した入力に切換え、 録画機器側で録画モードの設定を行ったうえ、録画 機器の電源を「切」にしておいてください。(予約録 画の待機状態にはしないでください。)

●「時間変更追従」の設定を「する」にすると番組の開始時間が変更になっても最初の予約開始時刻から最大3時間まで追従できます。また、 録画機器への連動予約も自動的に変更されます。

タイマー予約

本機で番組を予約した時点で、本機と接続した録画機器にタイマー予約のリモコン信号を自動的に送信する方式で、録画機器は予約録画の待機状態になります。予約実行時には、自動的に録画機器は設定した外部入力、録画モードで録画を行います。(連動予約と違い、予約実行前に録画機器側の入力切換えやテープ速度を都度設定する必要はありません。)

- タイマー予約は、1989年以降発売の当社製タイマー予約機能付録画機器で、「Irシステム設定」
 (『全で C編: 72ページ)の「メーカー」の設定が「松下」のとき、「リモコン種別」が「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」「DVDレコーダー1~3」のものに対応できます。(「ビデオ4」「ビデオ5」には対応できません。)
- ●「時間変更追従」の設定を「する」にしている場合、 予約の時間変更があったときは、本機から録画機 器側のタイマー予約の変更はできません。録画機 器側で変更してください。(『全)49、57ページ)
- 深夜放送の番組や24時間番組などで日付が変わっても放送される番組は、タイマー予約を行っても録画機器側の機能として、正しい時間帯の予約ができなかったり、予約が無効になる場合があります。
- 予約実行前には、録画機器は予約録画の待機状態の ままにしておいてください。
- タイマー予約後の録画機器の機能や注意事項については、録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

日時を指定して予約する(プログラム予約)

あります。また、毎週放送される連続ドラマなど曜日を指定して毎週予約を実行すること もできます。



予約操作の流れ

(例) BSの103チャンネルの1月1日12:00~14:00に予約設定する場合




BSデジタル放送 を選局してから 押す


CS1を予約するときはCS1、CS2 を予約するときはCS2を選局して から番組ナビボタンを押します。

ATING CH

衛星チャンネル一覧 インフォメーション

プログラム予約







ジャンル検索

103チャンネルの場合

項目選択


決定し戻る

● ボタンを押せば、 1 ~ (① ボタンで衛星チャンネルを設定することもできます。

(# ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)

チャンネルを

選ぶ






1/1(水)の場合

毎週(日) ← ● 毎週(月)~(金)






開始時刻 を選び、

予約を開始する 時間を選ぶ



12:00の場合

(#) ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)



終了時刻 を選び、


> 予約を終了する 時間を選ぶ



14:00の場合

● ボタンを押せば、① ~ ② ボタンで設定することもできます。

(#)ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)



次へ を選び、

中央の決定ボタン を押す

てください。



「予約設定」画面が表示され ますので、続けて44ページ 手順⁴から予約設定を行っ



44ページの手順4へ

(お知らせ)

- ●「曜日/日」の設定は赤ボタンと青ボタンで「日付指定」「毎日」、「毎週(日)」の設定値へ移動できます。 「プログラム予約」を選ぶと...
- 暗証番号が未登録の場合、暗証番号の登録画面が表示されます。
- 視聴年齢制限を設定している場合、暗証番号の入力画面が表示されます。
- 暗証番号については(©22~26ページ)。
- 暗証番号を入力せずに、数秒経過すると暗証番号登録画面または暗証番号入力画面が消えます。この場合 に続けてプログラム予約を設定すると予約実行時に視聴制限のある番組は視聴、録画ができなくなります。

お知らせ

- ●番組を選んで予約を設定したい場合は、▲▼ボタンで「番組表」を選び、 ボタンを押してください。 44ページの手順3の「番組表」画面が表示されます。
- 設定した時間内に視聴制限対象となる番組がある場合、その番組の予約は実行されません。
- TH-42PX10は地上波などアナログ放送やビデオ入力をプログラム予約する場合でも、衛星アンテナを接続して ください。

本機は時間情報を衛星放送から取得していますので、衛星アンテナを接続しないと予約録画できません。

予約の事前設定

「録画・視聴設定」画面では、Irシステムやi.LINK接続を使用して録画機器に 録画予約する場合の事前設定ができます。





押して、 「メニュー」 画面にし、




押して、 「初期設定」 を選ぶ



「メニュー」画面



押して、 「衛星デジタル 設定」を選び 中央の決定 ボタンを押す









「衛星デジタル設定」画面

●「衛星デジタル設定」画面は 3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。








●「録画・視聴設定」画面が 消えます。

時間変更追従

予約した番組で放送時間の変更が確定した場合に、時間変更に合わせて予約を実行する設定ができます。 予約開始設定時刻から最大で3時間の遅れまで対応します。



|する|、|しない|を選び、 設定を切換える


する ... 時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、 「録画機器」の設定を「ビデオ(タイマー)」「DVDレ コーダー(タイマー)」にしたタイマー予約の時間 変更はできません。ビデオデッキ側で時間変更の 操作を行ってください。

│しない│...予約した番組の放送開始時間が変更しても最初の 予約設定時間で予約を実行します。ただし、予約 設定時間内に番組が始まらない場合は予約は実行

されません。

【マルチビュー録画】

i.LINK接続機器でデジタル録画する場合、予約した番組がマルチビュー放送の番組のときに、副番組も同時 に録画する設定ができます。



·|オン|、|オフ|を選び、 設定を切換える

オン … 予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、 副番組も同時に録画します。ただし、i.LINK接続機 器で録画の場合に有効です。

オフ … 予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合に、 主番組のみ録画します。

(お知らせ)

- ●「録画・視聴設定」の各設定は電源を「切」「入」しても記憶しています。
- ●「連動予約」「タイマー予約」については、53ページをご覧ください。
- IrシステムについてはC編:66、72ページ、i.LINK接続については60、76ページ、C編:68ページをご覧くだ さい。


予約の確認、変更、取消しをする


「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、変更、取消しや、予約が実行された番組の 確認ができます。






押して、 「番組ナビ」 画面にする








2 予約を確認する



・覧内に黄色の $\triangle \nabla \nabla - \phi$ あれば、押して 表示が送れます



予約の変更、取消しをしたいとき

▲▼ボタンで変更または取消したい予約を選び、 ボタンを押すと下図の 画面が表示されます。



- 予約を変更したい場合は、「変更」を選んで決定してください。 「予約変更」画面(です46ページ)または「プログラム予約」画面 (『254ページ)が表示されます。
- 予約を取消したい場合は、「取消し」を選んで決定してください。
- ●「戻る」を選び決定すると、「予約一覧」画面に戻ります。

(実行済みの予約の履歴を消したいとき)

▲▼ボタンで予約実行済みの予約を選び、 ボタンを押すと下図の 画面が表示されます。



- 予約の履歴を消したいときは「はい」を選んで決定してください。
- 「いいえ」を選び決定すると、「予約一覧」画面に戻ります。



押す(確認終了)

●「予約一覧」画面が消えます。

(お知らせ)

- 8件を超える予約内容は▲▼ボタンで表示送りをして確認できます。
- ●「予約一覧」画面でグレー表示されている内容は、実行済の予約履歴です。


i.LINKについて

i.LINK(アイリンク)とは、デジタル映像やデジタル音声などのデータ転送や、接 続した機器に対して、操作なども行えるシリアル転送方式のデジタルインター フェース IEEE1394の呼称です。IEEE1394は米国電子電気技術者協会(IEEE) によって標準化された国際標準規格です。

現在、100 Mbps/200 Mbps/400 Mbpsの転送速度があり、転送速度は i.LINK端子の周辺にそれぞれS100、S200、S400と表示されます。本機では 最大200 Mbpsの転送が可能なため、S200と表示されています。また、i.LINK は直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデー タの転送や制御が行えるので、順序を気にせず機器を接続していくことができます。 高速で大量のデータを転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器やパ ソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えら れています。


i.LINKの接続方法

●i.LINK対応機器の接続はi.LINKケーブルで接続します。最大17台まで接続する ことができます。ただし、本機で確認できるi.LINK対応機器は15台までです。



データは接続したすべてのi.LINK対応機器に流れます。 操作したいi.LINK対応機器の間に別のi.LINK対応機器が 接続されていても、機器とデータのやりとりや操作ができます。

●i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続するこ ともできます。ツリー型で接続の場合は、最大63台まで接続することができます。





本機で操作できるi.LINK対応機器は

本機では、当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキやDVD、ハードディスクビデオレコーダーのうち同時に2台まで接続し て、基本的な操作のみができます。

当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダーでは、本機を使用してデジタル録画した 衛星デジタル放送を再生し、本機で視聴することができます。

i.LINK接続上のお願い

- ●本機は最大転送速度が200 Mbpsのため、S200対応以上の4ピンi.LINKケーブルをご使用ください。 (🖙 C編:68ページ)
- ●i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKケーブルを外したり、接続したり、電 源のオン/オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、 誤作動を起こします。
- ●i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器 の取扱説明書もご覧ください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切換えで きます。(*©***ご** C編:77ページ)
- ●パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。

i.LINK対応機器を操作する

本機のリモコンを利用してi.LINKに対応した当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー、 DVDホームシアターサウンドシステムの基本的な操作が行えます。

C編: 68ページに記載のi.LINKの接続を行い、76ページ記載のi.LINK接続設定を確認のうえ、次の操作を行ってください。

操作画面の表示のさせかた

本機でi.LINK対応機器を操作するには、操作画面を表示させます。 表示された操作画面で▲▼◀▶ボタンと ズ ボタンで操作できます。

リモコンの機器操作ボタンで操作 画面を表示させる場合



何回か押して、 操作したい機器の パネルを表示させる

地上波放送または衛星デジタル放送視聴中に押す とまず、前回の操作で一番最後に表示した機器操 作パネルが表示され、さらに押すごとに、各機器 のパネルを表示します。


各機器の視聴中に押した場合は、直接その機器 の操作パネルを表示します。


| | 視聴中の映像 | 表示される操作画面 | |
|--|---|--|-----------|
| | 地上波放送 または 衛星デジタル放送 | を表しています。 ではアクター 日本日本 マンプライン プ | 68ページ |
| | D-VHS * i.LINK接続した D-VHSビデオデッキ | DVIS1 | 62 ページ |
| | HDR * (i.LINK接続した ハードディスク ビデオレコーダー) | HDR 2 再生 再生中 01:23.15 で 15 回り 15 回 | 62 ページ |
| | DVD * (i.LINK接続した DVDホームシアター サウンドシステム | | 66ページ |
| | (SOUTHOATA) | 2 4 5 | |

「機器操作」画面から操作画面を 表示させる場合




機器操作を選び、 押す





操作画面を表示させ たい機器を選び、

- 押す



・「D-VHS」、「HDR」は62ページ、「DVD」は 66ページ、「AMP」は68ページを参照ください。


(お知らせ)

● i. LINK接続設定されていないと、i. LINK端子に接続されていても操作画面は表示されません。(©産 76ページ) 「アナログ接続設定」でi.LINK接続機器を設定していなければ 🦳 ボタンを押しても、「DVD * 」には切換わり ません。(© C編: 78ページ)

D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダー(HDR)を操作する

「HDR操作パネル」画面では、ハードディスクビデオレコーダーの基本的な操作ができます。

61ページの操作で操作画面を表示する。



電源 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 — BS/110度CSデジタル — 3 (1)BS B 5 J B S J BS-i wow 9 お好み弾房 (#) 放送切換 チャンネル番号入: 「テレビ」 (ラジオ) (独データ) 元の画面 **G**SUIDE **Panasonio** テレビ

(お知らせ)

- 録画中は「録画設定」画面を表示できません。
- 操作する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 操作中は、本機の機能(チャンネル一覧など)が一部使用できなくなります。
- カーソルが「電源」または「アンプ」以外の所にあるときは、数秒たつとパネル左側の「電源」「アンプ」部分が 消えます。再度、表示させたい場合は、カーソルを左へ移動すれば、表示されます。


各操作パネル画面から本機で受信中のテレビ放送を録画するには

- **1**録画したいテレビ放送画面にする
- ❷操作パネルを表示させる
 - ●機器操作ボタンまたは機器ナビボタンで操作パネルを表示させます。(『2661ページ)
- 3 緑画する

● ● (録画)を選んで、 ボタンを押すと、録画が開始されます。

録画設定

手動で録画する前に設定します。録画が終了すると各設定値は元に戻ります。(詳しくはお知らせ参照)



● 録画終了時間、録画モード、マルチビュー録画を選び、

2 設定を切り換える

録画設定 録画終了時間 15分 オフオン マルチビュー録画 設定変更 (O) 元の画面 (一) 戻る

録画終了時間

指定なし

●停止を押すか、テープ残(ハードディスク残)が なくなるまで録画します。

番組終了まで...衛星デジタルのみ

●設定した時間だけ録画をします。

●現在視聴中の番組を終了まで録画します。

15分、30分、60分、90分、120分、180分

・マルチビュー録画

オン

●マルチビュー放送の番組の場合に、副番組も同時に録画します。

●マルチビュー放送の番組の場合に、主番組のみ録画します。

録画モード

|自動|...衛星デジタルのみ

● 衛星デジタル放送を、放送の画質にあわせて各録画機器で自動的にデジタル記録します。ただし、デジタル記 録できない場合は、録画機器に設定している録画モードでアナログ録画されます。(ハードディスクビデオレ コーダーの場合は、ハードディスクビデオレコーダーに設定している録画モードでエンコード録画します。)

標準、3倍、5倍

● 受信中のテレビ放送を、設定した録画モードで記録します。 ハードディスクビデオレコーダーの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでエンコード録画します。 (NV-HDR1000)

お願い


● 大切な番組を録画する場合は、予約設定で録画予約をしてください。(№ 44ページ)


(お知らせ)

- ●選択した録画モードの機能がないD-VHSビデオデッキの場合は、D-VHSビデオデッキに設定されている録画 モードで録画されます。
- ●録画終了すると「録画終了時間」は「指定無し」、「録画モード」は「自動」、「マルチビュー録画」は「衛星 デジタル設定 (録画・視聴設定)」の設定値に戻ります。
- ●録画設定で録画終了時間を設定した場合は、録画終了まで衛星チャンネルはロックされます。

プログラムナビについて

本機にi.LINK接続している当社製D-VHSデッキで録画した番組の内容を見る場合や再生するときに使用します。





画面七一片 2画面 左右入換 右画面操作

お知らせ

● 地上波などアナログ放送を録画した場合、番組タイトルは表示されません。

LOMR-YOW FXZ-r.- DVDホームシアターサウンドシステムの

D機能を操作する


「DVD操作パネル」画面では、DVDホームシアターサウンドシステムのDVD機能の基本的 な操作が行えます。

ます。61ページの操作で操作画面を表示する。

メモ DVDホームシアターサウンドシステムの電源が「入」のときは

本機のリモコンで、DVDホームシアター ## サウンドシステムの音量調整ができます。

,ただし、本機でDVDホームシアターサウンドシステムが使用可能な状態で69ページ の「セレクタ」画面で「TVデジタル」を選択している必要があります。また、SDメ モリーカードの操作中は「SD音楽再生」以外の音が出ません。(『全音84ページ)




(お知らせ)


- ●「メニュー」「トップメニュー」「画面表示」「リターン」を選ぶと、「DVD操作パネル」画面が消える場合があります が、機器操作ボタンを押すと、再度、操作パネルを表示できます。
- CDの場合は「画面表示」などの項目は表示されません。
- ビデオCDの場合は、「リターン」のみが表示されます。
- DVDホームシアターサウンドシステムの取扱説明書もよくお読みください。
- カーソルが「電源」以外の所にあるときは、数秒たつとパネル左側の「電源」部分が消えます。 再度、表示させたい場合は、カーソルを左へ移動すれば、表示されます。

(DVDやビデオCDのメニューが表示されたら)

本機のリモコンで操作することができます。



(表示例)



・項目を選び、

・決定を押す



数字ボタン を押す


ビデオCDの場合は、数字ボタンでのみ操作できます。

DVDホームシアターサウンドシステムの

アンプ機能を操作する

「AMP操作パネル」画面では、DVDホームシアターサウンドシステムのアンプ機能の基本 的な操作が行えます。

ます。61ページの操作で操作画面を表示する。



(お知らせ)

- DVDホームシアターサウンドシステムの電源が「切」のときは、右側の項目は 選べません。
- DVDホームシアターサウンドシステムの取扱説明書もよくお読みください。




メモ DVDホームシアターサウンドシステムの電源が「入」のときは

本機のリモコンで、DVDホームシアター _{消音} サウンドシステムの音量調整ができます。

ただし、本機でDVDホームシアターサウンドシステムが使用可能な状態で69ページ の「セレクタ」画面で「TVデジタル」を選択している必要があります。また、SDメ モリーカードの操作中は「SD音楽再生」以外の音が出ません。(『全音84ページ)

セレクタ画面(入力機器の選択)

アンプ操作パネルから「セレクタ」を選び決定すると、下図のような「セレクタ」画面を表示されます。 DVDホームシアターサウンドシステムの入力機器を選択することができます。



- 入力したい機器に カーソルを移動させ、

「セレクタ」画面




例 DVD / CDを選ぶ

- ビデオデッキのとき VCR
- アナログテレビのとき TVアナログ
- 本機のときTVデジタル
- FM/AMラジオ FM/AM FM/AM はアンプの状態表示のみ。

(カーソルを移動させることはできません。)

アンプ機能を操作する(つづき)



お知らせ


●「音場操作」を「オート」にしても、送られてくる衛星デジタル放送の情報によっては、 自動的に切換わらない場合があります。

アンプ機能を操作する(つづき)

AVエフェクト

AMP操作パネル(です68ページ)から「AVエフェクト」を選び決定すると 下図のような「AVエフェクト選択」画面が表示されます。






「AVエフェクト選択」画面

センターフォーカス

テレビの上方に置いたセンタースピーカーの音が、テレビ画面の 位置から出ているように聞こえます。



「1」または「2」 を選び、



「センターフォーカス選択」画面

1標準効果大

解除するときは

▲ ▼ で「オフ」を選び決定する

電源 チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

テレビ ランオ 独データ

元の画面

GENSTAR

Panasonic

NHK1

BS B S J 7

*


BS-i

wow 9

(#)

シートポジション

室内の配置などによって理想的な位置(中央)で視聴できない場合に調整します。




「ポジション設定」 を選び、

押す



「シートポジション選択」画面






実際の視聴位置に 近い位置を選び、

視聴位置が補正されて、部屋の中央で 聞いているような感じになります。

解除するときは


手順●で「オフ」を選び決定します。



「ポジション選択」画面

バーチャル

設置場所の都合でサラウンドスピーカーをフロントスピーカーの横に置いている場合(バーチャルリア)や、 いくつものサラウンドスピーカーがあるかのような効果を作りたい場合(マルチリア)に設定します。



- 押して、 項目を選び、

押す



「バーチャル選択」画面

バーチャルリア前面に設置したサラウンドスピーカー の音が、後ろから出ているように聞こ

えます。

マルチリアサラウンドスピーカーの数が増えたよ うに聞こえます。

解除するときは

▲ ▼ で「オフ」を選び決定する

(お知らせ)

いる場合にも3個所になります。


(お知らせ) ●「AVエフェクト」の設定は、2チャンネルの音声の場合、無効になります。

●「バーチャル」の設定を「バーチャルリア」にしている場合は、「シートポジション」の設定できる位置が3個所 になります。また、DVDホームシアターサウンドシステム側で「3Dエンハンストサラウンド」機能を設定して


アンプ機能を操作する(つづき)



AMP操作パネル(でご68ページ)から「カラオケ」を選び決定すると 下図のような「カラオケ設定」画面が表示されます。




押して、 「モード」か「エフェ クト」を選び、 押す



「カラオケ設定」画面

モード

ビデオCDやCDの再生中にボーカルの音声を「入」/「切」できます。





オフ通常の音声

ボイスミュート …普通の音楽CDなどのとき

ディスクに収録されているボーカルの音量 を小さくします。(完全には消えません。)

モノラルL モノラルR 音声多重ディスクのとき

·左チャンネル (L) または右チャンネル (R) の音声だけになります。ボーカルが消える


方を選んでください。

「モード設定」画面



エフェクト

カラオケを楽しんでいるときに、音に次の効果をかけることができます。





「エフェクト設定」画面

ON / OFF ...エフェクト(効果)を「入」/「切」します。

「キーコン」……キー(音の高さ)を調整します。

エコーエコーをかけます。

ラウンジエコーをかけたマイクの音をセンターとサラウンドのスピーカー

から出すことによってラウンジで楽しんでいるような雰囲気を作

ります。

コーラス ……コーラスをしているような雰囲気を作ります。

お知らせ

- ●ディスクによっては、選べないこともあります。
- ●ボイスミュートはボーカルの音声を完全に消すものではありません。 また、モノラル録音されたディスクでは使用できません。

(お知らせ)

- 複数のエフェクト(効果)を同時に使うことができます。ただし、エコーとラウンジの 効果を同時に使うことはできません。
- ●「ON / OFF」の設定が「OFF」のとき、「キーコン」「エコー」「ラウンジ」「コーラス」の 設定を変更することはできません。


i.LINK対応機器の確認、設定

本機でi、LINK対応機器の操作や予約録画を行うには、「i、LINK接続設定」で設定されている 必要があります。本機で設定できるi.LINK対応機器はD-VHSビデオデッキ、ハードディス クビデオレコーダー合わせて2台とDVDホームシアターサウンドシステム1台です。












接続しているi.LINK機器を 確認する



機器名

i.LINK接続されている機器の名称を表示 D-VHSビデオデッキを接続している場合はD-VHS+番号(接続した順番)が表示されます。ハ・ ドディスクビデオレコーダーを接続している場合 はHDR+番号(接続した順番)が表示されます。 DVDホームシアターサウンドシステムを接続し ている場合はDVDシステム+番号(接続した順 番)が表示されます。「機器操作」画面などでは、 「AMP+番号」と「DVD+番号」で表示されます。 メーカー名

i.LINK接続されている機器のメーカー名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示されます)。

機種名

i.LINK接続されている機器の機種名を表示 (本機で認識できない場合は「不明」と表示されます

接続状態

「オン」…… 電源オンの状態で接続されている

「オフ」…… i.LINKで制御できる電源オフの状態

で接続されている

「未接続」… i.LINKで制御できない電源オフの状

または、一度接続されたが現在は接

続されていない状態 「予約」…… 予約録画の待機状態または予約録画中

態で接続されている

の状態で接続されている

「不明」……制御できない機器、または「使用」の項: 目が「しない」に設定されている機器

使用

「する」…… 本機で制御する設定


「しない」... 本機で制御しない設定

「不可」…… 本機で制御できない機器

確認のみで終了するときは


(元の画面) ボタンを押す

使用するi.LINK対応機器を設定または 変更する場合



-設定または変更したい 機器を選び、

-押す



押す



使用する

本機で使用する設定に変更します。「使用しない」に設定され ている場合にのみ表示されます。すでに合わせて2台のD-VHS ビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーや1台の DVDホームシアターサウンドシステムが設定されている場合 はさらに他の機器を「使用する」に設定変更することはできま せん。別の「使用する」に設定されている機器を「使用しない」 に設定すると「使用する」に設定できます。

使用しない

本機で使用しない設定に変更します。「使用する」に設定さ れている場合にのみ表示されます。

削除する

この機器を「i.LINK接続設定」画面から削除できます。接続 状態が「未接続」の場合にのみ表示されます。

● 戻る ボタンを押すと設定せずに「i.LINK接続一覧」画面に 戻せます。


確認のみで終了するときは

「元の画面」ボタンを押す


●「i.LINK接続設定」画面が消えます。

SDメモリーカードについて

SDメモリーカードは、「Secure Digital」の頭文字をとった名前で著作権保護機能を内蔵したメモリーカードです。 $24 \text{mm} \times 32 \text{mm} \times 2.1 \text{mm}$ の切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーで、MD(ミニディスク)やCD(コンパクトディスク) カセットテープに替わる次世代の記録媒体です。



本機では、デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどで用意した画像データや、パソコンで編集した音楽 データを再生することができます。(本機ではテレビの映像や音声を記録することはできません。)



本機で再生できる画像データ、音楽データについて

再生できる画像データ

- ・DCF規格の画像データ
- ・SDメモリーカード対応の機器間データ転送用フォルダ「IMEXPORT」のExif 2.1以上の画像データ ただし、ファイル名が日本語の場合は、表示できません。

再生できる音楽データ

・AAC方式の音楽データ

ただし、サンプリング周波数がハーフレート(24kHz、22.05kHz、16kHz)のデータは再生できません。

SDメモリーカードの使用上のお願い

SDメモリーカード使用中(「SDカード」画面での操作中)は電源を切ったり、SDメモリーカードを抜かないでください。SDメモリーカードのデータが破壊されることがあります。

DCF (Design rule for Camera File system)

デジタルカメラの統一フォーマットとしてJEITA(電子情報技術産業協会)によって制定された画像ファイルフォーマットです。DCF対応のデジタル機器間で画像ファイルを相互に利用することが簡単にできます。

AAC (Advanced Audio Coding)

音声符号化の規格の一つです。

CD(コンパクトディスク)並みの音質の音楽データを約1/12にまで圧縮できます。

SDメモリーカードの入れかた

「」部を押す

SDメモリーカード挿入口

DSDカード

押一取出し

 \circ

回線使用中

 本機前面の扉を開ける
 SDメモリーカードを 挿入する

SDメモリーカード挿入口



∠SDメモリー √カード


- カードの表面を上にして、奥まで押し込んでください。
- ■電源を入れたままSDメモリーカードを挿入すると「SDカード」画面が表示されます。ただし、予約実行中の場合は表示されません。



4機の前面扉を閉める


SDメモリーカードの抜きかた

● 挿入されているSDメモリーカ ードを奥に押して指をはなせば 出てきます




必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。 読み込み中に抜くとデータが破壊されることがあります。

「機器ナビ」画面から「SDカード」画面を表示させる



機器ナビ ボタンを押す





ー押して、 「SDカード」 を選び、 - 押す







SUMTS-Stoom

画像を見る

まず、 79ページの操作で「SDカード」画面にする。

押して、 「SD静止画再生」 を選び、

中央の決定ボタンを押す



「SDカード」画面



「SD静止画再生 (マルチ表示)」 画面

画像を見るには、3つの方法があります

「SD静止画再生」画面を表示させた状態で、操作します。

マルチ表示

画面に最大9個の縮小画像を表示させて 見ることができます。

ー押す(緑) ☞ 81ページ

シングル表示

1つの画像ずつ、画面に大きく表示させて 見ることができます。

- 押す(青) 🖙 82ページ 000

スライド表示


連続して画像を表示させて見ることが できます。


・押す(赤) ☞ 83ページ

000

マルチ表示「シングル表示」スライド表示」は、「表示方法選択」画面からも切換えできます。

「SD静止画再生」画面を表示中 に ベボタンを押す









(お知らせ)

●緑、青、赤ボタンは、「マルチ表示」画面、「シングル表示」画面、「スライド表示」画面で使用できます。 「番組表」画面など別の画面では、ボタン機能が変わります。

SDメモリーカードの

画像を見る(マルチ表示)

できます。

また各画像の日付や画素数などの確認も行うことができます。

音声切換 十

3

BS-1 6 WOW 9

お好み選局

(#)

チャンネル番号入力

) チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 (11 (12)

— BS/110度CSデジタル −

テレビ ラジオ 独データ

元の画面


SUIDE

Panasonic

テレビ

1

BS B S J



カーソルを移動させて、 画像を確認する

収録数

SDメモリーカードに記録されている

画像番号 カーソル

画像の総枚数表示



マークを表示します。エラー表示 10枚以上の画像があるときは、 画像データが読み込めな マークを表示します。 いなど縮小画像が表示で きない場合に表示されま ▲▼ボタンで表示送りをして 見てください。

アクセス中表示

SDメモリーカードの読み込み中は「一アクセス中」が表示 されます。このときにSDメモリーカードは抜かないでくだ さい。データが破壊される場合があります。

画像情報(カーソル位置の画像)

- No......画像番号(ファイル名)
- 画素数画像の実際の画素数(横×縦)
- プリント枚数 ...「ラボ・プリントサービス」などにプリントして もらう枚数表示。本機では枚数の変更はできません。

すでに設定されている枚数を表示します。 画像データが読み込めないなど主画像が表示できない場合は、

エラー表示されます。

(お知らせ)

- 「元の画面」ボタンで「SD静止画再生」画面を消すことができます。
- サムネイル 縮小画像データ xのない場合は、マルチ表示できません。

SDメモリーカードの


像を見る(シングル表示)


横に向いた画像や上下反転した画像を回転させたり、拡大、縮小させることができます。

まず、79、80ページの操作で「シングル表示」画面にする。



「SD静止画再生 (シングル表示)」画面





縮小する 拡大する






●「2倍」「原寸」「1/2倍」の 切換えができます。

画像を回転させる

○ ○ ○ ● 黄色ボタン を押す





● 黄色ボタンを押すごとに、 時計回りに90度ずつ 回転します。

SDメモリーカードの

画像を見る(スライド表示)

電源)チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

テレビ ラジオ 独データ

GEMSTAR

Panasonic

● 元の画面 ボタンで「SD静止

● 拡大や縮小させた画像を回

転させると「原寸」で表示

画再生」画面を消すことが

お知らせ

できます。

されます。

消音

3

BS-1

wow 9

お好み選局

入力切換

(1)


BS B 5 J 7

*

まず、79、80ページの操作で「スライド表示」画面にする。

SDメモリーカードに 「DPOF自動再生ファイ ル*」が入っていない場合 は、下記の画面は表示され ません。

手順2を行ってください。




押して、 スライド 表示方法を 選んで

中央の決定 ボタンを押す。




- ●「全画像再生」を選ぶとすべ ての画像を「マルチ表示」画 面の順番に表示されます。
- ●「DPOF自動再生ファイル」 が5個以上あるとき、黄色の マークを表示します。
- ▲▼ボタンで表示送りをして ください。



全画像再生 再生モード 4 自動 「手動」 画像切換速度(秒)

手動 …リモコンの▲▼ボタンを 押すごとに画像が切換わ る設定になります。


|自動| …設定した時間間隔で自動 的に画像が切換わります。 画像表示間隔を下記の 手順で変更することが できます。




-押して、 「画像切換速度」 を選び、 秒数を切換える

画像切換速度(秒)

3



押して、 「開始」 を選び、 中央の決定 ボタンを押す



スライド表示が始まります

●「再生モード」を「手動」に設 定した場合は、▲▼ボタンで画 像を切換えてください。

スライド表示を止めるには

● ◯ ボタンを押して、「表示方法 選択」画面を表示させます。 (喧客0ページ) この場合、「スライド表示」を 選ぶか、戻るボタンで、スラ イド表示の再開ができます。

- *DPOF自動再生ファイルとは
- スライド表示のために画像を表示させる順番を記述したファイルです。本機では、このファイルを作成すること はできません。


(お知らせ)

- 横に向いた画像は、「シングル」画面で、画像を回転させると、正常に表示させることができ、その設定でスラ イド表示されます。
- □元の画面 ボタンで「SD静止画再生」画面を消すことができます。




SDメモリーカードに入っている音楽を再生することができます。

まず、79ページの操作で「SDカード」画面にする。







プレイリストファイルとは

● 再生する曲と順番を記述したファイルです。本機では、このファイルを作成することはできません。

(お知らせ)

- (戻る) ボタンで1つ前の画面に戻すことができます。また、 (元の画面) ボタンで「SD音楽再生」 画面を消すことが
- 画面上に表示しきれない曲やファイルがあるとき、黄色の マークを表示します。

▲▼ボタンで表示送りをして確認してください。

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような

●電源スイッチをいれても映像や音が出ない。

●映像が連続してチラついたりユレたりする。 ●ジージー・パチパチと異常な音がする。

●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ありませんか●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない

●内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のため、電 ご使用源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず

販売店にご相談ください。



ちょっとした

心づかいで テレビの安全 BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

| (声針) ノ ナ | お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 | 品 | 番 | | | |
|-----------|----------|------------|---|---|---|---|---|------|------|--|
| 便利メモ | ss = c 2 | | | | | | | お客様ご | 相談窓口 | |
| されると便利です。 | 販売店名 | T (|) | _ | | 7 | (|) | _ | |

A編:7ページに記載の「インフォメーション」画面の「B-CASカー ド」、「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります カードID(B-CASカード番号)

デコーダーID

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料 金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

S0103-1023B


松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

Panasonic

BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ



品番 TH-50PX10 TH-42PX10

テレビの使い方なるときの説明です

上手に使って上手に節電

保証書別添付

- 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要 なときにお読みください。
- この取扱説明書は、50V型(TH-50PX10)と42V型(TH-42PX10)共用です。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。 お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造 番号をお確かめください。

TQBA0332

10ページ~

- ●このたびは、パナソニック BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この説明書と別冊の「設置 / 接続と設定」、「衛星デジタルの応用 / 機器操作」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ご使用のまえに、4~7ページの安全上の ご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよう、分冊にしています。各説明書の主な内容は、表紙に書いてあります。



テレビの使い 方(B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味する ものではありません。 ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい 2画面の機能を使いたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき / 故障かな?と思うとき

● G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。

スに基づいて生産しております。

なる責任も負いません。

● G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセン

● ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する

放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いか

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する

情報・機器・サービスの提供または使用に関わる

いかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

● 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。



設置 / 接続 と設定(C編)

Connectionの $^{\Gamma}$ C $_{\rfloor}$ です 読む順番を意味するものでは ありません。 はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい



衛星デジタルの応用 /機器操作(A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味するものでは ありません。 番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて SDメモリーカードについて

番組表を見たい

安全上のご注意

各部のなまえとはたらき 12ページ~

4ページ~

| リモコン各部のはたらき1 | 2 |
|-------------------|---|
| リモコンのメニューボタンについて1 | 4 |
| 本体操作部・前面端子部について1 | 6 |
| 本体背面端子部について1 | 8 |

テレビを見よう 20ページ~

本機の楽しみかた

| 地上放送(VHF/UHF)を楽しむ | 2.0 |
|----------------------------|-----|
| | |
| パソコンを使う | .21 |
| ビデオなどの外部機器を楽しむ | .22 |
| D-VHSビデオデッキなどのi.LINK機器を楽しむ | .23 |
| 衛星デジタル放送を楽しむ | .24 |
| SDメモリーカードで画像や音楽を楽しむ | .28 |

便利機能を使おう 30ページ~

| 放送内容などを知りたいとき | 30 |
|--------------------|----|
| 一時的に音を消したいとき | 30 |
| タイマーで自動的に電源を切る | 30 |
| テレビ放送終了時、自動的に電源を切る | 31 |
| 長時間、操作をしなかったとき、 | |
| 自動的に電源を切る | 31 |

多機能画面を楽しもう 32ページ~

2画面で楽しむ32

| ・2画面にする |
|------------------|
| ・画面モードを選ぶ |
| ・画面を左右入換える |
| ・右画面のチャンネルを変える33 |
| |

拡大画面の使い方 34ページ~

| 自動で拡大画面にする場合34 |
|--------------------|
| 映像に合わせて拡大画面を選ぶ場合35 |
| 画面の位置やサイズを調整する36 |

- <テレビ画面やビデオ入力のとき>
- ・画面の幅を切換える/画面の縦サイズを 変える/画面外にはみ出た映像を見る…36
- < パソコン入力画面のとき >
 - ・ 画面の横の位置を変える / 画面のサイズ(横方向) を変える / 画面の上下の位置を変える38
 - ・画面のサイズ(縦方向)を変える/クロック位相を合わせる/各調整を標準値に戻すとき ...40

見やすい映像にしよう 42ページ~

| 最適な画質を選ぼう(映像メニュー)42 |
|---------------------------|
| 映像メニューの内容を調整したいとき43 |
| 画質をプロ級に調整しよう(テクニカル調整)44 |
| ビデオなどの映像が不自然に見える |
| とき (3次元Y/C分離)45 |
| 映像のざらつき感を少なくする(NR)45 |

聞きやすい音にしよう 46ページ~

| 最適な音質を選ぼう(音声メニュー)46 |
|----------------------------|
| 音声メニューの内容を調整したいとき47 |
| 音声多重放送を聞く48 |
| ・2ヵ国語(二重)放送の副音声を聞くとき …48 |
| ・ステレオ放送で雑音があるとき48 |
| ・衛星デジタル放送の音声信号を切換えるとき49 |

テレビを上手に使うために 50ページ~

| 故障かな!? | 50 |
|---------------|----|
| アイコン一覧 | 56 |
| メッセージ表示一覧 | 58 |
| 仕様 | 59 |
| お手入れ / 上手な使い方 | 60 |
| How to Use | 61 |
| 総合索引 | 62 |
| 保証とアフターサービス | 64 |

付属品の一覧です裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される危害の程度」です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

҈ 警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。


そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、音が出ない など)や煙が出ている、へんな臭い や音がしたら電源プラグを抜く! 電源プラグは容易に手が届く位置 の電源コンセントをご使用くださ 610

内部に異物や水などが入ったり、 本機を落としたり、キャビネットが 破損したら、電源プラグを抜く!



を抜く





煙が出なくなるのを確認して修理を販売店に ご依頼ください。

お客様による修理は危険ですから、おやめ ください。

● 表紙および4ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

҈≜

上に水などの入った容器を置かな いでください



水ぬれ禁止



水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感 電の原因となります。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水 などの入った容器。

アースは確実に行ってください






本機の電源プラグはアース付き3芯プラグで す。機器の安全確保のため、アースは確実 に行ってご使用ください。

感電の原因となります。

- ●アース工事は専門業者にご依頼ください。
- AC変換器は別冊:C編の5ページを参照。

異物を入れないでください





通風孔などから内部に金属類や燃えやすい ものなどを差し込んだり、落とし込んだり しないでください。


火災・感電の原因となります。

◆特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や 本機には触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では使用 しないでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かないで ください





ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

壁掛け工事は、工事専門業者に ご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡、 けがの原因となります。

■ 指定の取り付けユニットをご使用ください。

ぬらしたりしないでください



火災・感電の原因となります。

水ぬれ禁止

デジタル音声出力(光)端子のカバ ーは幼児の手の届かないところへ 保管してください



お子様が誤って飲み込むと、 窒息死する恐れがあります。

- ●万一誤って飲み込まれた場合は、ただちに 医者に相談してください。
- ●特に小さなお子様にはご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

҈М警告

「電源コードについて)

電源コードや電源プラグを破損する ようなことはしないでください





傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、 加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げ たりねじったり、引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線により火災・感電の原因 となります。

●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依 頼ください。

アース端子を電源コンセントに 差し込まないでください





火災・感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください



ぬれ手禁止



電源プラグにほこりがたまらない よう、定期的に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因と なります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、発熱による 火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超え る使い方や、交流100V以外では使 用しないでください



たこ足配線などで、定格を 超えると、発熱により火災 の原因となります。

感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを 外したり、改造しないでください



内部には電圧の高い部分があ り、火災・感電の原因となる ことがあります。

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

高圧注意

「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼 ください。

⚠注意

本機の通風孔をふさがないで ください



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となるこ とがありますので次の点にご注意ください。

- ●本機は上面、左右は10cm以上、下面は 6cm以上、後面は7cm以上の間隔をおい て据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に 押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、 布団の上に置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでくだ

本機に乗ったり、ぶらさがったり しないでください





倒れたり、こわれたりしてけがの原因と なることがあります。

●特に、小さなお子様にはご注意ください。

本機にぶらさがったり、脚立を立 てかけるなどしないでください



落下してけがの原因と なることがあります。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯 気が当たるような所に置かないで ください



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因 となることがあります。

電源プラグを抜くときは、プラグを 持って抜いてください








コードを引っぱったり、はさみやペンチで 切ったりしないでください。

コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。

長期間ご使用にならないときは電源 プラグをコンセントから抜いて ください



電源プラグ を抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の 原因となることがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注意

上に重い物を置かないでください





倒れたり、落下したりして、けがの原因と なることがあります。

接続ケーブルの処理は確実に 行ってください



ケーブルを壁面に挟んだり、無 理に曲げたり、ねじったりされ ますと、芯線の露出、ショート、 断線により、火災・感電の原因 となることがあります。

電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊖の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・け がや周囲を汚損する原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜた り、指定以外の電池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、液も れにより、火災・けがや周囲を汚 損する原因となることがありま す。

据え置きスタンド(別売)をご使用になる ときは、転倒防止の処置をしてください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

●据え置きスタンドに付属している転倒防 止具を使用してください。

移動させる場合は、接続線をはず してください



コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因となることがあり ます。

- ■電源プラグやアンテナ線、機器間の接続 線や転倒防止具をはずしたことを確認の うえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。
- ●本機に衝撃を与えないでください。

接続ケーブルを引っぱったり、 ひっかけたりしないでください



倒れたり、落ちたりして けがの原因となることが あります。

●特にお子様にはご注意ください。

アンテナについて

アンテナ工事には、技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置してくだ さい。アンテナが倒れた場合、感電の原因 となることがあります。
- ●BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受 けやすいのでしっかり取り付けてください。

⚠注意

お手入れについて

1年に一度は内部の掃除を販売店 にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがあ ります。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用につい ては販売店にご相談ください。

お手入れの際は、安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください





感電の原因となることがあります。

ふつうのテレビとして楽しむ

操作方法はこの冊子を ご覧ください



- 今までお使い慣れたテレビと同様の操作で、 地上波放送がご覧になれます。
- 衛星デジタル放送をふつうにご覧になりたいとき も、今までのテレビに近い感覚でご覧になれます。
- 目的に応じた2画面機能でご覧になれます。 <視聴可能な2画面の組み合わせ一覧表>

| > 祝稲り能は2回回の組の百分は─見衣/ | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|----------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | 右画面 | | | | | | |
| | | 地上放送 | ビデオ入力 (1~3) | 色差入力 (1、2) | 衛星デジタルまた はi.LINK接続機器 | | |
| | 地上放送 | 1 | | | | | |
| 左画面 | ビデオ入力 (1~3) | | 2 | | | | |
| 置 | 色差入力 (1、2) | | | 3 | | | |
| | 衛星デジタルまた はi.LINK接続機器 | | | | × | | |

- 1 右・左共、同じチャンネルは見られません。 2 右・左共、同じビデオ入力は見られません。 3 右・左共、同じ色差入力は見られません。
- ●一般的な画質調整機能に加え、さらに細かな 調整が可能です。
- 豊富な音声調整機能により、音楽好きな方から ちょっと聞きづらいと思われるお年寄りの方ま で、お好みの調整が可能です。
- ●「オフタイマー」、「無操作自動オフ」、「無信号自動オフ」などの省エネに役立つ設定ができます。

最新のデジタル端子対応 機器を接続して楽しむ

接続方法はこの冊子をご覧ください

接続機器の取扱説明書もご覧ください



D端子を装備

本機は、D4映像入力端子を装備しています。コンポーネントビデオ出力端子付きの機器を接続すると、高画質な映像をお楽しみいただけます。 D端子の種類と対応できる映像信号

| 信号 | 525i | 525p | 1125i | 750p |
|----|--------|--------|---------|--------|
| 端子 | (480i) | (480p) | (1080i) | (720p) |
| D1 | | × | × | × |
| D2 | | | × | × |
| D3 | | | | × |
| D4 | | | | |

i.LINK端子を装備

i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー、DVDホームシアターサウンドシステムを接続すると、本機のリモコンで基本的な操作が行えます。

また、D-VHSビデオデッキなどへの録画予約が 簡単に行えます。

AAC5.1チャンネル出力可能な光デジタル 音声出力端子を装備

光デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器と接続して、高品位の音声がお楽しみいただけます。また本機は衛星デジタル放送の音声(AACフォーマット)をそのまま出力することもできます。

衛星デジタル放送や番組録画、i.LINK対応機器、 SDメモリーカードに関連する色々な機能を楽しむ

操作方法はこの冊子を ご覧ください



例 衛星デジタル の番組ナビ



各選択画面(番組ナビや番組表など)では、▲▼◆►ボタンで項目を選び、決定ボタンを押すことにより、ご希望の画面に切換わります。

衛星デジタルハイビジョン放送に対応

本機は、衛星デジタルハイビジョン放送に対応しています。また、衛星デジタル放送で放送される 衛星テレビ放送や、衛星データ放送、衛星ラジオ放送などのサービスにも対応しています。

EPG(電子番組ガイド)機能

地上波や衛星デジタル放送の番組表を新聞のテレビ欄のように表示できます。(地上波2日間、衛星デジタル8日間)また、チャンネル一覧やジャンル別に表示できる機能もあり簡単に選局できます。

視聴制限設定機能

視聴年齢制限付き番組に対する視聴可能年齢の設定とPPV(ペイ・パー・ビュー)などで一度に購入できる上限金額の設定ができます。

字幕表示機能

字幕付きの番組を選局した場合は、字幕の表示ができます。

illNK

当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーを接続すれば、本機のリモコンで基本的な操作ができます。

アイコン情報 (シンボルマークによる情報)表示 番組の視聴制限や信号の種類、予約内容、メール の有無など各画面において有効なアイコンが表示 されます。

Irシステム

付属のIrシステムケーブルを使用すると、ビデオデッキなどへの録画予約が簡単にできます。Irシステムに対応できる機器についてはC編:66ページをご覧ください。

ダウンロード機能

衛星から送られてくるダウンロードデータを本機 に取り込む機能があります。

SDメモリーカード

SDメモリーカードにあらかじめ入っている画像データを見たり、音楽データを聞くことができます。

商標について


- ●i.LINKとi.LINKロゴ " i " は、商標です。
- ●D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- ●SDロゴは商標です。
- ●VGAは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

リモコン操作表示ランプ リモコンボタンを押すと点滅します。


電池が消耗すると暗くなります。(電池交換の目安に)

地上波放送のチャンネルを直接選ぶ■





電子番組ガイドの各機能の操作用



番組表を表示する

- 現在選局中または選択中の放送の 「番組内容」画面を表示

各種選択や調整項目を決定する


- 各種の選択や調整・設定などで、1つ前の 画面に戻りたいとき

画面で確認しながら、各種の選択や調整・設定に使う

衛星テレビ放送や衛星ラジオ放送に付加して放送される データ放送画面を表示する

- i.LINK接続した当社製D-VHSビデオデッキやハ - ドディスク ビデオレコーダー、DVDホームシアターサウンドシステムの 操作パネルを表示する





地上波、BSデジタル、110度CSデジタル1、110度CSデジタル2の切換えに使用します。
 電星デジタル放送のサービスを切り換えるときに使用します。
 (選局チャンネルは各サービスごとに記憶します。)

緑色ボタン 黄色ボタン 赤色ボタン 青色ボタン

「番組表」画面などで番組表を表示させる日付の切換えや、衛星データ放送時、画面に各色ボタンが使用できる表示があるときなどに使用できます。

地上波放送のとき(または、2画面で左画面が地上波放送のとき)

●2画面やメニュー表示、番組表などの状態から、地上波放送の1画面に戻ります。

衛星デジタル放送のとき(または、2画面で左画面が衛星デジタル放送のとき)

、● 2画面やメニュー表示、番組表などの状態から、衛星デジタル放送の1画面に戻ります。

タイマーで自動的に電源を切る

衛星デジタル放送で複数の映像がある番組や、マルチビュー放送の場合に、 他の映像に切換えることができます。

> 2画面の右画面操作のとき 2画面を左右入れ換える(チャンネルや音量など)

2画面で見る

拡大画面の種類を選ぶ

メニューボタンは、本機の各種調整や設定機能を操作する入口です。

押すと メニュー画面が出ます。 画面で確認しながら 設定や調整ができます。

押して、設定したい 項目を選び、

中央の決定ボタン を押す



「メニュー」画面

- ●「画質の調整」画面 映像、色の濃淡や明暗を調整するとき (で)42~44ページ)
- ●「音声の調整」画面 音声やバランスなどを調整するとき (で)46、47ページ)
- ●「画面位置・サイズ」画面 画面位置や画面サイズを調整するとき (『電36~41ページ)



押して、設定したい 項目を選び、

中央の決定ボタン を押す



「初期設定」画面

- ●「衛星デジタル設定」画面 衛星デジタル放送の各設定や調整をするとき (ご) C編:46ページ)
- ●「その他の設定」画面 テレビの使用環境に関する各種設定をするとき
- ●「かんたん設置設定」画面 ひっこしなどで設置場所が変わったときや、 本機の設定を最初からやり直したいとき (CCC) C編:6ページ)
- ●「番組表設定」画面 地上波EPG放送のデータを受信するための 設定をするとき (『宮 C編:42ページ)

電源 チャンネル 音量 イナアノネル 百里 音声切換 この説明書で (環報) マークを付けている所は、この画面で ボタンを 消音 押せば、便利機能メニューが表示されます。 便利機能メニューはボタンを押した画面から便利なメニューが表示され 1 2 3 ます。



入力切換 🔽

NHK1

BSHFL

BSJ

7

4 5 6

7 8 9

10 11 12

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

オフタイマー 映像切換 機器ナビ 便利機能

画面モード 2画面 左右入換 右画面操作

NHKh

BS-1

WOW

9

お好み選局


(#)

チャンネル番号入力


----- BS/110度CSデジタル --



押す



番組視聴中の場合



項目を 選び、

中央の 決定ボタン を押す



● 便利機能メニューの中には ■ ボタンで 切換える項目もあります。

(お知らせ)


● 便利機能メニューを消したいときは、再度 ボタンを押します。

お願い

● 便利機能メニューはさまざまな画面から利用できますが、この説明書 に記載の操作方法を十分に習得してから便利機能メニューを活用して ください。

●イラストはTH-42PX10をモデルに作成しています。(TH-50PX10はデザインが一部異なりますが、操作方法は同じです。)


本体操作部・前面端子部について



お知らせ

- ●電源を「切」・「入」しても音量は記憶します。
- ●リモコンで電源「切」にした場合、通常は電源ランプは赤色になりますが、自動的に衛星デジタル放送の情報や 地上波EPGの番組データを受信したり、視聴記録の送信も行います。 この場合は電源ランプが橙色に点灯します。


B-CASカード挿入部



B-CASカード挿入口 付属のB-CASカードを挿入します。

ご注意

- B-CASカードを挿入前に必ず本機の電 源を「切」にし、C編:64ページをよく お読みのうえお取り扱いください。
- カードの挿入前に、この取扱説明書の裏 押えて 表紙にカード番号を記入してください。
- ◆ 本機専用のB-CASカード以外のものを 挿入しないでください。



カバーを開く

前面端子部



スピーカーの

音が消えます。

M3プラグ専用

ヘッドホン(ステレオ)イヤホン(モノラル)


イヤホンの場合は2ヵ国語(二重)放送 スピーカーの で、「主+副」を選ぶと「主」音声が聞こ 音も出ます。えます。


> 右画面 / ● ● は合成された音声が 聞こえます。

接続するヘッドホン / イヤホンにより 音量・音質に差があります。

「右画面 / ● ● 」側の端子について

- ●1画面のときは単独で音量調整ができます。
- ●2画面のときは右画面の音声になり、 単独で音量調整ができます。





パソコンを接続(© 21ページ) (音声入力はビデオ入力3と共用)

ビデオカメラやテレビゲーム機を接続(ビデオ入力3) (電22ページ)


(お知らせ)

●操作できなくなった場合は...

受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体の電源ボタンで、一度電源を切り、再度入れてください。

●イラストはTH-42PX10をモデルに作成しています。(TH-50PX10はデザインが一部異なりますが、操作方法は同じです。)

背面端子部




回線接続端子 -

(<u>©</u> C編:65ページ) 電話回線を接続する 端子です。 D4映像端子について

D1映像、D2映像、D3映像、D4映像のいずれかの 出力端子のある映像機器を接続します。

D4映像端子は750p(720p)1125i(1080i) 525p(480p)525i(480i)の各信号に対応しています。



デジタル音声出力(光)端子 (『蒼 C編:71ページ)


デジタル音声の光出力端子です。 , 使用する場合はカバーを外して光角、 型端子用ケーブル(別売)を接続し 、てください。

Irシステム端子

付属のIrシステムケーブルユニットを接続するとビデオデッキに対し、 録画するためのリモコン信号が出力できる端子です。使用できるビデ オデッキメーカーについてはC編: 66ページをご覧ください。

接続端子の形状

- M3ジャックヘッドホン / イヤホン、Irシステムの各端子
- ピンジャック ……モニター出力、ビデオ入力の各映像、音声端子 とコンポーネント(色差)ビデオ入力の音声端子
- S映像モニター出力、ビデオ入力のS2映像の端子
- F型接栓BS・110度CS-IF入力、VHF / UHF入力の各端子
- D4映像コンポーネント(色差)ビデオ入力1・2の各端子




本機で受信できるテレビ放送と、ビデオ入力1~3や i.LINK端子に接続した各機器の映像と音声およびコンポーネント(色差)ビデオ入力1~2の音声の信号を出力します。ただしご希望の入力をモニター出力させない設定ができます。(『全 C編:40ページ)

- コンポーネント(色差)ビデオ入力1~2の映像信号 は出力しません。
- 予約録画中は、その予約録画のチャンネルの映像・ 音声を出力します。
- ●「S2映像」端子はビデオ入力1~3の「S2映像」に入力した信号や、衛星デジタル放送の信号を出力します。 (地上波放送は出力しません。)

衛星アンテナ線を接続 (☞C編:62、63ページ) ┃

BS·110度CS





(lacksquare)



アンテナ線を接続 (*©*育 C編:62、63 ページ)

_______ビデオなどの映像機器を接続 (✍️ C編:67ページ) i.LINK端子

i.LINK対応機器を接続する端子です。

本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキとハードディスクビデオレコーダーです。 S200は最大データ転送速度を表しており、本機は最大で約200Mbpsのデータ転送が行えます。

(CTA編:60ページ)

■コンポーネント(色差)ビデオ 入力の接続について

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号(緑系は3つの信号から自動算出)に分け、それぞれの専用回路で信号処理後、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽しみになれます。

(お知らせ)

コンポーネント(色差)ビデオ入力について

- ●入力信号は750p(720p) 1125i(1080i) 525p(480p) 525i(480i)の各信号に対応しています。
- ●525i(480i)信号は、機器によって、「Y、PB、PR」「Y、CB、CRJ、「Y、B-Y、R-Y」と表示されています。
- ●接続する各機器の取扱説明書もご覧ください。

(お知らせ)

●S2映像端子の機能について

S映像、S1映像にも対応します。(音声コードは同時に接続してください。)

[']S映像......良い画質を得るため映像信号を輝度信号と色信号に分離したもの。

S1映像 …S映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオなどからの縦長映像は「フル」画面になります。 、S2映像 …S映像とS1映像機能に加え、ワイドクリアビジョン映像の場合は「ワイド」画面になります。

- ●接続端子の優先について
- 「S2映像」と「映像」端子は「S2映像」が優先します。(同時接続時)
- ●ID-1検出機能について

ビデオ入力1~3の「映像」端子やS2映像端子、およびコンポーネント(色差)ビデオ入力(525i又は525p信号)に ID-1対応機器を接続したとき、ID-1検出が働くと、縦長映像は「フル」画面に、横長映像は「ワイド」画面になります。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

元の画面

3




2 見たいチャンネルを選ぶ

3申申申して、お好みの音量にする


お知らせ

- ●電源を切っても…チャンネルや音量などは記憶されます。
- ●音量を下げると… 消費電力や大音量時に増加する歪を押えます。
- ●地上波受信中にチャンネル **ハ** ▼ボタンを押すと… 地上波チャンネルを順送り選局します。



- ●モノラル音声の場合は「左」の端子に接続してください。左右スピーカーから同じ音声が出力されます。
- ●パソコンの接続はC編:70ページをご覧ください。
- ●静止画を長時間映すと、プラズマディスプレイパネルに映像の焼き付き(残像現象)を起こす恐れがあります。
- ●パソコンを接続してリモコンの「メニュー」ボタンを押すと、英語メニュー表示します。メニューからご希望の項目を選び、調整・設定をするときや、音量の調整、画面モードの表示の設定なども英語表示になります。

まず、接続を確認する



電源

テレビをつける

2 入力切換

押すごとに 切換わります。

(入力スキップ機能) ● 接続していない入力先も 切換えるときは

(©電C編:35ページ)

接続していない入力先には

切換わりません。

は、現在選択されているi.LINK接続機器の番号が表示されます。(『全音 A編:76ページ)

接続機器を 操作します。

お知らせ

- S映像をS2端子に入力した場合は、「S-ビデオ」の表示をします。
- 接続に合わせてビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力の表示を書換えることができます。 (『全音 C編: 78ページ)
- ●本体の放送 / 入力切換ボタン操作時は テレビ放送 が「地上波」「BS」「CS1」「CS2」の順に切換わります。
- ブラウン管の走査を利用した電子銃による光線銃などのゲーム機器はプラズマディスプレイの構造上、使用できません。





例 D-VHSビデオデッキの場合






押して、 テレビをつける

2



何回か押して、 操作したい機器の パネルを表示させる



機器操作パネルを消したいときは

戻る ボタンを押す

機器操作パネルのさらに詳しい説明やハードディスクビデオレコーダー、 DVDホームシアターサウンドシステムについては




この冊子(A編)の 61ページを ご覧ください。

お知らせ

● D-VHSビデオデッキやハードディスクレコーダー、DVDホームシアターサウンドシステムを、機器操作パネルで操作する場合、i.LINK端子への接続(CTC)によら8ページ)と、i.LINK接続設定(CTC)A編:66ページ)が必要です。

見レビを

衛星(BS/110度CS)デジタル放送を楽しむ



プリセット選局

本機では、あらかじめ (1) ~ (0) ボタンにチャンネルを設定(プリセット)しています。 直接 (1) ~ (0) ボタンを押すと、設定されているチャンネルを簡単に選局できます。 例 (1) に設定されているBSデジタルのNHK(BS1)を選局する場合






押して、 テレビをつける

2



押して、 放送を「BS」に 切換える




押すごとに切換わります。





選んだ番組によって、 以降の操作が異なります。



● 視聴制限の対象になる番組を選んだとき (© A編:31ページ参照)





押して、 お好みの音量にする

(お知らせ)

● プリセットされているチャンネルは変更ができます。(©(TC編: 54ページ参照)



通信衛星 (Communication Satellite)を使って行う放送で、ニュース・映画・スポーツ・音楽などの 専門チャンネルをメインにした放送です。

<お問い合わせ先>

プラットワン・カスタマーセンター

0570-001-012(ナビダイヤル) (携帯電話・PHSからはご利用になれません。) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

スカパー!2カスタマーセンター

0570 - 088 - 222 (ナビダイヤル) (または、045-339-0002)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

順送りして選ぶ(アップダウン選局)



+

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

NHK 2 BS 朝 BS 75 BS 75

元の画面

SUDE

Panasonic

入力切換

NHK1

BS B F J

*

衛星デジタル受信中にチャンネルボタンを押すと衛星チャンネルを順送りします。 (BSのときはBS、CS1のときはCS1、CS2はCS2だけで順送りします。)

選んだチャンネルで放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき(*図* A編:20ページ)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(Caracal A編:31ページ)

工場出荷時のプロセット設定(放送局名は宝際の表示と異なる場合があります。)

| 上场 | <u> </u> | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------|--|-----------|----------|--------------------|--|
| BSデジタル放送 | | | | CS1デジタル放送 | | | |
| 1 | 101チャンネル | NHK1 (NHK BS1) | | 1 | 001チャンネル | スペーステリア (プロモCH) | |
| 2 | 102チャンネル | NHK2 (NHK BS2) | | 2 | 999チャンネル | 日本ビ - エス放送 | |
| 3 | 103チャンネル | NHKh (NHK ハイビジョン) | | 3 | 963チャンネル | 日本メディアーク | |
| 4 | 141チャンネル | BS日テレ | | 4 | 011チャンネル | シ - エス日本 | |
| 5 | 151チャンネル | BS朝日 | | 5 | 055チャンネル | イーピー放送 | |
| 6 | 161チャンネル | BS-i | | 6 | 900チャンネル | メガポート放送 | |
| 7 | 171チャンネル | BSJ (BSジャパン) | | 7 | 700チャンネル | スペーステリア | |
| 8 | 181チャンネル | BSフジ | | 8 | チャンネル | | |
| 9 | 191チャンネル | WOW (wowow) | | 9 | 090チャンネル | CS-WOWOW | |
| 0 | 200チャンネル | スター (スター・チャンネル) | | 0 | チャンネル | | |
| | 200チャンネル | | | | ナヤンイル | | |

| | | | ゚゙ジタル放送 |
|--|---|----------|----------------------------|
| | 1 | 100チャンネル | マルチチャンネル エンターテイメント |
| | 2 | 110チャンネル | シーエス・ワンテン |
| | 3 | 123チャンネル | シーエス映画放送 |
| | 4 | 128チャンネル | ハリウッドムービーズ |
| | 5 | 250チャンネル | アクティブ・スポーツ・ ブロードキャスティング |
| | 6 | 160チャンネル | シー・ティ・ビー・エス |
| | 7 | 170チャンネル | インタラクティーヴィ |
| | 8 | 182チャンネル | サテライト・サービス |
| | 9 | 194チャンネル | シーエス九州 |
| | 0 | 190チャンネル | 阪急電鉄 |
| | | | (2003年2月現在) |

(お知らせ)


アップダウン選局は...

●「衛星デジタル設定」画面の選局対象の設定により順 送りするチャンネルが異なります。なお、順送りする チャンネルがない場合は選局できません。選局対象の 設定についてはA編:26ページをご覧ください。

衛星デジタル放送を録画されるときは...

- 録画予約をしてください。(『② A編:44ページ)
- ご覧中の番組を予約する場合も録画予約をしてくだ さい。録画予約の操作をしませんと違ったチャンネ ルの番組が録画される場合があります。

衛星(BS/110度CS)デジタル放送を楽しむ



お知らせ

● チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内につづきの番号を押さなかったときは、選局動作をしません。

お好み選局

出荷時にあらかじめ設定されているプリセットチャンネル(© 25ページ)や、A編15ページで設定したチャンネルを簡単に呼び出せます。

例 BSデジタルチャンネル番号181を選局する場合



押して、 放送を「BS」に 切換える




2




押して、 「お好み選局」 画面を出す

押すごとに ページを戻す ページが切 ときは**※** ボタン 換わります。 を押す (全3ページ)



3




チャンネル を選び、

中央の 決定ボタン を押す

● ① ~ ⑨ボタンで直接選ぶ こともできます。

戻りかた

- ●1ページ目で
- 🛊 押すと
- 「お好み選局」画面が消える
- 元の画面 押すとテレビ画面に戻る




例 8 「181」を選ぶ

お知らせ

●「お好み選局」画面は、BSを見ているときはBS、CS1を見ているときはCS1、CS2のときはCS2の「お好み選局」画面が表示されます。


SDメモリーカードで画像や音楽を 楽しむ





押して、 テレビをつける


SDメモリーカードを入れる



カードの表面(ラベル面)を上にして、挿入してください。



SDメモリーカードを挿入すると 自動的に「SDカード」画面 が表示されます。






3 押して、 項目を選び、

押す

Q₩ SD静止画再生 ♬♪ SD音楽再生 □P SDカードに記録されている画像を見ることができます。 画像のマルチ表示、シングル表示、スライド表示の機能 があります。 画像を見る場合は SD静止画再生 を選ぶ

音楽を聞く場合は SD音楽再生 を選ぶ

●SDメモリーカードに画像データや音楽データが 記録されていない場合は選択できません。




「マルチ表示」画面

SD静止画再生

●画像の表示方法には、他に2つあります。 「シングル表示」… 〇一青ボタンを押す 「スライド表示」… 一 赤ボタンを押す

SD音楽再生



▲▼◀▶ボタンで▶ を選び、

ボタンを押せば音楽の再生が 始まります。

SDメモリーカードの抜きかた



SDメモリーカードを奥に押して指をはなす。 必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。 読み込み中に抜くとデータが破壊されることがあります。

画面を消したいときは

元の画面ボタンを押す

SDメモリーカードの さらに詳しい説明は



この冊子(A編)の 78~85ページを ご覧ください。


お願い


●SDメモリーカードからデータを読み込み中は、画面左下に「 アクセス中」が表示されます。 このときにSDメモリーカードは抜かないでください。データが破壊される場合があります。

- ●「入」にすると、テレビ放送が終了して電波が来なくなったときなど、約10分後自動的に電源を「切」にします。 「無操作自動オフ」
- ●「入」にすると最後の操作から約3時間以上、リモコンや本体操作部で操作をしなかったとき、自動的に電源を「切」にします。


まず

14ページの手順で「その他の設定」画面にする。





電源テャンネル 音量 $[\Lambda]$ 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ---- BS/110度CSデジタル -NHK1
BS 87
BS J
7 **(6)** wow 9 お好み選局 チャンネル番号入 放送切換 テレビ ラジオ 独データ 元の画面 SUIDE **Panasonic** テレビ



お知らせ

- 無操作自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無操作自動 オフが働きました」と約10秒間表示します。
- 無信号自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無信号自動 オフが働きました」と約10秒間表示します。
- ビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力時も、映像がなくなると無信号自動 オフが働きます。ただし、衛星デジタル放送受信時や、ビデオなどがブルーバック 画面のときは働きません。
- パソコン入力時は、無信号自動オフおよび無操作自動オフは働きません。

30

で電源が切れると...

なります。

停電が回復後オフタイマーは解除さ れ、リモコンで電源を切った状態に

2画面にすると右画面で他のチャンネルの検索をしたり、 ビデオの録画状態をチェックしたりできます。







2画面ノーマル





押す

(前回選んでいた画面になります)

例 2画面ノーマルのとき

1画面に戻すとき

2画面

を押す

2画面にしたあと

画面モードを選ぼう



押すごとに切換わる





2画面フル

2画面ノーマル

PoutP

画面の左右を入換えるときは




押すごとに 入換わる

|例||2画面ノーマルのとき









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ----- BS/110度CSデジタル ---NHK 2
BS \$\frac{1}{2}\$
BS \$\frac{1}{2}\$
BS 75
BS NHKh 3 BS-i 6 WOW 9 お好み選局 BS B T L B S J T T

電源 チャンネル 音量

 $\left[\mathbf{\Lambda} \right]$

十 音声切射

(#) チャンネル番号入力

テレビ ラジオ 独データ

(お知らせ)

● 右画面操作中に10秒以上、右画面の操作が 無くても右画面操作モードを抜けないように することもできます。

(『宣 C編:38ページ)

「2画面フル」「2画面ノーマル」 「PoutP」のとき

右画面のチャンネルを変える



押す



例 2画面ノーマルの とき



図 の表示が ある間(約10秒間)に チャンネル ボタンを押す



例 5チャンネルに する

ビデオなどを見るときは



図 の表示が ある間に 押して、 切換える




左画面のチャンネルは 1画面のときと同様にチャンネルボタン で直接選べます。

お知らせ

- PC (パソコン)画面のときは、2画面になりません。
- 背面の「モニター出力」からは左画面が出力されます。
- 2画面が左右別々の回路で処理を行うため、音質や映像の鮮明さに若干の差があります。
- ●電源を「切」「入」すると、2画面は取り消されます。
- 右画面の音声は右側のイヤホンをご利用ください。
- ●左右同じ映像は映せません。
- 衛星デジタル放送同士、i.LINK接続機器同士、または衛星デジタル放送とi.LINK接続機器を組み合わせての2画面
- テレビゲームを2画面で見るときは、テレビゲームを右画面にしてください。(映像の乱れを防ぐため)

32





2.35

●ビスタビジョンサイズ ●シネマビジョンサイズ

●一部の衛星デジタル放送

自動で拡大画面にする場合

画面モード

1回押すと

「セルフワイド」になり

自動的に拡大画面になります。

●本体のボタンでも操作できます。


セルフワイド

シネマビジョンサイズの映像

普通の映像(4:3)や横に 長い映像(16:9、5:3) のとき



C編:36ページで設定した 「ジャスト」画面か、 「ノーマル」画面に。



ワイド

ED2信号を検出すると自動的に「ワイド」画面になります。 (ご) C編:31ページ)

現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦 比16:9)の両立性を確保しつつ、映像の高画質化を目的 としたものです。本機は自動的に画面を拡大する回路を内 蔵しています。

「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると「ワイド」には なりません。(再度「ワイド」にするときは、画面モードボタンを1回押す。)

(お知らせ)

コマーシャルのときなど画面サイズが変わって見づらく思われるとき (映像の比率が短い時間で変わるため)

- ●画面モードボタンでご希望の拡大画面をお選びください。
- ゲームソフトで画面が欠けるとき
- ●画面モードボタンで「フル」か「ノーマル」に。(© 35ページ)

接続端子「S2映像」からS1またはS2映像を入力するとS1映像は「フル」、S2映像は「ワイド」になります。

●ID-1検出をしたときも、画面サイズが切換わります。(©産 C編:30ページ)

電源がチャンネル 音量 音声切擦 + $[\Lambda]$ 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BS/110度CSデジタル --NHK 2 BS 朝 BS 79 BS 79 BS-1 wow 9 (O) チャンネル番号入力 デレビ ラジオ 独データ 元の画面 ●面モート 2画面 左右入換 右画面操作

映像に合わせて拡大画面を選ぶ場合

画面モード

長

押すごとに画面モードが切換わります。

セルフワイド → ノーマル → ジャスト ズーム

●本体のボタンでも操作できます。

映像 画面モード ノーマル ーマル に切換える ジャスト



横に広がり、 違和感の少ない 映像に

拡大画面

に切換える



に切換える

画面いっぱいに 映像を拡大

普通の映像(4:3)

そのまま

フル

に切換える

横に広がり、 正常な映像に

(お知らせ)

縦

- ●画面モードは地上波放送、衛星デジタル放送(またはD-VHS),ビデオ1~3・色差ビデオ1~2・パソコンごとに
- ●525p(480p)放送のときは「ノーマル」、「ジャスト」、「ズーム」、「フル」の切換えになります。
- ●750p(720p)放送、1125i(1080i)放送のときは「フル」に固定されます。
- ●接続端子「S2映像」からS1またはS2映像を入力するとS1映像は「フル」、S2映像は「ワイド」になります。
- ●ID-1検出をしたときも、画面サイズが切換わります。(©産 C編:30ページ)

使 拡 大 声 面 0




押して、 調整したい 画面モードにする

2



押して、 「メニュー画面」を出し

3




押して、「画面位置・サイズ」 を選び、

中央の決定ボタンを押す



例「ズーム」画面の 場合



- ご注意●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を 備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率 と異なるモードを選択されますと、オリジナル の映像とは見え方に差が出ます。この点にご留 意の上、画面モードをお選びください。
 - ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させるこ とを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能(ズーム等)を利用して、

画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作 権法上で保護されている著作者の権利を侵害す る恐れがありますので、ご注意願います。


●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を ズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイ ドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になる と、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して 見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな 映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

お知らせ

- ●本機背面の「モニター出力」端子からの信号は画面サイズや位置を調整しても変わりません。
- ●画面モードが「フル」(1125i映像以外)のときは調整できません。


画面の幅を切換える

ノーマル 画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)



押すと、狭まります。 (サイズ「2」)


抻すと、広がります。 (サイズ「1」)




(サイズ「21) |ジャスト| 画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)

押すと映像を左右に縮小 します。(サイズ「1」)


押すと映像を左右に拡大 します。(サイズ「2」)





(サイズ「2」)









画面の縦サイズを変える

ズーム 画面または1125i映像のとき





押すと、上下を縮小します。 (最小1)

抻すと、拡大します。 (最大15)

1125i映像のときは、サイズ「1」、サイズ「2」の

切換えになります。(下部をほぼ基として上部が変化)





- ●標準に戻すとき
- ●「メニュー 画面に戻るとき
- ●調整が終わったら




画面外にはみ出た映像を見る

ズーム ・ジャスト 画面、およびワイドクリアビジョン映像のとき

押すと、映像が上がります。

押すと、映像が下がります。

●上下の調整は、「ズーム」およびワイドクリアビジョン映像では、 連続変化し、「ジャスト」では、上下各1段階です。



●標準に戻すとき



●「メニュー」画面に戻るとき



●調整が終わったら



36

まず、メニュー画面を出す

① を押して、 PC画面にする。

ZOOM

② を押して調整/ 設定したい画面にする。

FULL

PC MENU PICTURE POS. / SIZE

③ 季を押して「PC

MENU」を出す。

PC MENU画面の説明 PC MENU パソコン画面の濃淡が調整 可能 / 専門的な細かな調整 **PICTURE** も可能です。 PICTURE POS. / SIZE パソコン画面の位置、サイズ が調整可能 SOUND 音質が調整可能 SIGNAL パソコンの映像信号(同期信 号)に合わせた設定が可能

●39~41ページの各調整、設定はこの「PC MENU」を出した状態から




(お知らせ)

行ってください。

- ●調整、設定内容は電源を「切」、「入」しても記憶して
- ●調整画面を出したまま、約1分以上、次の操作をし ない場合は表示が消えます。
- ●各調整レベルを標準値に戻すには「NORMALIZE」 を選び、 を押します。
- ●調整や設定を終了後、調整/設定画面を消すには 再度 グランを押します。
- ●画面に何も映っていない(無信号)状態では調整不 可能です。

表示画面の説明



最適な映像を選ぶ (映像メニュー < PICTURE MENU >)

①「PC MENU」から▲▼ ②▲か▼を押して、 を押して、「PICTURE」 < PICTURE MENU > を選び、 を押す。 を選び、

③ ◀か▶を押して、 ご希望の映像メニュー を決める

> STANDARD標準の明るさ DYNAMIC .明暗がはっきりした メリハリのある画面 CINEMA少し暗めの画面

(「PICTURE」画面になる) NORMALIZE NORMAL DE PICTURE MENU


お好みの画質に調整する

①「PC MENU」から▲▼ ② ▲か▼を押して、 を押して、「PICTURE」 調整したい項目を選ぶ。 調整する。 を選び、 を押す。

(「PICTURE」画面になる)

| PICTURE | |
|-------------------|--------------------|
| NORMALIZE NOR | MAL |
| PICTURE MENU | |
| PICTURE | |
| BRIGHTNESS | |
| SHARPNESS | |
| COLOR TEMP | √ INORMALID |
| ADVANCED SETTINGS | |
| | |

③ ◀か▶を押して、



(調整中の画面)

お知らせ

● 「ADVANCED SETTINGS」を 「OFF」にすると テクニカル調整の 内容は反映されません。

テクニカル調整…一層きめ細かな調整をする

①上記の手順③で ^r ADVANCED SETTINGS ₁を 「ON」にする。

| O PICTURE | |
|--------------------|-------------------|
| NORMALIZE NORMA | AL |
| PICTURE MENU | √[STANDARD] |
| PICTURE | |
| BRIGHTNESS | |
| SHARPNESS | |
| COLOR TEMP | √ [NORMAL] |
| (ADVANCED SETTINGS | |
| | |
| | |

② ▼を押して、 ^r ADVANCED SETTINGS」の表示 しになる。

| (10.88. | |
|-------------------|-----------|
| ADVANCED SETTINGS | |
| NORMALIZE NORMAL | |
| W/B HIGH R | \supset |
| W/B HIGH B | DΙ |
| W/B LOW R | \supset |
| W/B LOW B □ Δ | \supset |
| GAMMA 4 22 | D |
| | |

さらに▲か▼を押して 調整したい項目を選び、

③ ◀か▶を押して、 調整する。

●「画質の調整」画面に 戻すとき ▲▼で

「NORMALIZE」より 上、または「GAMMA」 より下を選ぶ。

▼マークが出ます。

| 項目 | 調 | 整範 | 囲 | 内容 |
|-------------|------------|---------------|---------|---------------------------|
| W/B HIGH R | 20(毎泪所 | = 古 \ こ 2 ∩ | (人名冯安廷) | 赤色の明るい部分の色温度を調整します |
| [Rドライブ] | -30(巴温) | を同り~30 | (色温度低) | |
| W/B HIGH B | 20(毎泪所 | 手作 ト・20 | (| まのの明るい部分の色温度を調整します |
| [Bドライブ] | -30(巴温) | ₹11.() ~ 3 U | (巴温及同) | 青色の明るい部分の色温度を調整します |
| W/B LOW R | 20(毎温度 | ま合く つり | (名识庇任) | |
| [Rカットオフ] | -30(巴温) | を同 / ~ 30 | (色温度低) | 赤色の暗い部分の色温度を調整します |
| W/B LOW B | 20(会温度 | = 低 \ 2 0 | 、(在沿库市) | 青色の暗い部分の色温度を調整します |
| [B カットオフ] | -30 (色温度低) | ₹11.k) ~ 3 U | (巴温及同) | 月巴の昭11部カの巴温及を調整しま 9 |
| GAMMA | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 明るさ感を調整します |
| [ガンマ] | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 通常は「2.2」でご使用ください |

電源
チャンネル 音量

- 地上波 -

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

SUDE

Panasonic テレビ


チャンネル番号入

入力切換

音声切換

+

●38ページの要領で「PC MENU」 を出してください。




画面の位置や大きさ(サイズ)の調整

て、「PICTURE POS./SIZE」 を選び、一を押す。

①「PC MENU」から▲▼を押し ② ▲か▼を押して、 ③ ◀か▶を押して、 調整したい項目を 見やすいように 選び、 調整する。


(「PICTURE POS./SIZE i画面 にかる)

| 10.00) | |
|-------------------|-----------|
| PICTURE POS./SIZE | |
| NORMALIZE NORMAL | |
| ☐ H-POS | \supset |
| H-SIZE Å | \supset |
| □ V-POS ∴ | \Box |
| ■ V-SIZE | \supset |
| - CLOCK PHASE ∆ | 5 |
| | |
| | |



クロック位相合わせ

パソコンの信号によっては画面に輪郭のにじみやぼけが発生することがあります。 ①「PC MENU」から▲▼を押し
② ▲か▼を押して、
③ ◆か▶を押して、 て、「PICTURE POS./SIZE」 ^r CLOCK 見やすいように を選び、🎢 を押す。 PHASE」を選び、する。



最適な音質を選ぶ(音声メニュー < AUDIO MENU >)

①「PC MENU」から▲▼ ②▲か▼を押して、 を選び、一を押す。

を押して、「SOUND」 「AUDIO MENU」を選 び、

③ ◀か▶を押して、ご希望の音声メニューを選ぶ。

....送られてくるそのま AUDIO MENU まの音。

.聞きとりにくい小さ な音や急な大きな音 も聞きやすい音量に 自動調整します。 音量ボタンで調整し

た数字はそのまま。


お好みの音質に調整する

①「PC MENU」から▲▼ ②▲か▼を押して、 を押して、「SOUND」 を選び、 を押す。

調整したい項目を選び、

③ ◀か▶を押して、調整する。 お好みの音声に調整できる項目は、次の3つです。





コンサートホールの臨場感を楽しむ

を押して、「SOUND」 を選び、🌋 を押す。

①「PC MENU」から▲▼ ②▲か▼を押して、 「SURROUND」を選 び、

③▶を押して、「ON」にする。

(「OFF」… **⋖**を押す。)

□ OFF D通常の音声で聞く。 SURROUND

●サラウンドの設定は音声メニュー(AUDIO MENU) の「STANDARD」、「AUTO」ごとに記憶します。

ON Gパソコンが" SYNC ON G "

の場合、この表示に。

ON ……臨場感のある音声で聞く。

③ ◀か▶を押して、調整・設定する。

パソコン画面を安定させる

①「PC MENU」から▲▼ ②▲か▼を押して、 を押して、「SIGNAL」 項目を選び、 を選び、🏲 を押す。



現在接続しているパソコン・ 信号の周波数を表示します。

- ●H-freq. 水平走査周波数(kHz)
- V-freq. 垂直走查周波数(Hz)

まず、「画質の調整」画面にする

●14ページの手順で「メニュー」 画面にしたあと、次の操作をして ください


「画質の調整」画面

──①「画質の調整」 を選び

_②押す


最適な映像メニューを選ぶ

映像ソフトの明るさや、部屋の明るさに合った 最適映像で楽しめます。



「映像メニュー」 の項目を選び、 押して 選択する








「映像メニュー」の内容をお好みの画質に調整したいとき

42ページの手順で調整したい「映像メニュー」を選ぶ



映像メニュー スタンダード

テクニカル オフ オン

ピクチャー

黒レベル

鱼の濃さ

シャープネス

色あい

色温度

2 お好みに調整する 一押して、項目を選択する 一押して、調整する

項目

ピクチャー 部屋の明るさに合わせた 濃淡、明るさに

無レベル 夜の画面や髪の毛などを見やすく

色の濃さかや、うすめの色に

色あい 肌色をきれいに

シャープネス シャープな映像に

色温度

お好みの色調に (低:暖色、高:寒色)

設定を標準に戻したいときは

で 標準に戻す を選び () を押す。

設定が終わったら (メニュー)

●「画質の調整」画面は 「テクニカル」を「オン」 にすると2ページ構成に なります。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

(テクニカル)

映像メニュー「スタンダード」 「シネマ」のとき、テクニカル 「オフ」「オン」が切換わります。

テクニカル オフ オン

さらにきめ細かく、プロ級に調整した映像がご覧になれます。 (*ご* 44ページ)

テクニカル オフ オン

今選んでいる映像メニューの 画質になります。

お知らせ

- 調整値は色差(又は衛星デジタル)の525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)、それ以外の映像ごとに、さらに映像メニュー(スタンダード、シネマ、ダイナミック)ごとに記憶します。
- ●「ピクチャー」を明るい映像で上げても変化しません。また暗い映像で下げても変化しません。

画質の調整

画質をプロ級に調整しよう

映像メニューが「スタンダード」か「シネマ」のときのみ調整ができます。

ー層きめ細かな調整をする(テゥニカル調整)






43ページの手順 で「テクニカル」 を「オン」にする

| 画質の調整 | | 標準 1/2 |
|----------|--------|---------|
| FIB | 映像メニュー | スタンダード |
| RIT | ピクチャー | 0 |
| | 黒レベル | 0 - |
| | 色の濃さ | 0 |
| 設定 項目 選択 | 色あい | 0 - + + |
| 一定の | シャープネス | 0 |
| 元の一 | 色温度 | 低 中 高 |
| 阿田 | テクニカル | オフオン |





押して、 2/2ページ目の 画面にする








押して、 各項目を選び

例 Bドライブを 選んだとき

| 画質の調整 | | 標準 2/2 |
|-------------|--------|--------|
| FIB | 黒伸長 | 0 |
| R | Rドライブ | 0 |
| Щ | Bドライブ | |
| | Rカットオフ | 200 |
| 設定 項目 変更 選択 | Bカットオフ | 11.0 |
| | ガンマ補正 | 強 |
| 元の画面 | | |
| | | |



押して、 調整する





●「画質の調整」画面に戻すとき

で「標準」/「標準に戻す」より上、 または「Bカットオフ」より下を選ぶ

● 標準に戻すとき





| 項目 | 調整範囲 | 内 容 |
|--------|--------------------|----------------------------|
| 黒 伸 長 | 0 (補正無し)~15(補正強) | 中間より暗い部分の階調の変化を調整します。 |
| Rドライブ | -30(色温度高)~30(色温度低) | 赤色の明るい部分の色温度を調整します。 |
| Bドライブ | -30(色温度低)~30(色温度高) | 青色の明るい部分の色温度を調整します。 |
| Rカットオフ | -30(色温度高)~30(色温度低) | 赤色の暗い部分の色温度を調整します。 |
| Bカットオフ | -30(色温度低)~30(色温度高) | 青色の暗い部分の色温度を調整します。 |
| ガンマ補正 | 強中弱 | 明るさ感を調整します。通常は「中」でご使用ください。 |

映像のざらつき感を少なくする「NR」 ビデオなどの映像が不自然に見えるとき「3次元Y/C分離」

電源
チャンネル 音量

1 2 3

4 5 6

(10) (<mark>1</mark>1) (12)

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

GSUIDE

Panasonic

BS-1


wow 9

お好み選局

NHK1 BSBFL BSJ

1

まず、14ページの手順で「その他の設定」画面にする。



(お知らせ)

- ●「NR」は衛星デジタル放送やコンポーネント(色差)ビデオ入力で525P、750P、1125i信号のときは働きま
- ●「3次元 Y / C分離」は衛星デジタル放送、D-VHS、HDR、コンポーネント(色差)ビデオ1~2のときは選べま せん。

最適な音質を選ぼう

まず、「音声の調整」画面にする

14ページの手順で「メニュー」 画面にしたあと、次の操作をして ください

①「音声の調整」 を選び ②押す

「音声の調整」画面

音声の調整



音声メニュー スタンダード

最適な音声メニューを選ぶ

を選び、

「音声メニュー」

押して 選択する

小さな音・大きな音を聞きやすい オート 音量に自動調整

送られてくるそのままの音

トレブル

バランス

サラウンド

イコライザー

右イヤホン音量 16

ダイナミック

スタンダード

メリハリ感を強調した音に

少し聞こえにくく なったと思われる 高齢の方へのおす すめ機能です

音の高域部分(4kHz付近)を 強調

パソコン入力画面のときは「オート」か「スタンダード」 の選択になります。

設定が終わったら メニュー



(お知らせ)

● 音声メニュー(オート、快聴)は聞きとりにくい小さな音や、急な大きな音も 聞きやすい音量に自動調整します。(音量ボタンで調整した数字はそのまま。)



音声メニュー」の内容を**お好みの音質に調整したいとき**

- 46ページの手順で調整したい 「音声メニュー」を選ぶ
- お好みに調整する



例音声メニュー「スタンダード」のとき バス

低音を調整するとき トレブル 高音を調整するとき バランス

左右の音量を調整するとき



(イコライザー)

スピーカーの性能を最大限にします (ふだんは「オン」で)

設定を標準に戻したいときは

で 標準に戻す を選び を押す

サラウンド コンサートホールの臨場感を

楽しむとき 「サラウンド」を「オフ」から

切換えると

ステレオ音声やソフト再生のとき

サラウンド ワイド

モノラル音声のとき

サラウンドモノラル

になります

(右イヤホン音量)

本機前面端子部の「右画面 / ・・」 側の端子の音量調整ができます


設定が終わったら グニー



お知らせ

- ●「バス」「トレブル」「バランス」「サラウンド」は、音声メニューごとに記憶します。
- 2ヵ国語(二重)放送で「主+副」音声のときはサラウンドは「オフ」になります。
- ●「イコライザー」は「左画面 / ・」端子にヘッドホンを接続しているときは「オフ」になります。


音にしよう






衛星デジタル放送の音声信号を切換えるとき

番組により、音声の信号を切換えて楽しむことができます。 切換え可能な信号の内容は番組により異なります。 また切換えた信号が有料な場合もあります。



- 番組が複数の音声で放送されているとき、切換えができます。
- 切換えた音声が二重音声の場合は下図のように切換わります。

(例)音声1が二重音声の場合



二重音声について

二重音声には2種類あります。

- 二ヵ国語放送 主音声(日本語)と副音声(外国語) を選んで聞ける情報(主音声で外 国語、副音声で日本語が送信され る場合もあります。)
- 音声多重放送 主音声とは別の音声(副音声)を 選んで聞ける情報

お知らせ

● ステレオ放送は地上放送の場合のみ、モノラルに切換えができます。

2ヵ国語(二重)放送のとき

- 地上波(VHF / UHF)放送のとき、電源を「切」「入」すると「主」に戻ります。
- ◆ 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- 外部入力時は、接続機器側で切換えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHSビデオデッキでデジタル録画した 衛星デジタル放送の場合は本機で切換えてください。
- 右画面操作中に「音声切換」を押すことで、右画面の音声切換をすることができます。(地上波放送のみ)
- 地上波番組録画中は右画面の音声切換できません。ステレオ放送の時は「ステレオ」、2ヵ国語放送の時は 「主+副」になります。

(お知らせ)

● 有料番組を購入するときは、画面の表示に従って 操作してください。 音にしよう聞きやすい

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

| J V L IIX IZ VI | (VHF·UHF) | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| 症状 | 原 因 と 処 置 | ページ |
| 映像が揺れる映像が不鮮明 | アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオをご使用の場合はビデオの「テレビ / ビデオ」切換えが「テレビ」側に切換わっていますか? チャンネルの微調整は正しく調整されていますか? | - C編 62 - C編 28 |
| 画面にはん点が出た り、画面が揺れる | ● 自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響(妨害電波や誘導電磁波)を 受けていませんか? | - |
| 映像が2重3重に 見える | ● アンテナの方向がずれていませんか?● 山やビルからの反射電波を受けていませんか?● GRの設定が「オフ」になっていませんか? | - - C編 29 |
| 色模様が出たり、 色が消える | ●他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていませんか?本機の設置場所を変えると良化することもあります。 | - |
| ビデオで選局すると 一瞬横縦に黒い帯が出る | ●チャンネルが切換わるときに発生するノイズです。故障ではありません。 | - |
| あるチャンネルだけ 映りが悪い | ●チャンネルの微調整は、正しいですか? | C編 28 |
| 電源が入らない | ■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?● リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか? | C編 5 20 |
| リモコンが 操作できない | ■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?●リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?●本機専用リモコンを使用していますか?(他のリモコンでは動作しません。) | C編 4 - |
| 時々、「ピシッ」と 音がする | ●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。 | - |
| セルフワイドのとき 画面のサイズが時々 変わる | ソフトによっては自動的に「ズーム」になる場合でも最初暗いシーンのときは、しばらく「ズーム」にならない場合があります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは「ズーム」になる場合があります。 CM映像のとき画面サイズが変わり、見づらいときは画面モードを切換えてご覧ください。 | - 34 35 |
| 画面の上下に映像の ない部分ができる | ■16:9より横長の映像ソフト(シネマサイズのソフトなど)のときは、 画面の上下に映像のない部分ができます。 | 35 |
| ズームにしたとき画 面の上または下が欠 ける | ●映像の画面位置調整をずらしたままになっていませんか? 画面位置の調整をしてください。 | 37 |

本機を使用しているとき

| 症 状 | 原 因 と 処 置 | ページ |
|-------------------------------|--|-----|
| 画面に光らない点がある | ●プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。 これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 | - |
| 残像が発生する | ● ビデオの静止画像などを長時間映したままにしておくと、焼付き(残像)が発生する場合があります。この場合、テレビ番組など、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。 | - |
| 内部から音がする | ■電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、 故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 | - |
| テレビ本体から「ヒュンヒュン」と音がする | 本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静かな環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。 排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので設置場所にご注意願います。 本機の内部温度が高くなると、冷却用ファンの回転を上げて、風量を多くします。 そのため風切り音が大きくなる場合があります。 | |
| テレビ本体の一部が 熱くなる | ●天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、品質、性能には異常ありませんので、あらかじめご了承ください。 | - |
| 映像が出るまでに 時間がかかる | 本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりますので、電源を入れたときやチャンネルを切換えたとき、映像が出るまでに少し時間がかかる場合があります。 | - |
| 4:3映像の両端の 暗い部分の明るさが 変わる | ●「サイドパネル設定」を「高」または「中」にして見ていると番組内容によっては両端部分の明るさが変化する場合があります。 故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 | - |

衛星デジタル放送のとき

症状

電源をオン(受像)に したときや選局操作し たときに「アンテナと の接続に不具合があり ます。接続をもう一度 確認してください。」 と表示が出る

映像も音も出ない

[]?

映像や音声が出なく なったり または時々出なくなる┕♪

映像が静止したり または時々静止する

有料放送の視聴が できない

原 因 と 処 置

●BS・110度CS-IF入力端子に接続されているアンテナのケーブル線内で芯

ページ

C編

62

C編

56

C編

56

C編

56

C編

64

C編

48

線と編組線が接触(タッチ)していませんか。 電源をオフにして、異常個所を調べ原因を取り除いてください。処置後 は電源をオン(受像)にしたときに「アンテナとの接続に不具合があり ます。…」と表示されないことを確認してください。

●「衛星アンテナ設定」で「アンテナ電源」の設定が間違っていませんか。 電源をオフにしてからBS・110度CS-IF入力端子に接続されているケー ブルを抜き、電源をオン(受像)にして「アンテナ電源」の設定を確認 してください。

●「衛星アンテナ設定」は正しく設定や調整ができていますか。 「衛星アンテナ設定」を正しく設定や調整してください。

●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか、またはアンテナ 線の劣化などが考えられます。

「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にアン テナを調整してください。 ●着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの

揺れなどが考えられます。 衛星放送は、雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアン テナに積ると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が止まった り、ひどい場合には、全く受信できなくなることがあります。

●B-CASカードは正しく挿入されていますか。 B-CASカードを正しく挿入してください。

天候の回復を待ってください。

●有料放送を視聴するための手続きはされていますか。 視聴契約手続きをしてください。

●電話回線の接続や設定は正しいですか。 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 症状

予約が実行されない

画面に「購入できませ んでした。」などが表 示され購入または予約「

ができない状態が続く

字幕や文字スーパー が出ない

本機から通信を行う と電話機やファクシ ミリに呼び出し音が 鳴る

原因と処置

●「視聴」で予約して、電源がオフ(または機能待機)になっていませんか。 「視聴」で予約した場合、電源をオフ(または機能待機)にしていると 予約が実行されません。

●電話回線が正しく接続されていますか。 電話回線を正しく接続してください。

●「電話設定」が間違っていませんか。 「電話設定」を正しく設定してください。

● B-CASカードが正しく挿入されていますか。 B-CASカードを正しく挿入してください。

●メニュー画面などが表示されていませんか。

メニューや操作説明画面などを消してください。

●衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されて いませんか。

衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」に設定して ください。

●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 字幕の場合、字幕のアイコン (シンボルマーク) が表示された番組を 視聴してください。

● 一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの 症状が出る場合があります。

付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器 (パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、 ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談くだ さい。

ページ

A編 44

C編

65 C編 48

C編 64

衛星デジタル放送のとき(つづき)

症 状

電話機にノイズ

(雑音)が入る

原 因 と 処 置

ページ

●一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの 症状が出る場合があります。

市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

ダウンロードを 行ったら、受信でき なくなった

● ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。

特定のチャンネルの 映像や音声が 出なくなったり、 または時々出なくなる ●本機と衛星アンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。

急に画質や音質が 少し悪くなった 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電 波が弱くても自動的に受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対 応放送では、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の 画質、音質に戻ります。

● 降雨対応放送になっていませんか。

110度CSデジタル 放送が受信できない ●本機と衛星アンテナを接続するとき、アンテナケーブルを直接接続しないでビデオデッキなどを通して接続していませんか。 直接接続するか、市販の分配器(110度CS対応品)などをご使用ください。

操作できなくなった場合は...

●受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体の電源ボタンで、 一度電源を切り、再度入れてください。

接続機器の操作をするとき

症状

lrシステムで

録画機器の録画予約ができない

原因と処置

● Irシステムケーブルは正しく設置できていますか。 Irシステムケーブルを正しく接続、設置してください。

●「Irシステム」の設定は正しいですか。
「Irシステム」の設定を正しく行ってください。

●録画機器は正しく準備できていますか。録画機器の電源や、ビデオカセットなどは必ず確認してください。

i.LINK対応機器が 操作できない ●本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか。 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダー合わせて2台とDVDホームシアターサウンドシステム1台までです。

●i.LINK接続設定で「使用する」に設定されていますか。 「使用しない」に設定していると操作できません。「使用する」に設定 してください。 A編 76

ページ

C編

66

C編

72

本機を使用していないとき

症状

テレビを使用して いないのに、内部から 「カチッ」と音がする

リモコンで電源を 「切」にしても、機能 待機ランプ「橙」が 点灯したまま 原 因 と 処 置

ペーシ

- 番組情報などを送受信するため、テレビ本体内部の回路が自動的に動作する音です。
- 予約録画した時など、予約に従いテレビ本体内部の回路が自動的に動作する音です。

● 有料番組の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、 自動的に機能待機状態(橙ランプが点灯)になる場合があります。

に使うためにテレビを上手

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって表示画面の情報をお知らせします。 主なアイコンとその内容は次のとおりです。

| | アイコン | 内容 | アイコン | 内 容 |
|-------|-----------------------|--|---------------|--|
| | テレビ | 衛星デジタルテレビ放送 (映像 + 音声) の番組 | ラジオ | 衛星ラジオ放送の番組 |
| | データ | 衛星データ放送の番組 | 臨時 | 臨時ニュースなど予定外の番組 |
| | ナロピ | 衛星デジタルテレビ放送(映像+音声) 番組で番組に合わせた衛星データ放送を 行っているテレビ連動データ放送の番組 | テレビ | 衛星デジタルテレビ放送(映像+音声) 番組で番組とは別の衛星データ放送を 行っている番組 |
| | +① ラジオ | 衛星ラジオ放送番組で番組に合わせた 衛星データ放送を行っているラジオ連 動データ放送の番組 | (i) ラジオ | 衛星ラジオ放送番組で番組とは別の 衛星データ放送を行っている番組 |
| | 信号 | 映像、音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組 | 16:9 1125i | 番組の映像信号情報 (上:アスペクト比、下:信号方式) |
| | 主 | 二重音声信号があり「主」を選択 している場合 | 副 | 二重音声信号があり「副」を選択 している場合 |
| 番 | モノラル | モノラル音声の番組 | 主+副 | 二重音声信号があり「主+副」を 選択している場合 |
| 番組情報関 | なば | ステレオ音声の番組 | 有料 | 有料の信号を含む番組 (ペイ・パー・ビュー番組) |
| 連 | デ ジタル XCOPY | デジタルコピーガードがかかって いる番組 | 無料 | 無料の番組 |
| | アナログ XCOPY | アナログコピーガードがかかって いる番組 | 弘力 | マルチビュー放送の番組 |
| | デジタル 1COPY | 1回のみデジタルコピーが可能な番組 | 字幕 | 番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報がふくまれている番組 |
| | デ ジタル ×出力 | i.LINK端子からデジタル信号を出力し ない番組 | <u>視聴</u> | 「視聴」で予約している番組 |
| | アナログ | モニター出力端子から映像・音声信号 を出力しない番組 | 録画 | 「録画」で予約している番組 |
| | | 本機が電話回線を使用中の場合 | 20,7~ | 視聴年齢制限がある番組(表示される 年齢は4~20才まであります) |
| | 予 | 予約している番組 | | |

| | アイコン | 内容 | アイコン | 内 容 |
|------------------|------------|--|--------------|---|
| メ リ ル ル | Y | お客様がまだ読まれていない メール(未読メール) | | お客様が既に読まれたメール (既読メール) |
| 視限聴関制連 | 4* | 視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組を選んだ場合に「暗証番号入力」画面へ 設定している視聴可能年齢が表示されます。 | 有料 | 一番組限度額の設定より高い金額の 番組を選んだ場合に「暗証番号入力」 画面へ表示されます。 |
| | <u>視聴</u> | 予約方式が「視聴」の予約 | 録画 | 予約方式が「録画」の予約 |
| 予約一 | 録画 Ir | 「連動予約」「タイマー予約」で設定 した「録画」の予約 | 録画 D-VHS | D-VHSビデオデッキで設定した 「録画」の予約 |
| 覧関連 | 録画 HDR | ハードディスクビデオレコーダーで 設定した「録画」の予約 | 録画 i.LINK | 外部のi-LINK機器から設定されて いる予約 |
| | 重複 | 予約時間が重なっており優先順位が 低い予約 | 変更 | 予約した番組が放送開始時間を変更 して予約が実行された番組 |
| | 済 | 予約の実行が予定通り終了した予約 | 済ル | 予約の実行に問題が起こった予約 |
| | 新 种 | 現在、予約を実行している予約 | ¥ | 有料の番組 (ペイ・パー・ビューの番組) |
| | リレー | イベントリレー予約が実行された予約 (<i>©</i> TA編:51ページ) | | |
| 電信話記 発録 | i.LINK | i.LINK接続した機器から本機を通じて 電話発信を行った | | |

● 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

| メッセージ | 内容 |
|--|---|
| 選局中です。しばらくお待ちください。 | 選局動作中です。 |
| 購入できませんでした。 | 購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(『全で編:48、65ページ) |
| 受信できません。 | 受信するための送信データが異常の場合に表示されます。 |
| 視聴できません。 | 有料番組を購入しなかった場合に表示されます。再度、購入操 作を行ってください。 |
| 現在、このチャンネルは放送を休止しています。 | 放送を休止しているチャンネルを選んでいます。 |
| 降雨対応放送に切り替わりました。 | 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放 送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が少し 悪くなります。また、番組表示もできない場合もあります。 |
| 緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。 | 緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして ください。 |
| B-CASカードを正しく挿入してください。 | B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。(『全音 C編:64ページ) |
| アンテナとの接続に不具合があります。接続 をもう一度確認してください。 | アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と 編組線が接触(タッチ)していないか、BSアンテナ設定でBS アンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。 (『含『C編:56、62ページ) |
| 受信できません。アンテナの設定や調整を 確認してください。 | アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで 受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを 選局しているため受信できません。 |
| 地上波番組表をご覧頂くためにはチャンネル 設定が必要です。これよりチャンネル設定を はじめます。 | チャンネル設定していなくて、地上波の番組データが未受信 の場合に、地上波番組表の操作をすると表示されます。 画面の指示に従って、チャンネルの設定をしてください。 |
| しばらくお待ちください。 | 番組表の表示準備中です。 |
| 地上波の番組データがありません。 | 地上波番組表のデータを受信できていない場合に表示されます。受信完了するまで、そのままテレビをご覧になるかリモコンで電源を切った状態で、しばらくお待ちください。 (最大で約半日程度かかる場合があります) |
| 時刻情報がありません。衛星アンテナが接続 されているか確認してください。 (TH-42PX10) | TH-42PX10は時間情報を衛星放送から取得しています。地上 波などアナログ放送やビデオ入力をプログラム予約する場合で も、衛星アンテナを接続してください。 |
| 時刻情報を取得中です。しばらくお待ちくだ さい。(TH-50PX10) | TH-50PX10は時間情報を衛星放送や地上波放送から取得しています。時刻情報を取得するまで、しばらくお待ちください。 |
| ホスト局がスキップに設定されているため 操作できません。 | ホスト局(地上波の番組データ送信局)をスキップ(飛び越し選局)に設定していると、番組表や番組内容が表示できません。 チャンネル設定でホスト局のスキップ設定を解除してください。 (『全音 C編:20ページ) |
| 視聴チャンネルがスキップに設定されている ため操作できません。 | スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定でスキップ設定を解除してください。(『全音 C編:20ページ) |
| このチャンネルは設定されていないため予約 できません。 | 地上波EPGで表示しているCMがお住まいの地域以外を対象にしたCM(受信設定してない放送局の番組CMなど)の場合に予約(青)ボタンを押すと表示されます。受信できない放送局の場合は予約できません。 |

仕様

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

| 品 | | | 番 | TH-50PX10(50V型) | TH-42PX10(42V型) | | | | |
|----------|------|--------|----------|--|---|--|--|--|--|
| 種 | | | 類 | BS・110度CSデジタルハ | イビジョンプラズマテレビ | | | | |
| 使 | 用 | 電 | 源 | AC100V | 50/60Hz | | | | |
| | | | | 533W | 423W | | | | |
| 消 | 費 | 電 | 力 | 本体電源「切」時 約0.4W | 本体電源「切」時 約0.9W | | | | |
| /H | 貝 | 电 | 71 | リモコンで電源「切」時 約1.6W | リモコンで電源「切」時 約2.4W | | | | |
| | | | | 機能待機時 | | | | | |
| <u></u> | 信チ・ | _ | וו ל | VHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CA7 | | | | | |
| 又 | 旧ノ | | N 10 | CSデジタル 000~999 | | | | | |
| 音声 | 吉実用 | 最大品 | 出力 | 16W(8W+ | - 8W)JEITA | | | | |
| 7 | ピ - | _ + | | | 、 ックス2コ | | | | |
| <u>^</u> | | _ // | | ウーハー:5cm丸型2コ、ツィーター:3cm丸型1コ | ウーハー:4cm丸型4コ、ツィーター:3cm丸型1コ | | | | |
| プ | | ズ | マ | 駆動方式 | t AC型 | | | | |
| ディ | ィスプロ | ノイパ | ネル | 50V型(アスペクト比16:9) | 42V型(アスペクト比16:9) | | | | |
| 画 | 面 | 寸 | 法 | 幅110.6cm 高さ62.2cm 対角126.9cm | 幅92.0cm 高さ51.8cm 対角105.6cm | | | | |
| 画 | Ę | Ę Ķ | 数 | 1,049,088画素(横1366×縦768) | | | | | |
| = | | r | ΧX | [ドット数4,098×768] | [ドット数3,072×768] | | | | |
| 動 | 作使 | 用条 | 件 | 周囲温度: | 0 ~ 40 | | | | |
| | NTSC | 関連 | | ● ビデオ入力1~3 「S2映像 : 輝度・色」 | 色信号分離(75) 映像:1V [p-p](75) | | | | |
| | | | | □ 音声 : 左・右 □ モニター出力 □ S2映像 : 輝度・色 | _0.5 | | | | |
| | | | | 日本二字一山方 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日 | 510年7月曜(75) 映像、「V [p-p](75) 0.5V [rms] | | | | |
| | | | | コンポーネント(色差)ビデオ1~2、パソコ | | | | | |
| | | | | | 7ル映像」出力のときはDC約5Vを重畳、 | | | | |
| | | | | | イドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重闘 | | | | |
| | コンポ | ーネン | <u>-</u> | ●入力1~2 | (75) Рв/Св:0.7V[p-p](75) - | | | | |
| 妾 (| (色差) | ビデオ | 関連 | | 7V [p-p] (75)) | | | | |
| 売 | | | | └ 音声 :左・右 0 入力信号(525i[48 | | | | | |
| | | | | | 50p[720p])自動切換式 | | | | |
| 耑 | パソコ | ン入力 | | ▼マルチスキャン方式 対応周波数:水平15 | | | | | |
| 子 | | | | ● XGA対応(表示ドットがXGA規格を超える信号は簡易表示) | | | | | |
| | | | | ● RGB (ミニD-sub15P) 音声:左-右0.5 | | | | | |
| | 衛星関 | 連 | | ● BS・110度CS-IF入力 (75) 兼 衛星ア | | | | | |
| - 1 | その他 | | | ● 光デジタル音声出力端子: - 18dBm 66 | <u> </u> | | | | |
| | | | | ● モジュラー端子(電話回線):2400bps | s、MNP4(着呼機能なし) | | | | |
| | | | | ●i.LINK端子 S200:IEEE1394準拠 | • | | | | |
| | | | | ● lrシステム(lrシステムケーブル [付属品] |]用) | | | | |
| | | | | ●ヘッドホン / イヤホン (16~32 推奨) | | | | | |
| <u>'</u> | 形 | 寸 | 法 | | 横幅117.0cm 高さ65.8cm 奥行 9.9cr | | | | |
| | | | 量 | 50.6kg | 37.5kg | | | | |
| 質 | | | | | | | | | |

● テレビのV型 (42V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

| リモコン | 使用電源 | DC3V (単4形乾電池2コ) | リモコン | 約7m以内(本体正面距離) |
|-----------------|------|-----------------|------|---------------------|
| (品番:EUR7610Y40) | 質 量 | 160g(乾電池含む) | 操作距離 | 約7111以內(本体正国起離) |

お手入れ / 上手な使いかた

How to Use Basic Operations

お手入れについて

汚れは柔らかい布で 軽くふき取ってください ひどい汚れは水でうすめた中性洗剤 に布をひたし、かたく絞って ふき取り、乾いた布で 仕上げてください。

殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものをかけない キャビネットの 変質や塗装が はがれます。

また、ゴムや ビニール製品

などを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因)

洗剤を直接本機にかけない 水滴が内部に入ると、故障の原因に なります。

ディスプレイパネルの前面は 時々柔らかい布でふく ほこりが付き やすい。

お知らせ

- ●化学ぞうきんをご使用の際は、そ の注意書に従ってください。
- ディスプレイパネル前面をぬれた 布でふくと水滴などがディスプレ イパネル表面を伝って本体内部に 侵入し、故障の原因になります。
- ●ディスプレイパネルは、ガラス製です。 強い力や衝撃を加えないでください。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原因 になります。

本機を設置するとき 振動がなく、本機の質量に耐えら れる場所に設置する。

指定の取り付けユニットをご使用 ください。

赤外線通信機器をご使用になるときください。 赤外線通信機器 (赤外線コードレス ヘッドホンなど)をご使用になると、 通信障害が発生する場合があります ので、ご注意願います。

機器相互のかんしょうに注意 プラズマテレビの影響を受けて、ビ デオやラジオ等の映像や音声に雑音 が入ったり誤動作する場合がありま す。(発生した場合はディスプレイ本 所、潮風にさらされる 体から十分離してご使用ください。) 接続は電源を"切"にしてから 各機器の説明書に従って、接続して は販売店にご相談を。

オーディオ機器、ビデオ機器、 ビデオディスク機器、スピーカー ボックスなど

本機を移動されるとき ディスプレイパネル面を上または

下にしての移動はパネル内部の破損 の原因となります。

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の多い

所は早く傷みます。 映りが悪くなった場合

良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの5~7倍程度、 また新聞の読める明るさで。

ご使用になるとき


適度の音量で隣り近所への配慮を 特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉めた

りして生活環境を守りましょう。 長時間ご使用にならないときは

電源プラグをコンセントから抜いておいてください。 リモコンで電源を切った場合は約2.4W、本体の電源 を切った場合は約0.9Wの電力を消費しております。

本機は残像が発生することがあります。

画面モードを「ノーマル」(映像の縦横比4:3)で長 時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映 らない部分とで画面の明るさが異なるため、残像 (焼き付き現象)が発生します。画面モードをジャス トやフル、ズームにしてご覧になると軽減されます。 静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残 像が発生します。この場合は、動きのある映像でし ばらくお使いいただくと、少し軽減されます。



英数字

総合索引

| 3次元Y/C分離 | 45 |
|--|---|
| 525i(480i), 525p(480p), 1125i(| (1080i) |
| 750p(720p) | 19 |
| 「525p色マトリックス」設定 | C編:32 |
| B-CASカードテスト | |
| B-CASカードの挿入 | C編:64 |
| CS受信選択 | C編:59 |
| CM地域設定 | |
| CM内容 | |
| D4映像 | |
| DVDホームシアターサウンドシステムの接 | 続 C編:69 |
| D-VHSビデオデッキの接続 | |
| 「ED2検出」設定 | |
| GR | |
| i.LINK | |
| i.LINK接続設定 | |
| 「i.LINK待機」の設定 | |
| 「ID-1検出」設定 | |
| IEEE1394 | |
| lrシステム11、C | |
| lrシステムケーブルの接続 | |
| lrシステムの設定 | |
| | |
| NR | |
| CD 7 エ II ― 中 ― ド | O A 4 户 · フ O |
| SDメモリーカード2 | 8、A編:78 |
| | 8、A編:78 |
| SDメモリーカード2 あ 行 | 8、A編:78 ページ |
| あ行 | ページ |
| あ 行 アナログ接続設定 | ページ C編:78 |
| あ 行 アナログ接続設定アイコン | ベージ C編:78 56、A編:4 |
| あ 行 アナログ接続設定 | ベージ C編:78 56、A編:4 C編:33 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 | ベージ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:22 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し | ベージ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:22 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号入力 | ベージ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:22 A編:25 A編:31 |
| あ 行アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号入力 暗証番号変更 | ベージ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:25 A編:25 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号入力 暗証番号変更 アンテナ線の接続 | ベージ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:25 A編:25 A編:25 C編:62 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号入力 暗証番号変更 アンテナ線の接続 アンテナ入力レベル | ベージ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:22 A編:25 A編:25 C編:62 C編:57 |
| あ 行アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号入力 暗証番号変更 アンテナ線の接続 アンテナ入力レベル 一番組限度額 | ページ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:25 A編:25 A編:62 C編:67 C編:57 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号入力 暗証番号変更 アンテナ線の接続 アンテナ入力レベル 一番組限度額 イベントリレー予約 | ページ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:25 A編:25 A編:62 C編:57 C編:57 A編:24 A編:51 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号変更 アンテナ線の接続 アンテナ入カレベル 一番組限度額 イベントリレー予約 イヤホン | ページ C編:78 56、A編:4 C編:33 A編:25 A編:25 A編:62 C編:57 C編:57 A編:51 A編:17 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン | ページC編:78 56、A編:4C編:33A編:25A編:25A編:31A編:51C編:57A編:51A編:7 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号次更 アンテナ線の接続 アンテナ入カレベル 一番組限度額 イベントリレー予約 イヤホン インフォメーション 裏番組 | ページC編:78 56、A編:4C編:33A編:22A編:25A編:31A編:62C編:57A編:51A編:7A編:7 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号変更 アンテナ線の接続 アンテナ人力レベル 一番組限度額 イベントリレー予約 イヤホン インフォメーション 裏番組 衛星アンテナ設定 | ページC編:78 56、A編:33A編:22A編:25A編:25A編:51A編:57A編:51A編:7A編:51 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号次更 アンテナ線の接続 アンテナスカレベル 一番組限度額 イベントリレー予約 イヤホン インフォメーション 裏番組 衛星アンテナ設定 「衛星初期設定」画面 | ページC編: 78 56、A編: 33A編: 22A編: 25A編: 25A編: 51A編: 57A編: 57A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号変更 アンテナ線の接続 アンテナ入カレベル 一番組限度額 イベントリレー予約 イヤホン インフォメーション 裏番組 衛星アンテナ設定 「衛星初期設定」画面 衛星チャンネル設定 | ページC編: 78 56、A編: 33A編: 22A編: 25A編: 31A編: 51C編: 57A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51 |
| あ 行 アナログ接続設定 アイコン アッテネーター 暗証番号登録 暗証番号取消し 暗証番号次更 アンテナ線の接続 アンテナスカレベル 一番組限度額 イベントリレー予約 イヤホン インフォメーション 裏番組 衛星アンテナ設定 「衛星初期設定」画面 | ページC編: 78 56、A編: 33A編: 22A編: 32A編: 35A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51A編: 51 |

| 映像メニュー | 42 |
|---|--|
| オートサーチ | |
| お好み選局 | A編:14 |
| お好み設定 | A編:15 |
| オフタイマー | 30 |
| 音声切換 | |
| 音声メニュー | |
|) 行 | ページ |
| ±_\/II | ^ 炉 , <i>E</i> |
| カーソル 碧松時刻悠正 | |
| 開始時刻修正 回線設定 | |
| | |
| かんたん設置設定 | |
| 「外部入力」の設定 | |
| 面画位置 / サイズ | |
| 画面表示 画面モード | |
| | |
| 機器操作 | |
| 果域設定 | |
| 購入記録 | |
| ゴースト | |
| コン, ボニ カン, し/ 在 芋 ヽ!ごご! | |
| コンボーネント(色差)ビデ | 才入力18、19 |
| · · · | オ入力18、19 |
| コンポーネント(色差)ビデ | ページ |
| さ 行サイドパネル設定 | ベージ C編:41 |
| <u>さ 行</u> サイドパネル設定 サラウンド | ページ C編:41 47 |
| さ 行 サイドパネル設定 サラウンド 市外局番 | ベージ C編:41 47 C編:9 |
| せイドパネル設定 | ベージ C編:41 47 C編:9 C編:24 |
| サイドパネル設定 サラウンド | ベージ C編:41 47 C編:9 C編:24 A編:49、57 |
| サイドパネル設定 | ベージ C編:41 C編:9 C編:24 A編:49、57 A編:24 |
| サイドパネル設定 | ベージ C編:41 C編:9 C編:24 A編:49、57 A編:24 |
| サイドパネル設定 | ベージ C編: 41C編: 9C編: 9A編: 49、57A編: 24A編: 20 .A編: 9、22~25、31 |
| サイドパネル設定 | ベージ C編: 41C編: 9C編: 9A編: 24A編: 24A編: 20 .A編: 9、22 ~ 25、31A編: 38 |
| サイドパネル設定 | ページC編:4147C編:9A編:49、57A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:38 |
| サイドパネル設定 サイドパネル設定 サラウンド 市外局番 市外局番チャンネル一覧表 時間変更追従 視聴可能年齢 視聴購入 視聴制限 視聴制限 視聴制限設定 視聴制限の解除 視聴制限の解除 | ベージ C編: 41 |
| サイドパネル設定 | ベージ C編: 41C編: 9C編: 9A編: 49、57A編: 24A編: 20 .A編: 9、22 ~ 25、31A編: 38A編: 31A編: 27A編: 18、41 |
| サイドパネル設定 | ページ C編:4147C編:9A編:24A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:38A編:31A編:27A編:18、41A編:58 |
| サイドパネル設定 サラウンド | ページ C編:4147C編:9A編:24A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:38A編:31A編:27A編:18、41A編:58 |
| サイドパネル設定 | ページ C編:41C編:9A編:24A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:38A編:31A編:27A編:41A編:51A編:51 |
| サイドパネル設定 | ページ C編:41C編:9A編:24A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:38A編:31A編:27A編:41A編:51A編:51 |
| サイドパネル設定 | ページ C編:41C編:9A編:24A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:31A編:31A編:51A編:51A編:50 |
| サイドパネル設定 サイドパネル設定 サイドパネル設定 サラウンド かり 一 | ページ C編:41C編:9A編:24A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:31A編:31A編:51A編:51A編:50 |
| サイドパネル設定 | ページ |
| サイドパネル設定 | ページ C編:41C編:9A編:49、57A編:49、57A編:24A編:20 .A編:9、22~25、31A編:38A編:38A編:31A編:51A編:51A編:51A編:50C編:58A編:50C編:58 |

| た行 | ۸۰ | ~ " |
|--|--|---|
| 70 13 | ^- | ージ |
| タイマー予約 | | |
| ダウンロードA編: | - | |
| 地域設定画面 | | |
| 地域設定取消し | | |
| チャンネル一覧 チャンネル設定 | | |
| 「チャンネル設定」画面 | - 1.413 | 19 |
| テクニカル調整 | | |
| デジタル音声出力の設定 | | 76 |
| デジタル音声端子付きオーディオ機関 | 器C編: | 7 1 |
| デジタル音声 - 予約録画連動の設定 | C編: | 37 |
| デジタルシネマリアリティ | C編: | 34 |
| テスト(Irシステム) | | 75 |
| 電話回線の接続 | | 65 |
| 「電話設定」画面 | | |
| 電話テスト | | |
| 電話発信記録トーン検出の設定 | | |
| トピックス | | |
| 飛びこし選局 | | |
| ルのこの医内 | ····································· | ۱ ک |
| | | |
| な行 | ペ- | -ジ |
| | | |
| な 行 内線設定 入力スキップ | C編: | 50 |
| 内線設定 | C編: | 50 |
| 内線設定 | C編: | 50 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 | C編: C編: | 50 35 |
| 内線設定 | C編: C編: ベー 21、C編: | 50 35 ジ 70 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 | C編: C編: 21、C編: C編: | 50 35 ジ 70 51 |
| 内線設定 | C編: C編: 21、C編: C編: | 50 35 70 51 20 |
| 内線設定 | C編:C編:C編:A編:A編:13、A編:6、 | 50 35 70 51 20 38 35 |
| 内線設定 | C編:C編:Aa編:Aaa | 50 35 70 51 20 38 35 36 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 パソコン | C編:C編:A編:A編: 13、A編: 6、 : 10、11、C編: | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 |
| 内線設定 | C編:C編:A編:A編: 13、A編: 16、 : 10、11、A編: | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 44 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 パソコン 発信者番号通知 番組購入 番組内容 番組ナビ 番組表 ・ A編番組イコライザー ・ 番組予約 微調整(受信チャンネル) | C編:C編:A編:A編: 13、A編: 16、 : 10、C編:A編:A編: | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 44 28 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 パソコン | C編:C編:A編:A編: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 44 28 21 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 パソコン 発信者番号通知 番組購入 番組ナビ 番組オンライザー 番組予約 微調整(受信チャンネル) 表示書換 プリセット選局 | C編:C編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編:A編: | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 44 28 21 : 8 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 パソコン | C編:C編:A編:A編::A編::A編::A編編::A編編::A編編::A編編::A編編::A編編::A編編::A編編:: | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 44 28 21 : 8 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 パソコン | CA (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 44 28 21 :8 64 54 |
| 内線設定 入力スキップ は 行 パソコン | CCCCAA; AA; AA; AA; AA; AA; AA; AA; AA; | 50 35 70 51 20 38 35 36 42 44 28 21 : 8 64 54 20 |

ホスト設定C編:43

| ま 行 ページ |
|---|
| マニュアル設定C編:20マルチビュー録画A編:51、57無操作自動オフ31無信号自動オフ31「メーカー」の設定C編:73メールA編:32メニュー画面14文字スーパーA編:27 |
| や 行 ページ |
| 郵便番号C編:53有料番組A編:9、20予備-1~予備-23C編:10、20予約A編:44予約一覧A編:58予約変更(修正)A編:9、46、58予約取消しA編:58予約の優先順位A編:53予約方式A編:44 |
| ら 行 ページ |
| リモコン12「リモコン種別」の設定C編:73連動予約A編:48、53録画機器A編:48録画機器の接続C編:67録画購入A編:20録画モードA編:49 |
| わ 行 ページ |
| ワイドクリアビジョン34、C編:31 |

保証とサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし...

- ●プラズマディスプレイパネルは2年間
- ●プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- ・50~55ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。
- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

出張料し、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

| ご連絡いただきたい内容 | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 品 名 | BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ | | | | |
| 品 番 | TH-50PX10 TH-42PX10 | | | | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | | | |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に | | | | |

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

| | 北 海 道 | 道 坩 | ! <u>X</u> | | 近 畿 | 地 | X |
|------------|---------------------------------------|----------------|---|---|--|-----|---|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 | 帯広 | 帯広市西19条南1丁目 7-11 | 滋賀 | 守山市勝部6丁目2-1 公 (077)582-5021 | | 大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770 |
| 旭川 | ☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 | 函館 | ☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) | 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 (0.75)672-0626 | | 和歌山市中島499-1 |
| | T (0166)31-6151 | | ☎ (0138)48-6631 | 大阪 | ☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 | 兵庫 | 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645 |
| | 東北 | 地 | X | | 3 (06)6359-6225 | | (070)272 0043 |
| 青森 | 青森市第二問屋町 3-7-10 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 | | 中国 | 地 | X |
| | 2 (017)739-9712 | | 2 (022)387-1117 | 鳥取 | 鳥取市安長295-1 | 岡山 | 岡山県都窪郡早島町 |
| 秋田 | 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 | 山形 | 山形市流通センター 3丁目12-2 | | 否 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 | | 矢尾807 ☎(086)292-1162 |
| 半 手 | ☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3 | 福島 | ☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 | | 2 (0859)34-2129 | 広島 | 広島市西区南観音8丁目 13-20 |
| 白于 | 雷 (019)639-5120 | 伸句 | 字南/内65 | 松江 | 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128 | | 2 (082)295-5011 |
| | | | 1 (0243)34-1301 | 出雲 | 出雲市渡橋町416 | ЩП | 字鋳銭司団地北447-23 |
| | 首 都 图 | | | 浜田 | 否 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93 | | 1 (083)986-4050 |
| 栃木 | 字都宮市御幸町194-20 (028)689-2555 | 千葉 | 千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011 | | T (0855)22-6629 | | |
| 群馬 | 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 | 東京 | 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 | | 四 国 | 地 | X |
| 水戸 | 水戸市柳河町309-2 否 (029)225-0249 | 山梨 | ☎ (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27 | 香川 | 高松市勅使町152-2 1 (087)868-9477 | 高知 | 南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142 |
| つくば | つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756 | 神奈川 | ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 | 徳島 | 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 25 (088)698-1125 | 愛媛 | 松山市土居田町750-2 公 (089)971-2144 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2 | | 3-16 ☎(045)847-9720 | | | | |
| | 1 (048)728-8960 | 新潟 | | A= 000 | 九州 | 地 | X |
| | | | 1 (025)286-0171 | 福岡 | 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036 | 熊本 | 熊本市健軍本町12-3 雷 (096)367-6067 |
| | 中部 | 地 | X | 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 | 天草 | 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 |
| 石川 | 稲荷3丁目80 | 名古屋 | 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (PC) (210-0225 | 上岭 | ☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 | 鹿児島 | |
| 富山 | ☎ (076)294-2683 富山市寺島1298 | 岡崎 | ☎ (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 | | 2 (095)830-1658 | | 2 (099)250-5657 |
| 海共 | ☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目112 | 岐阜 | ☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 | 大分 | 大分市萩原4丁目8-35 吞 (097)556-3815 | 大島 | 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101 |
| | 2 (0776)54-5606 | W T | 高屋太子2丁目30 否 (058)323-6010 | 宮崎 | 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 | | |
| 長野 | 松本市大字笹賀7600-7 | 高山 | 高山市花岡町3丁目82 | | T (0985)85-6530 | | |
| 静岡 | 静岡市西島765 | 二重 | ☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3 | | 沖 縄 | 地 | X |
| | 25 (054)287-9000 | _= | T (059)255-1380 | 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11 | | 1 (098)877-1207 |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

| 英 数 字 | ページ |
|---------------------|-------------|
| 「525p色マトリックス」設 | 定…3 |
| B-CASカードテスト | 5 |
| B-CASカードの挿入 | 6 |
| CS受信選択 | 5 |
| CM地域設定 | 4 |
| DVDホームシアターサウンドシステムの | 妾続 6 |
| D-VHSビデオデッキの接 | 続…6 |
| 「ED2検出」設定 | |
| GR | |
| 「i.LINK待機」の設定 | |
| 「ID-1検出」設定 | |
| Irシステムケーブルの接続 | |
| | יטני ס 7 |

| あ 行 ページ |
|------------------|
| アッテネーター33 |
| アナログ接続設定78 |
| アンテナ線の接続62 |
| アンテナ入力レベル57 |
| 衛星アンテナ設定56 |
| 「衛星初期設定」画面47 |
| 衛星チャンネル設定54 |
| 「衛星デジタル設定」画面 …46 |
| |
| か 行 ページ |

| ; |
|-----|
| 4 9 |
| 6 |
| 7 4 |
| 53 |
| 29 |
| |

| G 11 | ページ |
|-----------|---------|
| サイドパネル設定 | 41 |
| サーチ | 11 |
| 市外局番 | 9 |
| 市外局番チャンネル | レー覧表 24 |
| 受信設定 | 58 |
| 「初期設定」画面. | 18 |
| 設定項目リセット | 58 |
| セルフワイド | 36 |
| 「その他の設定」画 | 面18 |
| | |

| た行 | ページ |
|---------------------|-------|
| ダウンロード | 60 |
| 地域設定画面 | 52 |
| 地域設定取消し | 53 |
| チャンネル設定 | 20 |
| 「チャンネル設定」画面 | 19 |
| デジタル音声出力の設定 | 76 |
| デジタル音声端子付きオーディオ機器の接 | 続 7 1 |
| デジタル音声 - 予約録画連動の設 | 定…37 |
| デジタルシネマリアリテ | ۲34 |
| テスト(Irシステム) | 75 |
| 電話回線の接続 | 65 |
| 「電話設定」画面 | 48 |
| 電話テスト | 51 |
| トーン検出の設定 | 49 |
| 飛びこし選局 | 21 |
| | |

内線設定50 入力スキップ35

| は 行 | ページ |
|------------------------------------|--|
| 発信者番号: 番組表イコ 微調整(受信 表示書換 | 接続70 通知51 ライザー42 ミチャンネル)28 21 定43 |
| ま行 | ページ |
| 「メーカー」 | の設定73 |

| や行 | ページ |
|------------------------|-----|
| 郵便番号 予備-1~予備-23 | 53 |
| 5 行 | ページ |
| 「リモコン種別」の設定 録画機器の接続 | |

BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ 取扱説明書(設置/接続と各種の設定)

| ワイドクリアビジョン | ·31 |
|------------|-----|

Panasonic

BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ 取扱説明書



ыт ТН-50РX10 TH-42PX10 (42V型)



S0103-1023B

●この説明書と別冊の「テレビの使い方」、「衛星デジタルの応用 / 機器操作」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用のまえに、「テレビの使い方」の安全 上のご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよう、分冊にしています。各説明書の主な内容は表紙に書いてあります。
- G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセン スに基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する 放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いか なる責任も負いません。

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

● 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。



設置 / 接続と 設定 (C編)

Connectionの「C」です 読む順番を意味する ものではありません。 はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい



テレビの使い方 (B編)

Basicの「B」です 読む順番を意味する ものではありません。 ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい 2画面の機能を使いたい ワイド画面の使い方が知りたい

思い通りにならないとき / 故障かな?と思うとき



衛星デジタルの応用 /機器操作(A編)

Applicationの「A」です 読む順番を意味する ものではありません。 番組表を見たい
番組を予約したい
番組を検索したい
有料番組が見たい
視聴条件の設定について
i.LINKについて
SDメモリーカードについて

電源を入れる前に

かんたん設置設定

6 ~-3

テレビを視聴するための設定

受信チャンネルの設定 20ページー

| チャンネル設定をする | .20 |
|-----------------|-----|
| 市外局番チャンネル一覧表 | .24 |
| 放送局コード一覧表 | .26 |
| 受信チャンネルを微調整する | .28 |
| ゴーストを目立たなくしたいとき | .29 |

各機能の設定

30ページ~

| ビデオ入力などのとき、 | |
|------------------------|-----|
| 自動的に画面サイズを切換える | 30 |
| 「ワイドクリアビジョン」を受信したとき、 | |
| 自動的に画面サイズを切換える | 3 1 |
| コンポーネントビデオ入力に525p | |
| (順次走査)信号を入力時の設定 | 32 |
| 映像が不安定になるとき | 33 |
| 映画フィルムで撮影された映像を忠実に再生する | 34 |
| 接続の無い外部入力をスキップさせる | 35 |
| 自動で拡大画面にしたくないとき | 36 |
| デジタル音声 - 予約録画連動の設定 | 37 |
| 右画面の操作を優先させたいとき | 38 |
| 音声を聞きたい画面を切換える | 39 |
| サイドパネルの明るさを変える | 4 1 |
| 地上波の番組表が受信しにくいとき | 42 |
| 地上波EPGのホスト局を設定する | 43 |
| 地上波EPGのCM地域を設定する | 44 |
| | |

衛星デジタルを視聴するための設定

設定画面の出しかた 46ページ~

電話設定

48ページ~

地域設定

52ページ~

衛星チャンネルの設定 54ページ~

衛星アンテナ設定 56ページ・

その他 58ページ~

| 受信設定58 | |
|---------------|--|
| 設定項目リセット58 | |
| CS受信選択59 | |
| B-CASカードテスト59 | |
| ダウンロードについて60 | |

外部機器の接続と設定

接続 62ページ~ アンテナ線の接続 62 B-CASカードの挿入 64 電話回線の接続 65

| lrシステムケーブルを接続する | 66 |
|---------------------|----|
| 録画機器を接続する | 67 |
| i.LINK対応機器を接続する | 68 |
| パソコンを接続する | 70 |
| デジタル音声入力端子付きオーディオ機器 | 71 |

| 接続後の設定 7 | 2ページ |
|----------|------|
|----------|------|

| Irシステムの設定72 |
|---------------|
| デジタル音声出力の設定76 |
| i.LINK待機の設定77 |
| アナログ接続設定78 |


索引

裏表紙

視聴するまでの流れ









VHFアンテナ

UHFアンテナ


衛星デジタル放送対応 モジュラージャック アンテナ

110度CSデジタル放送を受信する場合、110度CSデジタル対応の衛星アンテナが必要です。

2 ビデオなどは正しく接続 されていますか


| ビデオカメラ | © B編:22ページ |
|-------------|------------|
| パソコン | © B編:21ページ |
| 録画機器 | ☞ 67ページ |
| D-VHSビデオデッキ | ☞ 68ページ |
| オーディオ機器 | ☞ 69、71ページ |

- B-CASカードを挿入する(©〒64ページ)
- の リモコンに電池を入れてください
 - **①**ふたをあけ
- ②電池を入れ、ふたをしめる






6 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか




ACコンセントが2芯専用の場合はアース工事を行い、AC変換器(付属)を使用してください。

- 6 電源を「入」にし、各種設定をしてください
- ●各ページのイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

ケーブル固定バンド(付属)の取り付けについて



右側にケーブル固定バンドを取付け、電源コードの太い部分をバンドでしっかり と固定してください。その他のコード類 は必要に応じて左側にバンドを取り付け、固定してください。



お願い

● 据置きスタンド(回転式)をご使用の際は、 同梱されている説明書をご覧ください。

(お知らせ)

● お好みや設置条件により、別売りの取付・設置オプションが必要です。本機を設置される前に、お求めの販売店に ご相談ください。

設置オプション(別売)の紹介(2003年2月現在)

プラズマテレビ台(TY-S42PX10:42型)

(TY-S50PX10:50型)

壁掛金具(TY-WK42PV2:42型) (TY-WK50PV2:50型) 据置きスタンド・回転式 (TY-ST15-H:42型)

(TY-ST50-H:50型)

壁寄せ設置用配線カバー(TY-ST42PW2)

4 | 5

かんたん設置設定のまえに

かんたん設置設定のしかた

かんたん設置設定について

本機をご購入後初めて電源を「入」にすると、自 動的にかんたん設置設定の画面になります。 そのまま画面の内容をお読みになり設定を進め ると、チャンネル設定など、本機を使用するため に必要な設置設定が完了します。

ここでは、かんたん設置設定についてさらに詳 しく解説しますので、画面を見てもわからない ときにお読みください。

まず、確認してください

- ●電源を「入」にする前に必ず次の内容を ご確認ください。
- 本機の設置や外部機器の接 続は正しくされていますか?

(『電4ページ)



2 アンテナや電話回線は正し く接続されていますか?

(2) 62、65ページ)

3 B-CASカードは正しく挿入 されていますか?


(電64ページ)


かんたん設置設定をやり直したいとき

一度かんたん設置設定をすると、次回からは電源を「入」にしても かんたん設置設定の画面は表示されません。

もう一度やり直したいときは次の3通りの方法から選んで設定ができます。

方法1 メニューから「かんたん設置設定」を選ぶ(本体の □ を3秒以上押しても設定できます。)













| 方法2 | メニューからやり直したい項目を選び設定する

かんたん設置設定の内容は、すべてメニューから個々に設定ができます。 取扱説明書をお読みになり、必要な項目を設定してください。

方法3 本機を工場出荷の状態に戻す

「方法1」でかんたん設置設定をしたとき、市外局番入力(№3 9ページ)で「0000」を入力すると、 「チャンネル設定」や「郵便番号設定」「地域設定」が工場出荷時の状態に戻ります。 この場合、一旦電源を「切」にし、再度電源「入」にすると自動的にかんたん設置設定画面になります。


(お知らせ)

かんたん設置設定は、最後まで設定を行い、「閉じる」で (ボタンを押して「かんたん設置設定」画面を消すと、次回電源 を「入」にしたときに表示されなくなります。

設定操作はリモコンでも本体前面の操作ボタンでもで きますが、設定の途中で、リモコン操作を本体操作に は変えられません。(その逆もできません)

ここではリモコンで設定する場合の説明をしています。

■ 電源を入れる =



初期画面

● メニューから「かんたん設置設定」を 選んだとき手順●、2の画面は表示しません。

で次へ

次に進むし、口戻る


郵便番号設定を行います。

100-0001

決定・○戻る

例「100-0001」の場合

アンテナと電話回線の接続が済 んでおり、B-CASカードも挿入 済みで準備ができている場合



中央の決定 ボタンを押す

まだ準備ができていない場合 電源を「切」にし、接続などを 行ってください。


BSデータ放送などでお住まいの地域の 情報を表示させるために お住まいの地域の郵便番号を 入力してください。

BS J

NHK 2 BS 918

- 7桁の郵便番号 を入力する





● (#) ボタンを押すと入力した番号を取消すことができます。

● (戻る) を押すと、1つ前の画面に戻ります。

・ アアノイル 日里 音声切換 入力切換 🗸 一 消音 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) (11) (12) NHK 2 2 BS #B 5 BS 79 BSB7L BS J NHK h BS-i BS-i WW 9 * テレビ ラジオ 独データ 元の画面 **G**SUIDE

お知らせ




前ページの続き



かんたん設置設定 地域設定を行います。 ◇ 東京都(島部除く) ▷ 項目選択 (の) 決定 () 戻る 元の画面〇

例「東京都」の場合

衛星データ放送などでお住まいの 地域の情報を表示させるために お住まいの都道府県を設定して ください。



●伊豆、小笠原諸島地域の方は、 「東京都島部」を選んでください。 南西諸島鹿児島県地域の方は、 「鹿児島県島部」を選んでください。



かんたん設置設定 チャンネル設定を行います。 お住まいの地域の市外局番を 入力してください。 03---

例「03」の場合




電話番号の市外局番を入力してく ださい。

NHK 2 BS ## BS 79 BS 79 RS 79 RS 79

- 番号を入力し、

NHK1 BSB7L BSJ




● # ボタンを押すと入力した番号を取消す ことができます。

メニューから「かんたん設置設定」を選んだ場合は



チャンネル設定を変更するかどうかの選択画面が 表示されます。



はい …上記の「市外局番入力」画面が表示 されます。

いいえ ... 15ページの手順3へ

(お知らせ)

●戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。



設定したチャンネルが正しく受信できているか 確認します。

チャンネル

──押して確認する

確認後

正しく受信できて いる場合は



押して、「終了」を選び、

⇒ つづいて15ページの手順 7へ

受信できていないチャ ンネルがある場合は 次ページの「サーチ」を行ってください。


修正したい場合は

・ 12~14ページを参考に修正してください。



サーチの場合





-



- ●市外局番入力で設定されたチャンネル 以外に、受信可能なチャンネルの有無 を自動的に探します。
- ●市外局番入力で設定されたチャンネルが実際には受信できなかった場合は、 自動的に「表示」を"スキップ0"と 書き換えます。

この画面では何もせず、次の画面に 変るまでお待ちください。





- 「サーチ」によって、受信できた チャンネルです。

- ●正しく受信できている場合は、◀・▶で「終了」を選び、決定する(『全 15ページ)
- ●修正したい場合は、12~14ページを参考に修正してください。

(お知らせ)

- 戻る を押すと、「市外局番入力」の 選択画面になります。
- 市外局番入力で設定される放送局は 24ページの「市外局番チャンネル 一覧表」でご確認ください。

「チャンネルの設定」画面について」

チャンネルの設定を変更するときに使用する項目です。

リモコンの直接選局ボタン番号を示します。 数字以外に予備1、予備2、なども表示されます。これは、 リモコンのボタンでは足りないときの予備です。「予備1~予備23」に 設定したチャンネルは
・
マ
ボタンでご覧になれます。

実際に放送されている局のチャンネル番号です。一



~「GR」機能の設定状態を示します。(✍️29ページ)

、「サーチ」を実行したときに受信できたチャンネルを表示します。 、実際に受信している放送局の名前を表示します。

一画面右上に表示されるチャンネル番号です。

12、13ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。


/「表示」を"スキップ0"に設定すると本体やリモコンの

▲・▼ ボタンでそのチャンネルをスキップ(飛びこし)します。



修正したい場合

| か | んた | ん記 | 是置記 | 设定 | 1/3 | チャンネル・表示 |
|----------|------|----|-----|---------|------|--|
| t | ナーチ | | 修正 | 入替 | 終了 | ・放送局・GRの 内容が個々に修正 |
| | リモコン | СН | 表示 | 放送局名 | G R | できます。 |
| A | 1 | 1 | 1 | NHK総合東京 | マ オン | |
| ш | 2 | 14 | 14 | MXテレビ | オン | |
| ш | 3 | 3 | 3 | NHK教育東京 | ₹ オン | |
| ш | 4 | 4 | 4 | 日本テレビ | オン | |
| ᄖ | - 5 | 16 | 16 | 放送大学 | オン | |
| ш | 6 | 6 | 6 | TBSテレビ | オン | |
| ш | 7 | 42 | 42 | TVKテレビ | オン | 項目 |
| ш | 8 | 8 | 8 | フジテレビ | オン | 選択 |
| ш | 9 | 46 | 46 | 千葉テレビ | オン | 1 :+ = 4 |
| | 10 | 10 | 10 | テレビ朝日 | オン | 決定 → □戻る |
| ш | 11 | 38 | 38 | テレビ埼玉 | オン | 売の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| ∇ | 12 | 12 | 12 | テレビ東京 | オン | 画面 □ ▽唯祕 |





④ リモコンの番号を選ぶ



「リモコン」の項目は

┌ 1~12→ 予備1~予備23-

押して、 設定したいリモコン の番号を選ぶ

例 リモコンの「3」を 選んだ場合

の順に変化します。(自動的にページ送りします)


- ●押し続けると早く変化します。
- チャンネル **∧・∨** ボタンでも操作できます。
- ●予備1~予備23はリモコンのボタンだけで足りないときの予備です。 設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネル A·V ボタ ンで選ぶことができます。



B チャンネルを選ぶ




押して、 「CH」の 項目を選び、



「CH」の項目は → 1 ~ 62 → C13 ~ C39 ·

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。







(お知らせ)

サーチを行ったあとに修正を行う と、「CH」の項目はサーチで受信 できたチャンネルのみ切換えるこ とができます。



-サーチで受信でき たチャンネル

電源
チャンネル 音量

A

入力切換

音声切掉

十一一

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

---- BS/110度CSデジタル --

10度CS7 NHK 2 BS 第日 5 BS 7岁

(D)

「テレビ」 「ラジオ」 【独立データ】

元の画面

GENSTAR.

Panasonic

テレビ

NHK1
BS H TL
BS J
T

*


放送切換

NHKh BS-i BS-i WOW 9

お好み選局

チャンネル番号入び

©表示を書き換える



押して、 「表示」の 項目を選び、

「3」に書き換える場合



押して、 設定する

「表示」は選局したとき画面に表示 される番号です。

→ スキップ0→ 1~99 → C13~C39¬ -表示なし - VTR -

の順に変化します。

- ●押し続けると早く変化します。
- ●放送のないチャンネルを飛びこし選局するときは表示を 「スキップ0」にします。

D放送局名を変える





押して、 「放送局名」の 項目を選び、




押して、 設定する

- ●「放送局」が正しく設定されてい ないと、地上波EPG機能は正常に 働きません。
- 新聞などで、今見ている画面の放 送局を確かめて正しく入力してく ださい。
- 放送局名は番号入力でも設定でき ます。(『14ページ)
- ●押し続けると早く変化します。
- ●続けて他のチャンネルも設定するときは、 ▼ ボタンで「リモコン」 を選び、12ページ手順合から操作してください。

(戻る)--修正が終われば押す





サーチ 修正 入替 終了
 JEコン C H 表示
 放送局名
 G R


 1 1 1 N H K総合東京 オン




修正したい場合(つづき)

① '放送局名を、番号入力で設定する










●26ページの放送局コ ード(4ケタの番号) を入力します。

押して、桁を 移動させる

●放送局名が表示されます。



設定が終わったら 押す

入替したい場合

設定している内容を別のリモコンの番号へ入替えることができます。

① ◀·▶で「入替」を選び、② ▲·▼で入替え元を選び、③ ▲·▼で入替えたい番号を選び、

●を押す










●続けて他の番号も入替えたいときは手順②、3の操作をくり返してください。 ●入替えを終了したい場合は、戻るボタンを押す。

入替え終了



10 11 12

---- BS/110度CSデジタル --

NHK2 2 BS 額日 5 BS ブジ 8 スター

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

SUDE

Panasonic

BS- i WOW 9 お好み選局


チャンネル番号入り

NHK1
BSB7L
BS J
BS J

*


「東京都」の場合

地上波放送の番組表などを送 ってくる放送局の設定です。 表示された放送局が、お住ま いの地域のホスト局になって いない場合は、24ページの 一覧表を参考にして、変更し てください。



かんたん設置設定 衛星アンテナの設定を行います。 衛星アンテナは、共同ですか? 個別ですか? 共同 個別 おまかせ

衛星アンテナの設定を 行います。




●衛星アンテナの設定は、アンテナ電源 の設定です。「衛星アンテナ設定」から も設定できます。(『2656ページ)




お知らせ

● 9ページの手順**⑤**「市外局番入力」画面で「1111」と入力した場合は、 手順♂と手順③の間に「CM地域設定」画面が表示されます。 (44ページを参考にして、CM地域を設定してください。)










次ページへ


電話回線に正しく接続できているか、 テストを行います。



トーン検出のテストを行います。接続し ている電話回線によっては、センター接 続のテストも行います。最大で約3分か かる場合があります。

この画面では何もせず、次の画面に 変るまでお待ちください。

電話テスト結果を確認する




テスト結果 を確認した ら押す

(結果表示について)

OK …正常終了しました。


NG ... かんたん設置設定終了 後に電話回線の接続や 設定を確認し、電話テ ストを行ってください。 (12751、65ページ)

B-CASカードが正しく挿入されて いるか、テストを行います。






B-CASカードテスト中 かんたん設置設定 B-CASカードテスト テスト中



しばらくお待ちください。


B-CASカードのテスト結果を確認する



(結果表示について) テスト結果

OK …正常終了しました。

NG ... かんたん設置設定終了 後に正しくB-CASカー ドが挿入されているか 確認し、B-CASカード テストを行ってくださ い。(『雪59ページ)



☆ で次画面へ

地上波放送の番組表などを見るためのデータは 1日に数回、ホスト局から送られています。

を確認した


ら押す

- ●このままテレビをご覧になる場合、1画面の状態でご覧ください。 チャンネルはどこをご覧になっても結構です。
- ●設置後、すぐにはご覧にならない場合、リモコンで電源を「切」 にしてください。

お知らせ

●本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示でき るまで最大半日程度かかる場合があります。







●「電話テスト」と「B-CASカードテスト」で「NG」が表示され ていた場合には、電話回線の接続や設定の確認、またはB-CAS カードが正しく挿入されているか確認し、51ページの「電話テ スト」や59ページの「B-CASカードテスト」を行ってください。

「初期設定」/「その他の設定」画面を出すとき

「チャンネル設定」画面を出すとき

「メニュー」画面は、本機の各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「初期設定」画面や「その他の設定」画面、「チャンネル設定」画面は、「メニュー」 画面から階層状に選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。





まず、 ● テレビの電源を入れ、放送しているファンイルととう。 ● 18、19ページの操作で「チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

メモ 表示は次のようなときに書き換えると便利です。

- ●マンションなどの共同受信で放送と画面の表示が一致しないとき。
- ●順送り選局のときに放送のないチャンネル(ノイズ画面)が出ないようにしたいとき。
 - ●「表示」を「スキップ0」に設定すると、本体やリモコンのチャンネル **∧・**▼ ボタンの操作でそのチャンネルをスキップ(飛びこし)して選局します。
 - ●「表示」を「スキップ0」にしたチャンネルは、番組表(© A編:36ページ) に表示されません。



押して、 「修正」 を選び、 押す




押して、 設定したい リモコンの 番号を選ぶ



例 リモコンの「3」を選ぶ

「リモコン」の項目は → 1~12→ 予備1~予備23-

の順に変化します。 (自動的にページ送りします。) 押し続けると早く変化します。 チャンネル 🛕 🗸 ボタンでも 操作できます。




押して、 設定する



例「27」チャンネルを受信

「CH」の項目は → 1 ~ 62 → C13 ~ C39-

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。





|例「3」に書き換える

「表示」は選局したとき画面に表示 する番号です。

→ スキップ0 → 1~99→ C13~C39 — −表示なし - VTR -

の順に変化します。

押し続けると早く変化します。 放送のないチャンネルを飛びこし 選局するときは表示を「スキップ 0」にします。

次のページへ つづく

(お知らせ)

予備1~予備23は、リモコンのボタンだけで足りな いときの予備です。


予備1~予備23に設定したチャンネルは、本体また はリモコンのチャンネル (人) ボタンで選ぶこと ができます。

設定している内容を別のリモコンの番号へ入替えることができます。

① **◆・**▶で「入替」を選び、② **▲・**▼で入替え元を選び、③ **▲・**▼で入替えたい番号を選び、










入替え終了

●続けて他の番号も入替えたいときは手順②、③の操作をくり返してください。 ◆入替えを終了したい場合は、戻るボタンを押す。







例「NHK教育東京」に設定

- ●「放送局名」が正しく設定されて いないと、地上波EPG機能は正常 に働きません。
- ●新聞などで、今見ている画面の放 送局を確かめて正しく入力してく
- ●放送局名は番号入力でも設定でき ます。(下のお知らせ参照)


これで1局分の設定ができました。 ●続けて他のチャンネルも設定する ときは手順 0~ 5の操作をくり返 してください。

6



設定を 確認したら 押す





7 ホスト局を確認する

●ホスト局とは、地上波放送の番組表などを送ってくる放送局です。

ホスト局がお住まいの地域に合っている場合





ホスト局がお住まいの地域に合っていない場合





を変更し、

画面にし、



押して、



「その他の設定」 画面にし、

(お知らせ)

放送局名は、番号入力でも設定できます。 26ページの放送局コード(4ケタの番号)を次の方法で入力してください。 ①入力したい「放送局名」の項目を選び、 ○を押す。 ③、 ②の操作で4桁のコードを設定する。 ② ▲・▼ で数字を選び、 ◆・▶ で桁を移動する。 ④設定が終わったら 🌣 を押す。

(お知らせ)

お住まいの地域のホスト局がわからないときは、 24ページをご覧ください。

市外局番チャンネル一覧表

かんたん設置設定で入力された市外局番は、以下に記載された66地域に変換され、変換された地域の放送局の組み合わせが設定されます。

白抜き文字で記載されている放送局はその地域でのホスト局(番組データの送信局)です。 これらの放送局が、いずれも受信できない地域では、地上波EPG機能が使用できません。

| | | | | | IJŧ | ミコン | 'ボタンと受 | 信チャ | ャンネ | トル・表示チ | ヤン | ネル | ・放送局名 | | | _ |
|------------|------------------|-------------|-----------------------------|---|------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------|----------|------------|----------------------|----------|------------|----------------------------|
| 都道 | 都市 | 市外 | n/- | 1 | 五仕 | | 2 | 四仕 | +- | 3 | 五仕 | | 4 | 五仕 | | 5 |
| 府県 | | 局番 | 受信 ⁱ 和 CH ¦ (| 表示: CH 放送局名 | 受信 CH | ¦表示 ¦CH | 放送局名 | 受信 CH | 表示 CH | 放送局名 | 受信 CH | ¦表示 ¦CH | 放送局名 | 受信 CH | ¦表示 ¦CH | 放送局名 |
| 北海道 | 札幌 | 011 | 1 ¦ | 1 HBC テレビ | | | I I | 3 | 3 | NHK 総合札幌 | | | TV 北海道 | 5 | 5 | STV テレビ |
| | 旭川 | 0166 | 1 | | 2 | | NHK 教育札幌 | | | 1 | 33 | ¦33 | TV 北海道 | | | |
| | 北 見 帯 広 | 0157 | 3/1/ | | 2 | 2 | NHK 教育札幌 | | | | 4 | 1 1 | NHK 総合札幌 | | | |
| | 釧路 | 0154 | 34 | 1 | 2 | 2 | NHK 教育札幌 | | | ı | _ | | TV 北海道 | | | |
| | 室蘭 | 0143 | i | 1 | 2 | 2 | NHK 教育札幌 | | l | 1 | 29 | 29 | TV 北海道 | | I | |
| | 函館 | 0138 | 21/2 | 2 1 TV 北海道 | 27 | 27 | UHB テレビ | | | HTB テレビ | 4 | 4 | NHK 総合札幌 | | | |
| 青森 | 青森八戸 | 0177 | 1 ; | 1 青森放送 | | <u> </u> | <u> </u> | 3 | 3 | NHK 総合青森 | 2.4 | 124 | | 5 | 5 | NHK 教育青森 |
| 岩手 | 八 戸 盛 岡 | 0178 | 1 ! | 1 東北放送 | 33 | 133 | ! !めんこいテレビ | 35 | 135 | ! テレビ岩手 | 4 | | 青森朝日放送 NHK総合盛岡 | 31 | 131 | IAT テレビ |
| 宮城 | 仙台 | 022 | 1 | 1 東北放送 | | 100 | 1 | 3 | 3 | NHK 総合仙台 | - | 1 | MIN WOLLEN | | | NHK 教育仙台 |
| 秋 田 | 秋 田 | 018 | i | | 2 | 2 | NHK 教育秋田 | | | | | | | 31 | 31 | 秋田朝日放送 |
| 1 77 | 大館 | 0186 | 1 | 1 青森放送 | | <u> </u> | ! | | <u> </u> | | 4 | 4 | NHK 総合秋田 | | | 秋田朝日放送 |
| 山形 | <u>山</u> 形 鶴岡 | 023 | 1 : | i 1 ¦山形放送 | | <u>i </u> | <u>i</u> I | 3 | i ! 3 | i ¦ NHK 総合山形 | 4 | <u> 4</u> | NHK 教育山形 | | | <u>さくらんぼ</u> さくらんぼ |
| 福島 | 福島 | 0235 | 1 ! | 1 東北放送 | 2 | ! 2 | ¦ NHK 教育福島 | 3 | ı | I NIIIN 総日山ル | 31 | 31 | テレビユー福島 | 24 | 1 2 4 | 1 C / 2/019 |
| ПД 120 | 会津若松 | 0242 | 1 | 1 NHK 総合福島 | \ <u> </u> | ! | I | 3 | 3 | · ! NHK 教育福島 | | | テレビュー福島 | | ! | |
| | いわき | 0246 | i | | | | テレビユー福島 | | | | | | NHK 総合福島 | | | |
| 茨城 | 水戸 | 029 | 44 | | | | MX テレビ | 46 | 3 | NHK 教育東京 | | | 日本テレビ | | | 放送大学 |
| 析 木 群 馬 | 宇都宮前橋 | 028 | 29¦ 52¦ | 1 NHK 総合東京 1 NHK 総合東京 | | | MX テレビ MX テレビ | 27 50 | | NHK 教育東京 NHK 教育東京 | | | 日本テレビ | | | とちぎテレビ 群馬テレビ |
| 埼玉 | りにある | 048 | 1 ! | 1 ! NHK 総合東京 | 14 | 114 | _{-MX} テレビ ¦MX テレビ | 3 | 3 | INTK 教育東京 NHK 教育東京 | 4 | | 日本テレビ | | | 放送大学 |
| 千 葉 | 千 葉 | 043 | | 1 NHK 総合東京 | | | MX テレビ | 3 | 3 | NHK 教育東京 | | | 日本テレビ | | | 放送大学 |
| 東京 | 東京 | 03 | 1 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | | | MX テレビ | | 3 | NHK 教育東京 | 4 | 4 | 日本テレビ | | | 放送大学 |
| 神奈川 | 横浜 | 045 | 1 | 1 NHK 総合東京 | 14 | 14 | MX テレビ | 3 | | NHK 教育東京 | | | 日本テレビ | | | 放送大学 |
| 新温 | 新潟富山 | 025 | 1 : | 1 北日本放送 | 6 | 6 | MRO テレビ | 3 | | 新潟テレビ21 NHK 総合富山 | 29 | 129 | テレビ新潟 石川テレビ | 5 | 5 | 新潟放送 |
| 石川 | 金沢 | 076 | 1 : | 1 ¦北日本放送 | | ! | I | | | 富山テレビ | 4 | | NHK 総合金沢 | | ! ! | |
| 福井 | 福井 | 0776 | | 1 | | | 1 | 3 | | NHK 教育福井 | Ė | - | | | | |
| 山梨 | 甲府 | 055 | 1 | 1 NHK 総合甲府 | | | i | 3 | 3 | NHK 教育甲府 | 4 | | 日本テレビ | 5 | 5 | 山梨放送 |
| 長 野 | 長野 | 026 | 4.4 | 4 4 = ================================= | 2 | 2 | NHK 総合長野 | | | ᆘᆘᄽᅔᄐᄙ | | | 長野朝日放送 | | 1 | |
| 岐阜 | 飯 田 岐 阜 | 0265 058 | 1 1 | 4 4 ¦ 長野朝日放送 1 ¦ 東海テレビ | | l I | <u> </u> | 3 9 | | NHK 教育長野 NHK 総合名古屋 | 4 | ı 4 | NHK 総合長野 | 5 | 5 | CBC テレビ |
| 静岡 | 静岡 | 054 | ! | 一木/母ノレし | 2 | : 2 | ! NHK 教育静岡 | 33 | ! | | 31 | :31 | 静岡第一テレビ | | J | |
| | 浜 松 | 053 | 1 | 1 東海テレビ | | | 静岡第一テレビ | | ! | I | 4 | | NHK 総合静岡 | 5 | 5 | CBC テレビ |
| 愛知 | 名古屋 | 052 | | 1 東海テレビ | | i . | | 3 | | NHK 総合名古屋 | | i | | 5 | | CBC テレビ |
| 三重 | 津 | 0592 | 1 | 1 東海テレビ | | | テレビ愛知 | 31 | 3 | NHK 総合名古屋 | _ | 4 | 毎日放送 | 5 | 5 | CBC テレビ |
| 滋賀京都 | 大津 京都 | 0775 075 | ! | ! | 32 | | NHK 総合大阪 NHK 総合大阪 | 19 | 1 9 | テレビ大阪 | 36 | 4 | 毎日放送 毎日放送 | | I | |
| 大阪 | 大阪 | 06 | | 1 | 2 | | NHK 総合大阪 | | | テレビ大阪 | 4 | 4 | 毎日放送 | | | |
| 兵 庫 | 神戸 | 078 | | i | 28 | 2 | NHK 総合大阪 | 36 | 36 | ¦サンテレビ | 18 | 4 | 毎日放送 | | | テレビ大阪 |
| 奈良 | 奈良 | 0742 | 1 | - | 2 | | NHK 総合大阪 | 19 | 19 | ¦テレビ大阪 | 4 | 4 | 毎日放送 | | | NHK 総合大阪 |
| 和歌山鳥取 | 和歌山鳥取 | 073 0857 | 1 | 1 · 日本海テレビ | 32 | 2 | NHK 総合大阪 | 2 | 2 | NHK 総合鳥取 | 42 | | 毎日放送 NHK教育鳥取 | 30 | 30 | テレビ和歌山 |
| 島根 | 松江 | 0852 | | <u> </u> | | | ! ! | 3 | 1 3 | INIIIN 総口局収 I | 4 | 1 4 | INITA 教育局収 | | | |
| | 浜 田 | 0855 | | 1 | | | NHK 総合松江 | | 5 4 | 日本海テレビ | | I L | | 5 | | 山陰放送 |
| 岡山 | 岡山 | 086 | | 35 OHK テレビ | 23 | 23 | テレビ瀬戸内 | | | NHK 教育岡山 | | | | 5 | 5 | NHK 総合岡山 |
| 広島 | 広島 温 | 082 | | 3 1 テレビ新広島 | | | | 3 | | NHK 総合広島 | 4 | 4 | 中国放送 | E | E | NUV WA市自 |
| ЩП | 福 山 口 | 0849 | | 5 4 テレビ新広島 1 NHK 教育山口 | 2 | 2 | KBC テレビ | | | NHK 教育広島 TXN 九州 | 28 | 28 | 山口朝日放送 | 5 | | NHK 総合広島 大分放送 |
| 徳島 | 徳島 | 088 | | 1 四国放送 | | | テレビ大阪 | | | NHK 総合徳島 | | 4 | 毎日放送 | | | テレビ和歌山 |
| 香川 | 高 松 | 087 | 19¦ | 19 テレビ瀬戸内 | | l I | | 39 | 39 | NHK 教育高松 | 4 | 4 | 毎日放送 | 37 | 37 | NHK 総合高松 |
| 愛媛 | 松山 | 089 | | 23 テレビ瀬戸内 | | | NHK 教育松山 | | | | | | 広島ホーム | | | テレビ新広島 |
| 高知 | 新居浜 | 0897 | 23 2 | <u>23 ¦テレビ瀬戸内</u> | 2 | 2 | NHK 総合松山 | 12 | 12 | 仏島テレビ | 4 | 4 | NHK 教育松山 NHK 総合高知 | 31 | 31 | テレビ新広島 |
| 高 知 福 岡 | 高知福岡 | 092 | 1 | 1 KBC テレビ | 36 | 36 | サガテレビ | 3 | 3 | NHK 総合福岡 | | | RKB 毎日放送 | 1.9 | 19 | TXN 九州 |
| IM I-3 | 北九州 | 093 | 1 | 1 | | | | | | FBSテレビ | | | サガテレビ | | | TXN 九州 |
| 佐 賀 | 佐 賀 | 0952 | | 57 KBC テレビ | 40 | 40 | NHK 教育佐賀 | 52 | 52 | FBSテレビ | 36 | 36 | サガテレビ | 14 | 14 | TXN 九州 |
| 長崎 | 長崎 | 0958 | | 1 NHK 教育長崎 | | | | | | NHK 総合長崎 | | | RKB 毎日放送 | 5 | 5 | 長崎放送 |
| <u>熊</u> 本 | 熊 本 大 分 | 096 | 1 | | | 2 | NHK 教育熊本 | | | · 熊本朝日放送 · NHK 総合大分 | | | KKT テレビ RKB毎日放送 | 5 | | <i>長崎放送</i> <i>大分放送</i> |
| 大分宮崎 | 大分宮崎 | 097 | | 1 南日本放送 | | ! | 1 | | | アレビ宮崎 | 4 | 4 | KND毋口放达 | 5 | 5 | 人刀放达 |
| | 延岡 | 0982 | 1 | TO A TOWN | | | NHK 教育宮崎 | | | | 4 | 4 | NHK 総合宮崎 | | | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 099 | | 1 南日本放送 | 34 | 34 | テレビ熊本 | 3 | 3 | NHK 総合鹿児島 | 35 | 35 | テレビ宮崎 | 5 | 5 | NHK 教育鹿児島 |
| \J. (m | 阿久根 | 0996 | | 17 鹿児島読売 | | | | | | | 23 | 23 | 鹿児島放送 | | | |
| 沖 縄 | 那覇 | 098 | 28¦2 | 28¦琉球朝日放送 | 2 | 2 | NHK 総合沖縄 | | | | | | | | | |

表の見かた



リモコンボタン リモコンの地上波選局ボタン 表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネル 受信チャンネル 放送局からの電波を受信するために 合わせるチャンネル

| | | | | | | | | 0) 10 | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|-----|----------|------------------------------|-----|-----|------------------|----------|--------------|--|----------|---------|-----------------|-----|----------|-----------------------------|-----|-------|-----------------------|
| | _ | 6 | | _ | 7 | リモ | コン | ボタンと受 Ω | 信チャ I | ァンネ | 、ル・表示チ o | ·ャンネ | ル・ 1 | 放送局名 | | , | 1 1 | | 1 | 2 |
| 四位 | <u> </u> | | 四個 | <u></u> | _ | 四個 | 表示 | 0 | 四個 | 主 = - | 9 | 平信 主 | | U | 四個 | | | 四位 | 重量 | |
| CH | 表示 CH | 放送局名 | CH | 表示 CH | 放送局名 | CH | CH | 放送局名 | CH | 表示! CH | 放送局名 | CH C | 洲 H | 放送局名 | CH | CH | 放送局名 | CH | CH CH | 放送局名 |
| | i | | | | | | | UHB テレビ | | | | | | HTB テレビ | | | <u> </u> | | | NHK 教育札幌 |
| | i I | ! | 7 | 7 | STV テレビ | | | UHB テレビ | 9 | 9 | NHK 総合札幌 | | | HTB テレビ | 11 | 11 | HBC テレビ | | | ****** |
| | İ | I | 7 | | STV テレビ | 59 | 59 | UHB テレビ | 9 | 9 | NHK 総合札幌 | 61 6 | 1 ; | HTB テレビ | 53 | 53 | HBC テレビ | | | |
| 6 | 6 | HBC テレビ | | | | 32 | 32 | UHB テレビ | | | | | | STV テレビ | | İ | | 12 | 12 | NHK 教育札幌 |
| | i | i | _ | | STV テレビ | _ | - | UHB テレビ | 9 | | NHK 総合札幌 | | | HTB テレビ | _ | - | HBC テレビ | | | |
| | <u>i</u> | i | 7 | i 7 | STV テレビ | 37 | 37 | UHB テレビ | 9 | 9 | NHK 総合札幌 | | | HTB テレビ | 11 | 11 | HBC テレビ | | | |
| 6 | 6 | HBC テレビ | | i | i I | 0.7 | 0.7 | = 1 12 | | | | | | NHK 教育札幌 | 0.5 | | | | | STV テレビ |
| | <u>i </u> | i I | 7 | 7 | NIIII/ | 27 | 27 | UHB テレビ | | | MIII/ 総合主木 | 34;3 | 4 ; | 青森朝日放送 | | | ¦HTB テレビ ¦青森放送 | _ | | 青森テレビ |
| 6 | ! 6 | IBC テレビ | 7 | | ¦ NHK 教育青森 ! ミヤギテレビ | 8 | 8 | NHK 教育盛岡 | 9 | 9 | NHK 総合青森 | 2212 | 21 | 東日本放送 | 1 1 | 1 1 | | | 33 | 青森テレビ 仙台放送 |
| 0 | 0 | וטט ז ע ב | | | 東日本放送 | 0 | 0 | NIIIN 教育画門 | 34 | 34 | ミヤギテレビ | 32,3 | | 木口牛瓜丛 | | _ | | _ | - | 仙台放送 |
| | 1 | | - | 1 | I NATIONAL | | | | 9 | | NHK 総合秋田 | 1 | i | | 11 | 11 | 秋田放送 | - | - | 秋田テレビ |
| 6 | 6 | 秋田放送 | | | l I | 8 | 8 | NHK 教育秋田 | | | | | - 1 | | | | | _ | 57 | 秋田テレビ |
| 36 | | テレビユー山形 | | I I | | 8 | 8 | NHK 総合山形 | | | | 10 1 | 0 ¦ | 山形放送 | | l I | | | | 山形テレビ |
| 6 | 6 | NHK 教育山形 | | l L | l L | 22 | 22 | テレビユー山形 | | | | - 1 | - 1 | | | l L | l L | | | 山形テレビ |
| | _ | 福島中央テレビ | _ | _ | 東日本放送 | _ | | ミヤギテレビ | 9 | _ | NHK 総合福島 | | | 福島放送 | 11 | 111 | ¦福島テレビ | | | 仙台放送 |
| 6 | | 福島テレビ | 32 | 32 | 東日本放送 | _ | | 福島中央テレビ | 34 | 34 | ミヤギテレビ | | | 福島放送 | | _ | <u> </u> | | | 仙台放送 |
| | | 福島中央テレビ | | 1 | | 8 | | 福島テレビ | 2.0 | 4.0 | イ井ニ ロ | | _ | NHK 教育福島 | | 1 | | | | 福島放送 |
| 23 | _ | TBS テレビ TBS テレビ | | 1 | | 21 | | フジテレビ フジテレビ | 39 | 46 | 千葉テレビ | | | テレビ朝日 | | | | | | <u>テレビ東京</u> テレビ東京 |
| 56 | | TBS FVE | 4.0 | 116 | 」 放送大学 | 58 | | フジテレビ | 3 2 | 3 2 | テレビ埼玉 | | | テレビ朝日 | | I | | | | テレビ東京 |
| 6 | <u> </u> | TBS FUE | | | <u> IX 区入子 </u> テレビ埼玉 | 8 | 8 | フジテレビ | | | チレロ埼玉 千葉テレビ | | | | 48 | 48 | <u> </u> 群馬テレビ | | | テレビ東京 |
| 6 | 6 | TBS テレビ | _ | _ | !TVK テレビ | 8 | | フジテレビ | _ | | 千葉テレビ | | _ | テレビ朝日 | | | <u>. 叶/// レビ</u> ! テレビ埼玉 | | | テレビ東京 |
| 6 | 6 | TBS テレビ | | _ | TVK テレビ | 8 | _ | フジテレビ | | | 千葉テレビ | | | テレビ朝日 | | | テレビ埼玉 | | | テレビ東京 |
| 6 | 6 | TBS テレビ | 42 | 42 | TVK テレビ | 8 | | フジテレビ | | | | 10 1 | 0 | テレビ朝日 | | l | l | 12 | 12 | テレビ東京 |
| | | I I | | | | 8 | 8 | NHK 総合新潟 | | | | | | 新潟総合テレビ | | | | | | NHK 教育新潟 |
| 32 | 1 - | チューリップ | | | | | | | | | | | | NHK 教育富山 | | | | | | 富山テレビ |
| 6 | 6 | MRO テレビ | 25 | 25 | 北陸朝日放送 | 8 | 8 | NHK 教育金沢 | | | | 33¦3 | 3 ¦ | テレビ金沢 | 4.4 | | | | | 石川テレビ |
| 6 | 6 | MRO テレビ | _ | | TDC TIV | 0 | 0 | コパーレジ | 9 | 9 | NHK 総合福井 | 101 | 0 ! | ニーレギョロ | 11 | 11 | 福井放送 | | | 福井テレビ |
| _ | 37 | テレビ山梨 | 6 | 6 | TBS テレビ | 8 | 8 | フジテレビ | 9 | | NHK 教育長野 | | | テレビ朝日 長野放送 | 11 | 11 | 信越放送 | 12 | 12 | テレビ東京 |
| 6 | 6 | 信越放送 | | | | 12 | 12 | テレビ信州 | 9 | 9 | NITIN 羽月夜到 | | | 長野放送 | 11 | | 旧巡汉区 | | | |
| _ | | テレビ愛知 | 37 | 37 | 岐阜テレビ | 33 | 33 | 三重テレビ | 9 | 9 | NHK 教育名古屋 | 1 | 1 | 区到加及 | 11 | 11 | <u>-</u> 名古屋テレビ | 3.5 | 3.5 | 中京テレビ |
| | | 静岡朝日テレビ | | | | | | | 9 | | NHK 総合静岡 | i | i | | | | SBS テレビ | | | テレビ静岡 |
| 6 | 6 | SBS テレビ | 25 | 25 | テレビ愛知 | 8 | 8 | NHK 教育静岡 | | | | 28 2 | 8 | 静岡朝日テレビ | | | İ | 34 | 34 | テレビ静岡 |
| 37 | 37 | 岐阜テレビ | 35 | 35 | 中京テレビ | | | 三重テレビ | 9 | 9 | NHK 教育名古屋 | i | i | | | | 名古屋テレビ | | | テレビ愛知 |
| 6 | 6 | ABC テレビ | _ | | 三重テレビ | _ | | 関西テレビ | 9 | - | NHK 教育名古屋 | | | 読売テレビ | 11 | 11 | 名古屋テレビ | | | 中京テレビ |
| 38 | | ABC テレビ | | | 京都テレビ | 40 | | 関西テレビ | 30 | | びわ湖放送 | | | 読売テレビ | | i | i | | | NHK 教育大阪 |
| 6 | 6 | ABC テレビ | | | 京都テレビ | 8 | 8 | 関西テレビ | 36 | | サンテレビ | | _ | 読売テレビ | | l I | | | | NHK 教育大阪 |
| 20 | ¦ 6 ! 6 | ABC テレビ ABC テレビ | 34 | 134 1 | ¦ 京都テレビ ' | 22 | 8 | 関西テレビ関西テレビ | 36 | 36 | サンテレビ | | | 読売テレビ 読売テレビ | | <u> </u> | <u> </u> | _ | | NHK 教育大阪 NHK 教育大阪 |
| 6 | . 6 | ABC TVE | 31 | 31 | <u>.</u> ! 京都テレビ | 8 | _ | 関西テレビ | 36 | 36 | サンテレビ | | | | 55 | 155 | <u></u> ! 奈良テレビ | | | NHK 教育大阪 |
| 44 | - | ABC テレビ | U 7 | 1 | WHILL DC | | | 関西テレビ | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 48 1 | 0 | 読売テレビ | | 1 | , MKI VC | | | NHK 教育大阪 |
| | | | | | | | _ | | | | | 22 2 | 2 | 山陰放送 | | | | | | 山陰中央テレビ |
| 6 | 6 | NHK 総合松江 | | | | | | 山陰中央テレビ | | | | 1011 | 0 | 山陰放送 | | | | 12 | 12 | NHK 教育松江 |
| | | | | | | 58 | 58 | 山陰中央テレビ | | | NHK 教育松江 | | Ī | | | | | | | |
| | | <u> </u> | | | 瀬戸内海放送 | | | | 9 | | 西日本放送 | | _ | | 11 | 11 | 山陽放送 | 4.5 | | |
| | | | | | NHK 教育広島 | | | | | | 広島ホーム | - | | | 4.4 | 4.4 | 庁自ニエン | 12 | 12 | 広島テレビ |
| | | | 20 | 20 | 中国放送 テレビ山口 | 0 | 0 | RKB 毎日放送 | | | 広島ホーム NHK 総合山口 | 10.4 | 0 | テレビボロオ | 11 | 11 | 広島テレビ山口放送 | 25 | 3 5 | FRC テレビ |
| 6 | 6 | ABC テレビ | | | サンテレビ | | | 関西テレビ | 9 | 9 | 17日17 総古山口 | | | デレビ四日本 読売テレビ | T | T | 山山水达 | | | FBS テレヒ NHK 教育徳島 |
| 6 | | ABC TVE | | | 瀬戸内海放送 | 8 | | 関西テレビ | 9 | 9 | 西日本放送 | 10:1 | 0 ! | 読売テレビ | 29 | 29 | 山陽放送 | | | NHK 教育協局 OHK テレビ |
| 6 | | NHK 総合松山 | | | | | | あいテレビ | 9 | 9 | 西日本放送 | | | | | | 山陽放送 | | | 愛媛放送 |
| 6 | 6 | 南海放送 | | | 瀬戸内海放送 | | | あいテレビ | 9 | | 西日本放送 | | | | | | 山陽放送 | | | 愛媛放送 |
| 6 | | NHK 教育高知 | | | | | | 高知放送 | | | | | | テレビ高知 | 40 | 40 | 高知さんさん | | | |
| | 6 | NHK 教育福岡 | | | | | | | 9 | 9 | テレビ西日本 | I | Ī | | | | RKK テレビ | | | |
| | | NHK 総合福岡 | _ | i - | ラッキナル | | | RKB 毎日放送 | 0.5 | 0.0 | 11111/ M/ A 41-+- | | | | | | RKK テレビ | | | |
| | | トラレビ熊本 | | | 長崎放送 | | | | | | | | | | | | RKK テレビ | | | テレビ長崎 |
| | | ¦テレビ熊本 | | | | | | | | | | | | | | | トラレビ長崎 PKK テレビ | | | KKT テレビ |
| 10 | 110 | ¦テレビ熊本 ¦南海放送 | 36 | 36 | ノ レレ技呵 | 37 | 37 | アルテレビ FRS テレビ | 21 | 21 | 大公胡口协注 | 1011 | 9 | エスN カル | ۵ | 0 | RKK テレビ テレビ西日本 | | | RKB 毎日放送 NHK 教育大分 |
| 10 | 10 | 田/母/以込 | 32 | 32 | 鹿児島放送 | 8 | 8 | NHK 総合室崎 | 38 | 38 | 鹿児島テレビ | 10 1 | 0 | 字崎放送 | J | J | <u> </u> | | | NHK 教育宮崎 |
| 6 | 6 | 宮崎放送 | 72 | 1 | 1070HJJA | 39 | 39 | テレビ宮崎 | 30 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | - | | | | i | | | 7人日口町 |
| | | 宮崎放送 | 32 | 32 | 鹿児島放送 | 22 | 22 | KKT テレビ | 38 | 38 | 鹿児島テレビ | 16 1 | 6 | 熊本朝日放送 | 30 | 30 | 鹿児島読売 | | | |
| | | 鹿児島テレビ | | | KKT テレビ | 8 | 8 | NHK 総合鹿児島 | 16 | 16 | 熊本朝日放送 | 10¦1 | 0 | 南日本放送 | 11 | 11 | RKK テレビ | | | |
| | | | | 1 | | 8 | 8 | 沖縄テレビ | | | | 10 1 | 0 | 琉球放送 | | | | 12 | 12 | NHK 教育沖縄 |

放送局コード一覧表

放送局コードの設定は一覧表の放送局コード(4ケタの数字)を直接入力して 設定することもできます。

| NHK総合札幌 0336 | 坦 | 也区 | 放送局名 | 放送局コード | 地 | X | 放送局名 | 放送局コード |
|---|-----------|-------|-----------------|--------|--------|---------------------|------------|--------|
| お得道 | | | | | | | 新潟総合テレビ | |
| 表 | | | | | 新潟 | | テレビ新潟 | |
| 世界テレビ | JI. V= >* | | HBCテレビ | | | | 新潟テレビ21 | |
| HTBテレビ | 北海坦 | | SIVTVE | | | | | |
| TV北海道 | | | UHBTVE | | | | NHK教育長野 | 2050 |
| NHK総合青森 | | | TV北海道 | | 長野 | | 上野胡口拉洋 | |
| 特殊 | | | | | | | | |
| 青森 青森 青森 | | | NHK教育青森 | | | | 信越放送 | |
| | 青森 | | | | | | | |
| A | | | 青森テレビ | | 山北禾山 | | NHK教育甲府 | 2906 |
| NHK教育秋田 | | | 青森朝日放送 | | ШЖ | | 山梨放送 | |
| 秋田放送 秋田放送 0267 秋田が上 0293 秋田が上 0293 秋田が上 0293 秋田が上 0284 | | | NHK総合秋田 | | | | | |
| 秋田子レビ | f.l. m | | NHK教育秋田 | | | | NHK総合静岡 | 3920 |
| 秋田朝日放送 | 秋田 | | 秋田放达 | 0267 | | | NHK教育静岡 | |
| NHK総合盛岡 | | | | | 静岡 | | | |
| 出手 ATテレビ | | | NUK 松合成图 | | | | プレビ肝凹 | |
| 日本 | | | NHK教育感岡 | | | | | |
| FD | | | | | | | | |
| IBCテレビ O282 Phi (愛知) Ripaテレビ 1029 Phi (愛知) Phi (愛知 | 右于 | | テレビ岩手 | 0547 | 甲甲部 | | NHK教育名古屋 | 4186 |
| MAC 1) テレビ 0289 | | | IBCテレビ | 0262 | | | 東海テレビ | 1281 |
| 山形 | | | めんこいテレビ | | | | CBCテレビ | |
| 山形 | | | NHK総合山形 | | │ 中部(愛 | 知) | | |
| Purple | | | | | | | 中京テレビ | |
| Purple | 山形 | | 山形放达 | 0266 | | 11十 白 | ナレビ変知 | |
| 国東 日本 | | | さくらんは | | 中部 | <u> 岐早</u> 二番 | │ <u> </u> | |
| 宮城 NHK総合仙台 | | | | | | 二里 | | |
| 宮城 NHK教育仙台 東北放送 仙台放送 東日本放送 NHK総合福島 NHK総合福島 NHK総育福島 福島か送 福島中央テレビ テレビュー福島 福島テレビ の523 NHK総合東京 和KK教育東京 2128 NHK教育東京 2138 日本テレビ フジテレビ ラレビ東京 NHK教育東京 1035 NHK教育東京 1035 NHK教育東京 1035 NHK教育市場 2138 日本テレビ フジテレビ ラレビ東京 NHK教育東京 1035 NHK教育大阪 1035 NHK総合東京 1035 NHK教育市 1035 NHK総合下レビ フジテレビ フジテレビ の524 所以デレビ 0518 フジテレビ 05264 テレビ東京 0524 所以デレビ 0527 万レビ東京 0524 所以デレビ 0527 万レビ東京 0524 所以デレビ 0528 MKテレビ 0529 所以 所以 万ちレビ 0520 所以 所以 0520 所以 0520 所以 0520 所以 0520 所以 0520 所以 0520 所以 0520 所以 0521 所以 0522 東テレビ大阪 0275 京都 京都テレビ 0548 奈良 奈良テレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良テレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良アレビ 0548 奈良 奈良 7079 0798 NHK総合所湯 0798 NHK総合同山 0798 NHK総合 0798 NHK総合 0798 NHK総合 0798 NHK 0798 0798 0798 0798 0798 0798 0798 0798 | | | NHK総合仙台 | | | | NHK教育富山 | |
| 宮城 東北放送 0769 個台放送 0268 ミヤギテレビ 0546 東日本放送 0288 NHK総合福島 1872 NHK教育福島 1882 福島放送 0803 福島中央テレビ 0543 福島テレビ 0523 NHK総合東京 2128 NHK総合東京 2128 NHK総育東京 2128 NHK教育東京 2138 日本テレビ 0260 7BSテレビ 0264 テレビ朝日 0522 所大の手がと前玉 0524 MXテレビ 0270 埼玉 千葉テレビ 0302 神奈川 TVKテレビ 0298 群馬 群馬テレビ 0304 栃木 とちぎテレビ 0535 NHK総合新潟 2384 新潟 NHK総合新潟 2394 MHK総合岡山 5200 | | | NHK教育仙台 | | 富山 | | チューリップ | |
| 日本版送 | 宁七 | | 東北放送 | 0769 | | | 北日本放送 | |
| 東日本放送 | 呂坝 | | 仙台放送 | 0268 | | | 富山テレビ | |
| RHK総合福島 1872 | | | ミヤギテレビ | | | | | |
| 福島 | | | <u>■ 東日本放送</u> | | | | NHK教育金沢 | |
| 福島 福島 1882 | | | | | 石川 | | | |
| 福島中央テレビ 0545 | | | NHK教育福島 海自协送 | | | | | |
| 東京 | 福島 | | | | | | | |
| 福島テレビ 0523 | | | | | | | | |
| 関東NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ フジテレビ ラレビ朝日 ラレビ東京 MXテレビ ラレビ埼玉 中奈川 財馬 お馬 ・NHK総合新潟 NHK教育新潟 NHK教育新潟1035 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1037 1038 1054 1054 1039 1054 1054 1039 1054 1054 1054 1039 1054 1054 1039 1054 1039 1054 1054 1039 1054 1039 1054 1039 1054 1039 1031 1054 1039 1031 1054 1039 1031 1054 1039 1031 1054 1039 1031 1054 1039 1031 1054 1039 1031 1054 1039 1031 1036 1039 1031 1036 1039 1031 1036 1039 1031 1036 1039 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1039 1031 1039 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1031 1039 1039 1031 1039 | | | | | 4= 11 | | NHK教育福井 | |
| 関東 NHK教育東京 日本テレビ 7DSテレビ フジテレビ ラレビ朝日 5DV 世東京 MXテレビ 0518 フレビ東京 0524 MXテレビ 0270 埼玉 テレビ埼玉 10302 神奈川 TVKテレビ 7DV サンテレビ 1058 神奈川 TVKテレビ 1058 神奈川 TVKテレビ 1058 神奈川 TVKテレビ 1058 7DV サンテレビ 1058 京都 京都テレビ 1058 京都 京都テレビ 1058 京都 京都テレビ 5DS マレビ 5DS マレビ 5DS マレビ 5DS マレビ 5DS マレビ 7DS マシアレビ 7DS マシアシアレビ 7DS マシアシアンビ 7DS マシアシアンビ 7DS マシアンビ 7DS マシアンドン 7DS マシアン 7DS マシアン | | | NHK総合東京 | | 備开 | | 福井放送 | 1035 |
| 関東 TBSテレビ フジテレビ ラレビ朝日 ラレビ東京 MXテレビ り302 特玉 中奈川 TVKテレビ り302 神奈川 TVKテレビ り304 樹木 とちぎテレビ り304 板木 とちぎテレビ NHK総合新潟 NHK教育新潟 0518 0264 0520 270 270 270 270 270 275 278 278 278 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 | | | NHK教育東京 | 2138 | | | 福井テレビ | 0295 |
| 関東 フジテレビ テレビ朝日 ラレビ東京 MXテレビ ウエテレビ埼玉 ウスク ウスク ウスク ウスク ウスク ウスク ウスク ウスク ウスク ウスク | | | 日本テレビ | | | | NHK総合大阪 | |
| 関東 | | 東京 | | | | | | |
| 関東 テレビ東京 0524 MXテレビ 0270 埼玉 テレビ埼玉 0806 千葉 千葉テレビ 0302 神奈川 TVKテレビ 0298 群馬 群馬テレビ 0304 栃木 とちぎテレビ 0535 NHK総合新潟 2384 NHK教育新潟 2394 | | 71773 | フシァレヒ | | | → 7⊏ | 毎日放送 | 0516 |
| MXテレビ 0270 埼玉 テレビ埼玉 0806 千葉 千葉テレビ 0302 神奈川 TVKテレビ 0298 群馬 群馬テレビ 0304 栃木 とちぎテレビ 0535 NHK総合新潟 2384 NHK教育新潟 2394 | 問声 | | | | | 人版 | | |
| 埼玉 テレビ埼玉 0806 千葉 千葉テレビ 0302 神奈川 TVKテレビ 0298 群馬 群馬テレビ 0304 栃木 とちぎテレビ 0535 NHK総合新潟 2384 NHK教育新潟 2394 Authorstands FDU | 因果 | | | | | | | |
| 千葉 千葉テレビ 0302 神奈川 TVKテレビ 0298 群馬 群馬テレビ 0304 栃木 とちぎテレビ 0535 NHK総合新潟 2384 NHK教育新潟 2394 MHK総合岡山 5200 | | 埼玉 | テレビ埼玉 | | 関西 | | テレビ大阪 | |
| 神奈川 TVKテレビ 0298 兵庫 サンテレビ 0548 群馬 群馬テレビ 0304 奈良 奈良テレビ 0311 栃木 とちぎテレビ 0535 和歌山 テレビ和歌山 1054 新潟 NHK総合新潟 2384 滋賀 びわ湖放送 0798 新潟 NHK教育新潟 2394 NHK総合岡山 5200 | | 千葉 | | | | 京都 | | |
| 群馬 群馬テレビ 0304 奈良 奈良テレビ 0311 栃木 とちぎテレビ 0535 和歌山 テレビ和歌山 1054 NHK総合新潟 2384 滋賀 びわ湖放送 0798 新潟 NHK教育新潟 2394 NHK総合岡山 5200 | | 神奈川 | TVKテレビ | | | 兵庫 | サンテレビ | |
| 栃木 とちぎテレビ 0535 和歌山 テレビ和歌山 1054 NHK総合新潟 2384 滋賀 びわ湖放送 0798 新潟 NHK教育新潟 2394 NHK総合岡山 5200 | | 群馬 | 群馬テレビ | 0304 | | 奈良 | 奈良テレビ | 0311 |
| 新潟 NHK教育新潟 2394 Rul NHK総合岡山 5200 | | 栃木 | | | | | | |
| | ₩C.\C3 | | | | | 滋賀 | びわ湖放送 | |
| | 新潟 | 新潟 | NHK教育新潟 | | 岡山 | | | |
| | | | 机冷放达 | 0517 | | | NHK教育阿山 | 5210 |

| 地区 | 放送局名 | 放送局コード |
|-------------|------------------------|--------------|
| | 山陽放送 | 1803 |
| 岡山 | OHKテレビ | 1827 |
| | テレビ瀬戸内 | 0279 |
| | NHK総合広島 | 5456 |
| | NHK教育広島 | 5466 |
| 広島 | 中国放送 | 0772 |
| идш | 広島テレビ | 0780 |
| | テレビ新広島 | 1055 |
| | 広島ホーム | 2083 |
| | NHK総合鳥取 | 4688 |
| 鳥取 | NHK教育鳥取 | 4698 |
| | 日本海テレビ | 1537 1034 |
| | <u>山陰放送</u> NHK総合松江 | 4944 |
| 島根 | NHK教育松江 | 4954 |
| 一両1以 | 山陰中央テレビ | 131/ |
| | NHK総合山口 | 5712 |
| | NHK教育山口 | 5722 |
| 山口 | 山口放送 | 2059 |
| ЩН | テレビルロ | 1318 |
| | 山口朝日放送 | 0284 |
| | NHK総合高松 | 6224 |
| z | NHK教育高松 | 6234 |
| 香川 | 西日本放送 | 0265 |
| | 瀬戸内海放送 | 1569 |
| | NHK総合徳島 | 5968 |
| 徳島 | NHK教育徳島 | 5978 |
| | 四国放送 | 1793 |
| | NHK総合松山 | 6480 |
| | NHK教育松山 | 6490 |
| 愛媛 | 南海放送 | 1290 |
| 复 級 | | 1317 |
| | あいテレビ | 0541 |
| | 愛媛朝日テレビ | 0793 |
| | NHK総合高知 | 6736 |
| ⇒ 60 | NHK教育高知 | 6746 |
| 高知 | 高知さんさん | 0296 |
| | テレビ高知 | 1574 |
| | 高知放送 | 0776 |
| | NHK総合福岡 | 6992 |
| | NHK教育福岡 KBCテレビ | 7002 |
| 福岡 | RKB毎日放送 | 1028 |
| 田田山 | テレビ西日本 | 0521 |
| | FBSテレビ | 1573 |
| | TXN九州 | 0531 |
| | NHK総合佐賀 | 7760 |
| 佐賀 | NHK教育佐賀 | 7770 |
| | サガテレビ | 0804 |
| | NHK総合鹿児島 | 8528 |
| | NHK教育鹿児島 | 8538 |
| 毎旧自 | 南日本放送 | 2305 |
| 鹿児島 | 鹿児島テレビ 鹿児島放送 | 1830 |
| | 鹿児島放送 | 0800 |
| | │ 鹿児島読売 | 1310 |
| 宮崎 | NHK総合宮崎 | 8272 |
| | NHK教育宮崎 | 8282 |

| 地区 | 放送局名 | 放送局コード |
|---------|-------------------------|--------|
| 宮崎 | 宮崎放送 | 1546 |
| 古啊 | テレビ宮崎 | 2339 |
| | NHK総合大分 | 8016 |
| | NHK教育大分 | 8026 |
| 大分 | テレビ大分 | 1060 |
| | 大分朝日放送 | 0280 |
| | 大分放送 | 1541 |
| | NHK総合熊本 | 7504 |
| | NHK教育熊本 | 7514 |
| 熊本 | RKKテレビ | 2315 |
| NR'T' | 熊本朝日放送 | 0528 |
| | KKTテレビ | 0278 |
| | テレビ熊本 | 1570 |
| | NHK総合長崎 | 7248 |
| | NHK教育長崎 | 7258 |
| 長崎 | 長崎国際テレビ | 1049 |
| | 長崎文化放送 | 0539 |
| | テレビ長崎 | 1829 |
| | 長崎放送 | 1285 |
| | NHK総合沖縄 | 8784 |
| ; h / # | NHK教育沖縄 | 8794 |
| 沖縄 | 琉球放送 | 1802 |
| | 琉球朝日放送 | 0540 |
| | 沖縄テレビ | 1032 |
| | 衛星第1 衛星第2 | 0074 |
| | | 0076 |
| 全国 | WOWOW 放送大学 | 0073 |
| | <u>放送人子</u> ハイビジョン | |
| | ハ1 レンヨノ | 0075 |

お知らせ)


白抜き文字 で記載されている放送局は、地上波EPGのホス ト局(番組データの送信局)です。これらの放送局がいずれ も受信できない地域では、地上波EPG機能が使用できません。

受信チャンネルを微調整する

ご使用になる地域やCATV受信地域、マンションの共同受信システムなどで、 調整を少しずらしたほうが見やすくなるときに調整します。

●微調整したいチャンネルを選ぶ。

● 18、19ページの操作で「チャンネル設定」画面にする。






ゴーストを目立たなくしたいとき

テレビ電波のゴースト(2重、3重の映像)があるチャンネルをGR「オン」に設定すると、 ゴーストの軽減された映像がお楽しみいただけます。

まず、18、19ページの操作で「チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。



(お知らせ)

- (「ゴースト除去基準信号」が含まれた放送)を受像す るときです。ビデオの再生画像などには効果があり ません。
- ゴースト除去は選局して約3秒後に大きなゴーストを 軽減させ、その後残ったゴーストを順次軽減します。
- 電波が弱い場合、大きなゴーストを軽減させたとき 新たなゴーストがつく場合がありますが徐々に軽減 されます。
- アンテナの設置・調整時は、GR「オフ」にしてくだ さい。


- ゴースト除去に効果があるのは、放送局からの電波 画面表示ボタンを押しで GRオフ またば GCR信号なし」 と表示された場合はGR機能は動作しません。
 - ●次のような場合、GR「オフ」でご覧ください(ゴース ト除去の効果が十分に得られないことがあります)。
 - ・アンテナが正確に設置・調整されてないとき(室 内アンテナなど)
 - ・過大なゴーストのとき (ゴーストが残ります。)
 - ・飛行機に反射しているゴーストなど変化している ゴーストのとき
 - ・多数(10波以上)のゴーストがあるとき
 - 衛星デジタル放送はGR設定できません。

ビデオ入力などのとき、自動的に 画面サイズを切換える「ID-1検出」

ビデオ入力(1~3)の映像信号や、ビデオ入力(1~3)のS2映像信号、コンポーネントビデオ入力(1~2)の525i(480i)又は525p(480p)信号に、画面サイズの識別信号がある場合、画面サイズを自動的に切換えます。

まず


18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。




(お知らせ)

30

- 1画面のとき、ID-1検出が働いて画面サイズが変わると フル または ワイド と 画面表示します。
- 2画面でご覧のときは左画面のみID-1検出が働きます。また、ID-1検出でズームは働きません。





(お知らせ)

面面表示

音声切掉

3

8S-i WOW 9

お好み選局

(#)

チャンネル番号入

+

 $[\Lambda]$

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

— BS/110度CSデジタル -

テレビ ラジオ 独データ

元の画面

SUIDE

Panasonic

テレビ

入力切換

NHK 1

BS B7 B S J

*

放送切換

- ID-1検出「オン」設定時(30ページ)は、ID-1検出が優先されます。
- ED2検出が働いて画面サイズが変わると「ワイド」と画面表示します。
- 2画面でご覧のときはED2検出は働きません。
- ●「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると、「ワイド」 にはなりません。このときは ^{画モード} ボタンを1回押して「セルフワイド」にしてください。

コンポーネントビデオ入力に525p (順次走査)信号を入力時の設定「525p色マトリックス」


場合、接続する機器の色が自然な色あいになるほうに設定します。

テレビの電波が強過ぎる地域などで

映像が不安定になるとき

テレビの電波が強すぎて映像が不安定になるときはアッテネーターを「オン」にします。

18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。






Λ

入力切換

BS B F J

*

放送切換



(お知らせ)

●「525p色マトリックス」は750p(720p)や1125i(1080i)、525i(480i)出 力の機器を接続する場合には関係ありません。

(お知らせ)

● アッテネーター「オフ」、「オン」は地上波放送 (UHF / VHF) の場合のみ 有効です。(衛星デジタル放送には関係ありません)

テレビを視聴するための設定


映画フィルムで撮影された映像を 忠実に再生する「デジタルシネマリアリティ」

接続の無い外部入力をスキップする

「入力スキップ」

まず、


18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。





まず、

18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。



(お知らせ)


- ●「デジタルシネマリアリティ」を「オン」にすると、映画など、毎秒24コマで 撮影された再生映像がより高画質にご覧になれます。
- ●再生映像を「オン」でご覧になると、不自然な映像になる場合があります。 この場合は「オフ」でご覧ください。

自動で拡大画面にしたくないとき

「セルフワイド」機能で、4:3の普通の映像をそのまま見るときに設定します。

まず、

18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。






デジタル音声 - 予約録画連動の設定

予約録画で光デジタル音声端子からの衛星デジタル放送録音中に本機のチャンネルを変えても、音声が確実に録音 できるように設定できます。

まず、 18ペーンの深川 次の操作で設定します。 18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、



(お知らせ)

- デジタル音声出力の設定 (© 76ページ) を「PCM」にしてご使用ください。 (デジタル音声出力を「自動」に設定していると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります。)
- 衛星デジタル放送の番組により、録音できない場合があります。事前に番組内容を確認してください。 (©TA編:13ページ)
- 予約録画とは予約設定で予約方式を「録画」に設定する予約です。(<<u>ご</u> A編:44ページ)
- 地上波放送の予約録画では「デジタル音声 予約録画連動」の設定に関わらず、現在選局中の音声を出力します。

右画面の操作を優先させたいとき


まず

18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

音声を聞きたい画面を切換える「静地」


18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

押して、 「右画面操作」 の項目を選ぶ



●「その他の設定」画面は 3ページ構成です。





右画面操作 | 解除 | ロック

解除」 …右画面操作中に約10秒 操作がないと、自動的 に右画面操作モードを 解除します。

「ロック」…右画面操作ボタンを再 度押すまで、右画面操 作モードを続けます。




押して、 終了する

電源)チャンネル 音量 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 (12) ---- BS/110度CSデジタル -3 1 BS B 5 J 7 BS-i 6 WOW 9 お好み選局 * (#) チャンネル番号入力 放送切換 テレビ ラジオ 独データ 元の画面 GENSTAR **Panasonic**


テレビ

0 押して、 「音声出力」 の項目を選



●「その他の設定」画面は 3ページ構成です。 で項目を送ると 自動的にページ

が変わります。



音声出力 左音声 右音声

「左音声」…2画面のときに、左画面 の音声を出力します。 「右音声」…2画面のときに、右画面 の音声を出力します。





押して、 終了する

(お知らせ)

● 右画面操作「ロック」に設定して右画面操作中でも、メニューボタンなどを押して 右画面操作アイコンが消えた場合は、操作対象が左画面に切換わります。

(お知らせ)

- 1画面のときは、設定できません。
- ●「音声出力」の設定に関係なく、映像メニューや音声メニューは常に左画面の設定のものになります。
- ●電源を「切」「入」したり、2画面から1画面にすると、設定は「左音声」に戻ります。
- 音声出力の設定を「右音声」に設定中、本機背面のモニター出力からは、右画面の映像と音声を出力します。 録画中はモニター出力からは録画中の映像と音声を出力します。

テレビを視聴するための設定

ビデオなどを接続するとき

「モニター出力停止設定」 ビデオ入力1~3、色差ビデオ1~2およびi.LINK端子に接続した機器の映像・音声を、 モニター出力させない設定です。

まず、 18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

ー モニター出力停止設定 」を切換える


- 押して、 「モニター 出力停止設 定」の項目 を選び、



「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。



モニター出力停止設定しない

「ビデオ1」…「ビデオ入力1」の映像・ 音声を出力しません。

「ビデオ2」…「ビデオ入力2」の映像・ 音声を出力しません。

「ビデオ3」...「ビデオ入力3」の映像・ 音声を出力しません。 「色差ビデオ1」...「色差ビデオ1」の映像

「巴差ピァオイ」…」 巴差ピテオイ」の映像 音声を出力しません。

「色差ビデオ2」…「色差ビデオ2」の映像 音声を出力しません。

「しない」 …ビデオ入力1~3の全ての映像・音声と色差ビデオの音声を出力します。



押して、 終了する

お知らせ

- 1台のビデオに例えば「ビデオ入力1」と「モニター出力」を接続するときはビデオ1に設定してください。
- i.LINK接続設定をしているときは、「ビデオ1~3」 「色差ビデオ1~2」以外にi.LINK機器も設定できます。 i.LINK機器が「使用しない」になったときや、アナログ 接続設定を変更したときは「しない」に設定されます。




サイドパネルの明るさを変える「サイドパネル設定」

アスペクト比が4:3の映像を表示中、画面の左右に表れる黒帯部分(サイドパネル)の明るさを お好みに合わせて調整することができます。

まず、

18ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。



(お知らせ)


●「2画面ノーマル」や「PoutP」のとき、上下の黒帯部分の明るさは変わりません。

地上波の番組表受信が不安定な場合は、番組表イコライザーを「オフ」にします。


まず、 18ページの操作で「初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

まず

18ページの操作で「初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。







- 番組表イコライザー「オフ」「オン」は地上波放送(VHF/UHF)の場合 のみ有効です。(衛星デジタル放送には関係ありません。)
- 番組表イコライザーを「オフ」に設定しても受信しにくい場合は受信状況 が、かなり悪い状況ですので、アンテナの状態や電波の状態(ゴーストな ど)をご確認ください。

(特に強いゴーストの地域では、受信できない場合もあります。)

(お知らせ)

● 手順②でホスト局を変更すると、現在記憶し ている地上波の番組表データはリセットされ ます。(次のデータを受信するまで表示され ません。)


テレビを視聴するための設定 各機能の設定


地上波EPGのCM地域を設定する

地上波の番組表などで、表示されるCMが、お住まいの地域と異なる場合にお近くのCM地 域を選んで再設定できます。


まず、18ページの操作で「初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。













C M地域設定 〈 八王子

- ▶を押すごとに、 右表のように「CM地域」が 変化します。
- (◀ で逆に変化します。)

CM地域とホスト局の対応一覧表

| _ | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------|----------|-------------|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | ホスト局 | CM地域 | | ホスト局 | CM地域 | | ホスト局 | CM地域 | | ホスト局 | CM地域 | | ホスト局 | CM地域 |
| ullet igg [| | 札幌 小樽 | 1 | テレビ ユー福島 | 福島 いわき | 1 | 新潟放送 | 新潟 上越 | 1 | | 大阪 神戸 | 1 | 山陽放送 | 高松 丸亀 |
| | нвс | 旭川 名寄 稚内 室蘭 | | <u> </u> | <u>会津若松</u> 水戸 日立 宇都宮 | _ | チュー リップ MRO テレビ | 富山 高岡 金沢 七尾 | | 毎日放送 ABC | 神戸灘 川西 三木 姫路 | | あい テレビ | 松山 新居浜 今治 宇和島 |
| - 1 | テレビ | 苫小牧 函館 | | | 矢板 前橋 | | <u>・・・</u> 福井 テレビ | <u> </u> | | テレビ | 明石奈良 | | テレビ高知 | 高知福岡 |
| | | 帯広 釧路 網走 | | | 桐生 浦和 熊谷 | | CBC テレビ | 岐阜 高山 中津川 | | | 五條 和歌山 海南·田辺 | | RKB 毎日放送 | 久留米 大牟田 北九州 |
| - | 青森 テレビ | <u>北見</u> 青森 八戸 | | TBS テレビ | 秩父 千葉 銚子 | | SBS | 静岡 浜松 富士 | | 山陰放送 | 鳥取 松江 浜田 | | RKB毎日 RKKテレビ | 行橋 佐賀 |
| | IBC テレビ | <u>むつ</u> 盛岡 釜石 | | | 東京23区 八王子 多摩 | | テレビ | 三島·沼津 島田 藤枝 | | 山陽放送 | 岡山 津山 笠岡 | | 長崎放送 | 長崎 佐世保 諫早 |
| | TVL | 二戸 | | | 横浜1 | | | 名古屋 | | | 広島 | | RKKテレビ | 熊本 |
| | 東北放送 | 仙台 石巻 | | | 横浜2 平塚 | | CBC | 豊橋 豊田 | | 中国放送 | 福山 尾道 | | 大分放送 | 大分 中津 |
| - | 秋田 | <u>気仙沼</u> 秋田 | | | 秦野 小田原 | | テレビ | 津 伊勢 | | | <u>吳</u> 山口 | | 宮崎放送 | 宮崎 延岡 |
| | テレビ | 大館 大曲 | | テレビ山梨 | 甲府 長野1 | | | 名張 大津 | | テレビ 山口 | 下関 宇部 | | 南日本 放送 | 鹿児島 阿久根 |
| | | 山形 | | | 長野2 | | 毎日放送 | 彦根 | | | 岩国 | | /JX.IC | 鹿屋 |
| 7 | テレビ ユー山形 | 鶴岡 米沢 | 7 | 信越放送 | 松本 飯田 岡谷·諏訪 | | ABC テレビ | 京都 舞鶴 福知山 | | 毎日放送 ABC テレビ | 徳島 | \downarrow | 琉球放送 | 沖縄 |

(お知らせ)

● 手順2で同一ホスト局以外の地域に CM地域を変更すると、現在記憶して いる地上波の番組表データはリセット されます。(次のデータを受信するまで 表示されません。)


お知らせ

- 表内の区分けは同一ホスト局の地域区分です。
- 現在のホスト局とCM地域の組み合わせでデータ取得ができない場合は、 上記対応表でホスト局がカバーしている別のCM地域へ変更してください。
- 例:市外局番「0820」「0827」「08275」の場合は、 CM地域を「岩国」から「広島」に変更してください。


「衛星デジタル設定」画面を出すとき


「衛星デジタル設定」画面は、衛星デジタルの各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「衛星初期設定」画面や「衛星チャンネル設定」画面は、「メニュー」画面から階層状に 選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。


「衛星初期設定」画面/ 「衛星チャンネル設定」画面を出すとき











を選び、

を選び、

押して、「衛星チャンネル設定」

中央の決定ボタンを押して、 「衛星チャンネル設定」画面 にする

押して、「BS」「CS1」「CS2」





●「衛星初期設定」画面は 2ページ構成です。

例 BSを選ぶ



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

(お知らせ)

●「衛星初期設定」画面の2/2ページに「受信設定」の項目がありますが、 この設定は衛星デジタル放送からの指示がない限り変更しないでください。 設定を変更すると衛星デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。



衛星デジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への 接続が行われるため、必ず電話回線の接続(『全音 65ページ)をしたうえ、電話設定を 行ってください。

46、47ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

電話設定画面の出しかた

押して、 「電話設定」を選び、

中央の決定ボタンを押して決定する





トーン検出の設定 ------ ◆49ページ

発信者番号通知 ----- ▽51ページ

● 各項目の設定、テストを行って ください。

画面表示 入力切換 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sデジタル -(3) (1) BS B 7 チャンネル番号入力 テレビ ラジオ 独データ GENSUIDE **Panasonic**

回線設定 本機に接続された電話回線に合 わせて設定を行います。工場出 荷時は「自動」に設定されてい ます。

回線設定」を選び、

- 切換える

自 動 …「電話テスト」を行うと、自動的に 電話回線の種別が設定されます。

プッシュ ... プッシュ回線を使用している場合に 設定してください。

ダイヤル20 ... 20PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。

ダイヤル10 ... 10PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。

設定が終わったら

元の画面ボタンを押す

トーン検出 の設定

トーン検出は本機が電話回線 につながっているかを検出す る機能です。工場出荷時は 「する」に設定されています。

トーン検出」を選び、

- 切換える

する . 通常はこの設定でご使用ください。

しない

. 受話器を上げても無音で、「ツー」音 などが聞こえない内線電話の場合に 設定してください。

設定が終わったら

元の画面ボタンを押す

(お知らせ)

●1つの電話番号の回線にモ 次のような症状がでるときは ジュラー分配器で本機と どを接続されている場合 す。 リなどの使用中に本機の 通信はできません。

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなど 電話機やファクシミリな を接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがありま

- は、電話機やファクシミ 本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自 動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
 - 電話機にノイズ(雑音)が入る この症状がでるときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用 ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

(お知らせ)

- 電話回線の種別がわからないときはご使用の電 話機の設定をご確認のうえ、設定してください。 また、電話機の設定を見てもわからないときは ご加入のNTT営業所にお問い合わせください。
- 押しボタン式の電話機が接続されていてもプッ シュ回線ではない場合があります。相手先の電 話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と 受話器から音が出る場合はプッシュ回線です。
- ターミナルアダプターのアナログポートに接続す るときは、回線設定は「プッシュ」にしてください。
- 接続する回線によっては、回線設定「自動」で はうまく働かない場合があります。そのような 場合には、接続する電話回線に合わせて設定し てください。

(お知らせ)

- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると、 同じ回線に接続の電話機などを使用中に本機で 送信操作をすると、使用中の電話機などにダイ ヤル音が混入し通信障害になります。
- 回線設定が「自動」に設定されているときは、 トーン検出は「する」に固定されます。

電話設定

星デジタルを視聴するための設定

OK …正常終了しました。

NG ... 不具合が発生しています。 画面に表示される説明に 従って原因を取り除いて

「テスト中 | ... テスト中です。

- - ...テストをしていない 状態です。

設定が終わったら

発信者番号 通知」を選び、

を設定します。

発信者

画面表示

音声切換

消音

 $[\Lambda]$

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

----- BS/110度CSデジタル ---

NHK 2 BS \$\frac{1}{2} BS 75 BS 75

「テレビ」「ラジオ」 (独データ)

GSUIDE

Panasonic

テレビ

3 BS-1 6

wow 9

チャンネル番号入力

入力切換

NHK1

BS B S J 7

放送切換

- 切換える

本機が電話をかける際に

指定なし ... 登録している電話番号を そのままダイヤルします。 番号通知を通知するか否 かは、お客様が通信事業 者と契約されている内容 に従います。

通知する ... 登録している電話番号の 頭に「186」を付けてダ イヤルします。

通知しない...登録している電話番号の 頭に「184」を付けてダ イヤルします。

設定が終わったら

元の画面ボタンを押す

電話テスト「電話設定」が正しく お使いの「電話番号」を 設定されているか否か 番号通知 相手に通知するか否か を確認します。テスト には1分程度の時間が

を選び、

「電話テスト」の項目にテスト結果が 表示されます。

ください。

元の画面ボタンを押す


内線設定 外線に電話をするときに0発信などが必要な電話回線に本機を接続の 場合のみ、この設定が必要となります。

例 0を設定する場合



内線設定 🔓 を選び、

中央の 決定ボタン を押す




2 内線発信番号0を入力し、



中央の 決定ボタン を押す

- 時間待ち設定が必要な場合は、 ─ 青ボタンを押すことにより (カンマ)が入力され時間待 ち設定ができます。 (カンマ) 1つで3秒間の待ち設定になり ます。
- 後の桁を1つずつ取り消すことが できます。



画面のはい またはいいえ を選び、 中央の 決定ボタン を押す



はい … 入力した内線発信番号 が登録されます。

いいえ 入力した内線発信番号 が取り消され「電話設定」 画面が表示されます。

設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す


(お知らせ)

- すでに登録している内線発信番号を取り消したい場合は②の手順で何も入力せずに (***) ボタンを押し、 ③の手順で◀▶ボタンで「はい」を選び、 ボタンを押してください。
- (戻る) ボタンで1つ前の画面に戻せます。

- 電話テストを行うときは、同じ回線に接続している電話機などが使用されて いないことを確認してから行ってください。
- 電話テストで回線接続中は接続先までの電話料金がかかる場合があります。

「地域設定」は、緊急警報放送やデータ放送時にお客様の地域に関する情報を 受信するための設定です。


46、47ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。





県域設定

お住まいの都道府県を設定 します。




都道府県を 切換える



郵便番号

お住まいの地域の郵便番号 (7桁)を設定します。




郵便番号 1 を選び、 中央の決定 ボタンを押す

7桁の郵便番号を入力し、








中央の 決定ボタン を押す

● # ボタンを押すごとに、最後の桁 を1つずつ取消すことができます。



登録確認 画面のはい またはいいえ を選び、



はい |... 入力した郵便番号が 登録されます。

いいえ ... 入力した郵便番号が 取消され「地域設定」 画面に戻ります。

地域設定取消し 設定した「県域設定」と「郵便番


号」を工場出荷時に戻します。



「地域設定 取消し」 を選び、 中央の 決定ボタン

を押す





確認画面の はいまたは いいえを 選び、 中央の 決定ボタン を押す

...「 県域設定 」と「 郵便番号 」 の設定値を工場出荷状態 に戻します。

いいえ…「地域設定」画面に 戻ります。

お願い

● 伊豆、小笠原諸島地域の方は、 「東京都島部」を選んでください。・ 南西諸島鹿児島県地域の方は、 「鹿児島県島部」を選んでくださ L1.

衛星デジタルを視聴するための設定 地域設定

52

(お知らせ)

設定が終わったら

● 戻る ボタンを押す 1つ前の画面に戻ります。


● 元の画面 ボタンを押す 設定画面が消えます。

リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルをお好みの チャンネルに設定できます。

まず

46、47ページの操作で「衛星チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。







1 101 BS1 2 1 0 2 BS 2 3 1 0 3 BS 3

1 4 1 BS 4

3.1

変更・な



続けて設定したい場合

設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す(設定終了)

●「チャンネル設定」画面が 消えます。

(お知らせ)

リモコン CH 種類 チャンネル名
1 101 BS1 2 1 0 2 BS 2 3 103 BS3

変更 ________ 項目選択 元の画面 ______ 設定終了

4 1 4 1 BS 4 5 1 5 1 BS 2

- ●プリセット選局についてはB編:25ページをご覧ください。
- ●チャンネル番号は、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。
- ●「リモコン」項目の11~30に設定したチャンネルは、選局対象の設定を「お好 み」にした場合に順送り選局ができます。(CT A編: 26ページ)


衛星デジタルを視聴するための設定


本機から衛星アンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」/「オフ」を設定します。 工場出荷時は「オフ」に設定されています。 また、アンテナ入力レベルの確認も行えます。

まず

46、47ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。









オン … 個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。

オフ …マンション共聴などで本機以 外の機器から電源供給をする 場合に設定してください。

設定が終わったら


ボタンを押す

(アンテナ入力レベルの確認と調整

「衛星アンテナ設定」画面で現在選局しているチャンネルのアンテナ入力レベルの確認ができます。

アンテナ入力レベル表示を見ながら衛星アンテナの仰角(上下の向き)・方位角(左右の向き)の調整を行ってください。110度CSデジタル放送をご覧になる場合は、110度デジタル放送のチャンネル(CS1-001チャンネルまたはCS2-100チャンネル)を選局し、調整してください。

アンテナの向きを調整していくと、受信可能レベルに達したとき「BS Digital 受信中」「SKY Perfec TV!受信中」などと表示されます。表示が出ている状態でアンテナ入力レベル表示が最大になる向きをさがし、その向きにアンテナを固定してください。



| 最大感知レベル表示 | アンテナ入力レベルの最大値 | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 最大感知レベル値 | が表示されます。 | | | | | |
| アンテナ入力レベル表示 | 現在のアンテナ入力レベルが | | | | | |
| アンテナ入力レベル値 | 表示されます。 | | | | | |
| | BS・110度CSデジタル放送 | | | | | |
| 受信状況表示 | を受信すると「 受 | | | | | |
| | 信中 」と表示されます。 | | | | | |
| | | | | | | |

は放送によって異なります。

(お知らせ)

● 引き続き「電話設定」を行う場合は48ページをご覧ください。

お願い


- アンテナの仰角・方位角の調整方法は衛星アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナ調整はアンテナの入力レベルを見る人とアンテナの向きを調整する人が連携を取りながら行ってください。
- 受信状況表示に「他の衛星受信中」と表示されている場合は、BS・110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。正しい向きをご確認のうえ再度、アンテナを調整してください。

(お知らせ)

- アンテナの最大入力レベルは、天候、季節、アンテナの調整、受信している地域などにより異なります。
- 110度CSデジタル放送を受信してアンテナ調整を行った場合、それでBSデジタル放送も受信できます。 (改ためてBSデジタル放送を受信してBS用に調整する必要はありません。)

衛星デジタルを視聴するための設定

受信設定




押して、 「受信設定」を選び、

中央の決定ボタンを押す

衛星初期設定 ページ2 / 2 衛星チャンネル設定 C S受信選択 有効 設定項目リセット 決定 項目選択 元の画面 央 戻る


「受信設定」画面での設定は、衛星デ ジタル放送からの指示がない限り行 わないでください。設定を変更する と衛星デジタル放送が視聴できなく なる場合があります。

設定項目リセット



押して、 「設定項目リセット」を選び、

中央の決定ボタンを押す



「衛星アンテナ設定」、「電話設定」、 「受信設定」の設定値を工場出荷値に 戻します。

正常に受信できているときは実行し ないでください。受信できなくなる 場合があります。




CS受信選択

本機で110度CSデジタル放送を受信するかどうかを 設定します。

押して、

「CS受信選択」を選び、

中央の決定ボタンを押して、 設定画面にする




▼▶で「有効」「無効」を選び、中央の決定ボタンを押す。

有効 110度CSデジタル放送の受信機能が有効になります。 (通常は、こちらでお使いください。)

無効 …110度CSデジタル関連の機能が無効になります。 BSデジタル放送のみをご覧になる場合に設定すると、 使わないCS関連の機能が表示されなくて便利です。

B-CASカード テスト

B-CASカードの動作テストを行います。 本機にB-CASカードを挿入してから テストを行ってください。



押して、

「B-CASカードテスト」を選び、

中央の決定ボタンを押す



B-CASカードの動作テスト結果が表示されます。

OK …正常に動作しています。

NG ... 正常に動作していません。 B-CASカードの挿入方向が間違っていないか、使用できない カードが挿入されていないかなどを確認してください。

(『264ページ)

| テスト中 | ... テスト中です。

「B-CASカードテスト」 が終わったら

元の画面ボタンを押す

- - ...テストをしていない状態です。

お願い ● B-CASカードを抜き差しした場合は、3秒以上たってから B-CASカードテストを行ってください。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする) ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

ダウンロードには、大きく分けて2種類あります。

1つは、機能向上などの重要なダウンロード、もう1つは、ダウンロードの内容によってお客様がダウン ロードするかしないかの選択ができるダウンロードです。


- ●重要なダウンロード情報が届いた場合、右頁の「ダウンロード予約」の設定が「自動」なら、電源オフ (機能待機)状態時に自動的にダウンロードが行われます。
- ●お客様が選択するダウンロード情報や、「ダウンロード予約」を「手動」に設定している場合に重要な ダウンロード情報が届いた場合、ダウンロード予約選択メールが届きます。

下記の手順でダウンロード予約の設定を行ってください。

「ダウンロード予約選択メール」画面での設定方法

まず、A編:47ページの手順でダウンロード予約のメールを確認する。

本機に届いたダウンロード予約選択メールから「する」 を選択することにより、ダウンロード予約が設定され、 電源オフ(機能待機)状態時に、自動的にダウンロード を行います。



しない ... ダウンロードを行わない場合に選びます。

(戻る) ボタンでメールの一覧画面に戻る。




ダウンロード予約選択メール



ダウンロード予約の自動 / 手動の設定

ダウンロードを行う場合に、重要なダウンロードは自動的に行うか、 または、ダウンロード予約選択メールで「する」「しない」を選択してから 行うかの設定ができます。工場出荷時は「自動」に設定されています。

まず、46ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、 次の操作で設定します。



·押して「ダウンロード予約」 を選び

-「自動」「手動」を切換える



●「衛星デジタル設定」画面 は3ページ構成です。



で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

自動 … 重要なダウンロード情報が届けば、電源オフ(機能待機) 状態時に自動的にダウンロードを行います。(ふだんはこ ちらでご使用ください。)

■ 手動 □... ダウンロード予約選択メールでダウンロードを行うかを 選択します。(本機の性能改善など、重要なダウンロード の場合でも、自動的には受けられなくなりますのでご注 意ください。)

元の画面

ボタンを押す(設定終了)

●「衛星デジタル設定」画面が消えます。


(お知らせ)

- ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届くことがあります。 (🖾 A編:33ページ)
- ダウンロードは、悪天候の時などに失敗する場合があります。 この場合、ダウンロード失敗のメールが届きます。(『全音 A編:33ページ)



付属のF型接栓 3種類 はVHF/UHFアンテナ線用です。

①先端を処理する



②リングを通す




絶縁体と編組線の間

4 リングをはさんでしめつける




⑤芯線を切断する



お願い

ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷 をつけないようにしてください。芯線と編 組線が接触(タッチ)しないようにしてくだ さい。また、先端が曲がっていたり、短かっ たりしますと接触不良の原因となります。 長すぎると、コンバーター部の破損につな がる可能性があります。芯線が接栓より約 2 mm飛び出す状態に加工してください。


X



(お知らせ)


- 3種類のF型接栓を付属しています。アンテナ線 (同軸ケーブル)の太さに応じてご使用ください。
- 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなります ので、ご使用にならないでください。

電波が強すぎて映像が不安定になったり、FM ラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が入る 場合は、お求めの販売店にご相談ください。



衛星アンテナを 個別に立てたとき

衛星デジタル放送対応アンテナ(別売)



アンテナ電源をオン にしてください。

●衛星アンテナ設定で256ページ

- 衛星アンテナは受信するデジタル放 送に合わせてご用意ください。
- 衛星アンテナの設置方法については 衛星アンテナの取扱説明書をご覧く ださい。
- アンテナケーブルは衛星デジタル放 送対応の専用ケーブルをご使用くだ

CATVを受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われてい る地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)はア ダプター(ホームターミナル)が必要 です。

詳しくは、CATV会社にご相談ください。

本機が受信できる放送の種類

:1~12チャンネル : 13~62チャンネル

CATV : C13~C38チャンネル BS/CS : BS・110度CSデジタル放送

(BS < アナログ > 放送は受信でき


ません。)

B-CAS**カードの**挿入


本機に付属のB-CASカードは、本体の電源ボタンで電源を切った状態で、 下記の手順に従って挿入してください。

▲ 本機後面のカバーを外す






カードの矢印表示面を前面(画面 側)に向けて、矢印方向へ挿入が 止まるまでゆっくりと押し込む。




3 本機後面のカバーを 取り付ける 右側を当てがい、一 -カバーを閉じる



B-CASカードについて

本機に付属のB-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CAS カード番号)が付与されています。B-CASカード番号はお客 様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切 な番号です。(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステ ムズカスタマーセンターへの問い合わせの際にも必要となりま すので、ご確認のうえB編裏表紙の「便利メモ」に記入してお いてください。



B-CASカード取り扱い上の留意点

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC (集積回路)部には手をふれないでください。
- B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- B-CASカードは左記手順をご覧のうえ、本機前面のB-CASカード挿入口に、 正しく挿入してください。B-CASカードを挿入しないと、有料放送を視聴することができません。
- ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでください。BSデジタル放送が視聴できなくなる 場合があります。


B-CASカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、本体の電源ボタンを「切」にしたあと、ゆっくりとB-CASカードを抜いてくだ さい。B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージ が表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

お願い

- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

電話回線の接続



お願い

- 電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担在者)でなければ行えません。 電話回線の工事に関しては、ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。
- モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 付属のモジュラーケーブルは10 mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせるなどして、 邪魔にならないように十分配慮し配線処理をしてください。

(お知らせ)

- 付属のモジュラーケーブル 10 m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。


Irシステムケーブルを接続する

お願い

- ●両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理に はがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

Irシステムとは

●Ir(Infrared:赤外線)で制御するシステムです。



(お知らせ)

- 録画機器によっては、S映像入力端子と映像入力端子を同時接続した際にS映像入力端子側を優先するものがあ ります。本機のモニター出力を使用して地上波放送を録画する際は、S映像端子から出力されないことに注意 して接続してください。
- 接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- は、信号の流れを示しています。
- 録画機器の説明書も参照ください。
- 「連動予約」や「タイマー予約」をするとき(『② A編:53ページ)は、
- lrシステムケーブルの接続(『〒66ページ)と、「lrシステム設定」(『〒70~73ページ)を行ってください。
- ●録画予約実行中は、リモコンで電源「切」のとき、機能待機ランプ 橙 が点灯します。 D端子ピンケーブルは別売品 (RP-CVCDG15[1.5m]) をお求めください。


続

i.LINK対応機器を接続する(ハートティスクヒテオルコーター)

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオ レコーダーが接続できます。

i.LINK接続するとD-VHSビデオデッキへ簡単に録画予約の設定が行え、また本機の リモコンで基本的な操作が行えます。

i.LINKについては、A編:60ページをご覧ください。



1:アナログ接続設定で、接続した機器の入力を「ビデオ1」に設定してください。(『全で70ページ)

(i.LINK対応機器の接続時のお願い


- i.LINKケーブルは別売のS200対応以上の4ピンi.LINKケーブルをご使用ください。
- i.LINKケーブルはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- i.LINK対応機器は、2つあるi.LINK端子のどちらに接続しても使用できます。

お願い

● 接続機器の説明書も参照ください。 i.LINKケーブルは別売品(RP-CDE4G15[1.5m] RP-CDE4G30[3m])をお求めください。

i.LINK対応機器を接続する(DVDホームシアターサウンドシステム)

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応の当社製DVDホームシアターサウンドシステムが接続できます。 i.LINK接続すると本機のリモコンでDVDホームシアターサウンドシステムの基本的な操作ができます。 i.LINKについては、A編:60ページをご覧ください。




お願い

- 58ページの「i.LINK対応機器の接続時のお願い」もよくお読みください。
- DVDホームシアターサウンドシステムの説明書も参照ください。

i.LINKケーブルは別売品(RP-CDE4G15[1.5m] RP-CDE4G30[3m])をお求めください。 D端子ピンケーブルは別売品 (RP-CVCDG15 [1.5 m]) をお求めください。 光デジタルケーブルは別売品 (RP-CA2010A [1m]) をお求めください。

パソコンを接続する



音声入力は「ビデオ入力3」の端子を使用します。なお、モノラル音声の場合は「左」の端子に接続 してください。左右スピーカーから同じ音声が出力されます。 イラストのパソコンは接続例です。

接続できるパソコン信号の種類

● 本機は表に記載の代表的な18種類のパソコン信号について、あらかじめ調整値を記憶しています。表に記載されていない パソコン信号は、最大8種類まで記憶します。(対応周波数は水平: 15.75kHz~110kHz、垂直: 48Hz~120Hzです。) 本体に記憶済みのパソコン信号一覧表

| 640 × 400:70Hz | 852 × 480:60Hz | 800 × 600:85Hz | 1024 × 768:75Hz | 1280 × 1024:75Hz | 640 × 480:67Hz |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 640 × 480:60Hz | 800 × 600:60Hz | 1024 × 768:60Hz | 1024 × 768:85Hz | 1280 × 1024:85Hz | 832 × 624:75Hz |
| 640 × 480 : 75Hz | 800 × 600:75Hz | 1024 × 768 : 70Hz | 1280 × 1024:60Hz | 1600 × 1200:60Hz | 1152 × 870:75Hz |

●解像度は表に記載のドット数が表示可能です。

| | 画面モードが「ノーマル」のとき | 画面モードが「フル」のとき | 1 100 | 画面モードが「ノーマル」のとき | 画面モードが「フル」のと |
|---|-----------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 型 | 768×768 | 1024×768(16:9画面) |) 型 | 1024×768 | 1366×768(16:9画面 |

垂直解像度が上記の表を超えるものは簡易表示になり、細かい表示が十分判読できない場合があります。

● 対応周波数を超える信号を入力すると、正常な映像を表示できません。なお、範囲内でも一部正常な映像を表 示できない場合があります。

お知らせ)

- ●パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
- PC-98シリーズ (D-sub15P端子の機種) やMacintoshのパソコンを 接続する場合、変換アダプターが必要です。(別売)

パソコンのミニD-sub15P端子が、DOS/Vに対応している機種は、 変換アダプターは必要ありません。

PC-98 (D-sub15P端子の機種)用......TY-ADN98 Macintosh用TY-ADMACU パソコン入力端子(ミニD-sub15P)の信号名



パソコン入力端子のピン配列

| ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
|------|----------|------|----------|------|----------|
| 1 | R | 6 | GND(アース) | (1) | GND(アース) |
| 2 | G | 7 | GND(アース) | (12) | NC (無接続) |
| 3 | В | 8 | GND(アース) | (13) | HD/SYNC |
| 4 | GND(アース) | 9 | NC (無接続) | (14) | VD |
| (5) | GND(アース) | 10 | GND(アース) | (15) | NC (無接続) |


商標について

- Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- PC-98は日本電気株式会社の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器

本機の光デジタル音声出力端子は、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器が接続できます。 また、本機はAACフォーマットに対応のため、AACフォーマット対応のオーディオ機器にも接続できます。 AACフォーマットをご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(©276ページ)



お願い

- 光デジタル音声出力端子を使用するときは端子に差し込まれているカバーを引っぱって取り外してください。 本機の光デジタル音声出力端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリン グ周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(送信されるサンプリング周波数には、32kHz、 44.1kHz、48kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)
- ●接続はオーディオ機器の説明書も参照ください。
- SDメモリーカードの音楽再生の場合は、デジタル音声出力されません。

AAC (Advanced Audio Coding) とは

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にま で圧縮できます。また、5チャンネル + 低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

付属のIrシステムケーブルユニットを使用すると、本機と接続した録画機器で録画するため の予約ができます。Irシステムが使用できる録画機器メーカーは下記のとおりです。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)


Irシステム設定」画面にする





押して 「機器ナビ」 画面を出す





押して、 「Irシステム 設定」を選び 中央の 決定ボタン を押す



| Irシステム設定 | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Irシステム | オフ オン | | | | |
| メーカー | 松下 | | | | |
| リモコン種別 | ビデオ1 | | | | |
| 外部入力 △ | 外部入力1 | | | | |
| テスト | | | | | |
| 設定 項目 元の画面 変更 () 選択 ○ 戻る | | | | | |

設定が終わったら

「Irシステム設定」画面

「元の画面」 ボタンを押す

<連動予約が設定可能な録画機器メーカー>

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NECのビデオデッキおよび当社製、パイオニア製のDVDレコーダー

● タイマー予約は、1989年以降発売の当社製タイマー予約機能付ビデオ デッキおよび当社製DVDレコーダーのみに設定できます。

(連動予約、タイマー予約についてはA編:52ページをご覧ください。)

66ページに記載のIrシステムケーブルを正しく接続、設置し、72~75ペ ージのIrシステムの設定とテストを行ってください。

お願い

● メーカーの設定が「松下」のとき、リモコン種別の設定が「ビデオ4」「ビデオ5」 で動作する当社製ビデオデッキを接続された場合は、本機のタイマー予約機能は 動作しません。連動予約機能を使うかビデオデッキ側でタイマー予約の設定を 行ってください。


(お知らせ)

● 既にIrシステムを使用し予約している場合は、Irシステムの設定変更はできません。



「Irシステム」の設定 「メーカー」の設定

Irシステムを使用するかしないか の設定を行います。工場出荷時は 「オフ」に設定されています。




「Irシステム」 を選び、

-「オン」「オフ を切換える

オン ... Irシステムを使用しま す。

オフ ... Irシステムを使用しま せん。

本機に接続している録画機器メー カーを設定します。



れています。


「メーカー」 を選び、

メーカー名を 切換える

本機で設定できる録画機器メー カーは、松下、ビクター、東芝、 三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC、パイオ ニアです。(ただし、一部の商 品によっては使用できない場合 もあります。) 工場出荷時は「松下」に設定さ

「リモコン種別」の設定

「メーカー」の設定をしても 録画機器が動作しないとき、録画 機器が動作するリモコン信号を切 換えます。



「リモコン 種別」 を選び、 リモコン信号 を切換える

「Irシステム」の設定は...

(お知らせ)

● Irシステムを「オン」にした場合は、「メーカー」 の設定、「リモコン種別」の設定、「外部入力」の 設定を行い、テスト(で275ページ)を行ってく ださい。

「リモコン種別」の設定は...

● 録画機器のリモコン信号にはメーカーによって複数あ る場合があります。テストを実行しても録画機器が動 作しない場合は、他のリモコン信号に切換えて再度テ ストを行ってください。

工場出荷時は「ビデオ1」に設定されています。

● 各社とも複数のリモコン信号があるため、接続される 録画機器が動作するリモコン信号に設定してください。

まず、 72ページの操作で「Irシステム設定」画面にし、次の操作で設定します。

入力切換 🔽


(1)

BS B T J

*


放送切換

テレビ





●「外部入力」の設定は、必ず本機と接続している録画機器の外部入力端子番号に 設定してください。この設定を間違えると本機でタイマー予約の設定をしても 衛星デジタル放送の番組は録画できません。




(お知らせ)

録画機器の電源が「入」/「切」しない場合は

- ①録画機器が録画機器のリモコンで「入」/「切」できるか確認してください。
- ②Irシステムケーブルの接続と設置を確認してください。(*図* 66ページ)
- ③リモコン信号が複数あるメーカーの場合、「リモコン種別」の設定を変えてみて ください。
- ●「テスト」のリモコン信号を受け付けない録画機器の場合は、本機のIrシステム は使用できません。この場合、Irシステムの設定を「オフ」にして、録画機器側 で録画操作を行ってください。
- テストの信号を送信しながらメーカーの設定などを変えることはできません。テ ストを実行中にカーソルを移動させると、テストは中止されます。

デジタル音声出力の設定


本機の光デジタル音声出力端子は、AACフォーマットの音声データを出力することができ ます。AACフォーマット対応のオーディオ機器に接続すれば、AACフォーマット対応の番 組では、迫力ある音声をお楽しみいただけます。



i.LINK待機の設定

本機では電源オフのとき、i.LINKの接続機器からの制御を受け付ける設定が選べます。 i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力の少なくなる「しない」に設定してください。

46ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。



(お知らせ)

- 工場出荷時は「PCM」に設定されています。
- 地上波放送や、ビデオ入力1~3、コンポーネント(色差)ビデオ入力1~2に接続した外部機器を視聴中、 光デジタル音声端子は本設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
- AAC対応アンプを接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。


お願い

●「AAC」に設定した場合、字幕放送やデータ放送の効果音が本機の光デジタル 音声出力端子から出力されません。この場合は、「PCM」に設定してください。 または、モニター出力の音声端子をご使用ください。

お願い


● 複数のi.LINK対応機器をi.LINKコードで接続した場合、「i.LINK待機」の設定を「しない」にして電源オ フにすると、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなります。この 場合、i.LINK待機の設定を「する」にするとデータのやりとりができます。また、電源オン(受像)時にの みi.LINK対応機器を使用する場合は、「しない」に設定してご使用ください。

AB間の制御やデータのやりとりができない



アナログ接続設定

ビデオや機器の接続に合わせて、ビデオ入力の表示を書き換えることができます。



(D-VHSビデオデッキ(D-VHS)またはハードディスクビデオレコーダー(HDR)をi.LINK接続している場合)

本機に接続したD-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーの再生映像が、デジタルからアナログ (またはその逆)に切換わったとき、本機の入力を切換えずに、連続して視聴するための設定が行えます。D-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーのビデオ出力から本機に接続されているビデオ入力(ビデオ入力1~3)をご確認のうえ、接続と同じ入力に「D-VHS*」または「HDR*」を設定してください。 * 印は「i.LINK接続設定」で表示される番号です。(© A編: 62ページ)

(DVDホームシアターサウンドシステムをi.LINK接続している場合

本機に接続したDVDホームシアターサウンドシステムのDVDi.LINK再生ボタンを押したときに自動的に入力を切換えるための設定ができます。DVDホームシアターサウンドシステムのビデオ出力から本機に接続されているビデオ入力(色差ビデオ1、2、ビデオ入力1~3)をご確認のうえ、接続と同じ入力に「DVD*」を設定してください。*印は「i.LINK接続設定」で表示される番号です。(『全音 A編:62ページ)

(お知らせ)

- D-VHS * 、 HDR * 、 DVD * の*印は、「i.LINK接続設定」で表示される番号です。 (© A編: 77ページ)
- ●i.LINK接続機器を設定したビデオ入力は、入力切換後時、スキップします。

|例|ビデオ1に「D-VHS1」を設定した場合の入力切換

